







BaByliss[®]MEN



E110E - T167a

Fabriqu  en Chine
Made in China

N vod na obsluhu



BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France
www.babyliss.com

FAC / 2020/04

IB-19/297

ZASTRIHÁVAČ CHĹPKOV V NOSE/UŠIACH/OBOČÍ

Pred použitím prístroja si prosím pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

Tento zastrihávač od spoločnosti BabyLiss je určený na rýchle a bezpečné odstraňovanie nežiaducich a nevzhľadných chĺpkov v oblasti obočia, nosa a uší.

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Špeciálna zastrihávacia otočná snímateľná hlavica určená pre odstraňovanie nežiaducich chĺpkov v nose alebo v oblasti uší.
- Špeciálna zastrihávacia odnímateľná hlavica určená pre oblasť obočia.
- Nástavec pre zastrihávanie obočia s možnosťou nastavenia dvoch dĺžok: 3 a 5 mm.

SPUSTENIE PRÍSTROJA

1. Odskrutkujte spodnú časť zastrihávača (viď obr. 1) a vložte batériu.
2. Vložte alkalickú batériu AA kladným pólom smerom dole.
(Pokiaľ zastrihávač nie je dlhšie používaný alebo v prípade nízkeho stavu nabitia batérie, vyberte ju zo zastrihávača. Týmto predĺžite jeho životnosť).
3. Po vložení batérie zarovnajzte šípku so zárezom na kryte batérie a otočením doprava zarovnajzte s krúžkom (obr. 2)
4. Zapnite prístroj otočením krytu batérie doprava. Prístroj začne fungovať, hneď ako bude značka „I“ zarovnaná so zárezom na kryte batérie. (Obr. 2)
5. Po použití vypnete napájanie zarovnaním zárezu na kryte batérie s krúžkom. (Obr. 2)

Pripojenie a vybratie strihacích hláv

Skontrolujte, či je prístroj vypnutý.

- Zastrihávaciu hlavicu odoberte jej otočením do pozície, keď sa stretnú obidve značky na zastrihávači (I) a na hlavici (←). Potom hlavicu vysuňte smerom hore (obr. 3)
- Opatrne umiestnite zvolenú zastrihávaciu hlavicu do zastrihávača, potom otočte hlavice až sa stretnú obidve značky (I & O) (obr. 4), čím hlavice zamknete.

Používanie špeciálnej otočnej hlavice pre odstraňovanie nežiaducich chĺpkov v nose a ušiach

Opatrne vložte zastrihávaciu hlavice do nosnej diery alebo do ucha a pomalými pohybmi postupujte smerom do vnútra a von.

Používanie špeciálnej zastrihávacej hlavice určenej pre oblasť obočia

Umiestnenie strihacieho nástavca

Zastrihávač najskôr vypnite a potom nasadíte špeciálnu hlavicu pre oblasť obočia.

- Pre výšku strihu 3 mm, zacvaknite na zastrihávaciu hlavu.
- Pre výšku strihu 5 mm, zacvaknite na zastrihávaciu hlavu.

Hrebeňové nástavce

1. Pripojte hrebeň na zastrihávač (obr. 5) a zastrihávač držte vo zvislej polohe. Špičku čepele vedte priamo do obočia, ktoré chcete zastrihávať.
2. Hrebene (3 mm, 5 mm) pre rôzne dĺžky strihu sú súčasťou balenia.

Návod na použitie

Pre zúženie obočia postupujte od vnútornej strany obočia pravidelnými pohybmi smerom k vonkajšej strane. Pre začiatok, skôr ako si tento nástavec osvojíte, používajte 5 mm nástavec. Vždy strihajte v smere rastu obočia a vyhýbajte sa tlaku na lamelu. Mohlo by dôjsť k poškodeniu zastrihávača alebo k vášmu poraneniu.

Voľnou rukou napnite pokožku, tým prispejete presnému zastrihaniu.

ÚDRŽBA

1. Uistite sa, že je zastrihávač vypnutý v polohe OFF. Pokiaľ chcete zastrihávaciu hlavu vyčistiť, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek, pokým nebude značka „I“ zarovnaná so značkou šípky, potom hlavu jemne vyberte.
2. Hlavu oplachujte iba pod vodou. Pre správne fungovanie prístroja sa rukoväť nesmie dotknúť ani ponoriť do vody (obr. 6).
3. Po čistení hlavu pretrepte, aby bola suchá, kým ju opäť pripojíte k telu prístroja.
4. Ak chcete opäť pripojiť hlavu k telu, zarovnajete značku „I“ so značkou šípky na tele prístroja a otočte v smere hodinových ručičiek, pokým nebude značka „I“ zarovnaná s krúžkom na tele prístroja.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Fast Plus s.r.o.
Na pántoch 18
831 06 Bratislava