



motorola

RÝCHLA UŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA


EU SK

Pre úplné vysvetlenie všetkých funkcií a pokynov sa prosím obráťte na užívateľskú príručku. (Dostupné k stiahnutiu z motorolanursery.com).

1. Zostavenie vašej digitálnej audio detskej pestúny

A. Pripojenie zdroja napájania rodičovskej jednotky.

Dobíjacia batéria (lítium-iónová batéria 2000mAh) vnútri rodičovskej jednotky vám umožňuje pohybovať s ňou bez toho, aby ste stratili pripojenie a obraz z detskej jednotky. Odporúčame nabíjať aspoň 16 hodín pred prvým použitím a ak rodičovská jednotka signalizuje, že je batéria takmer vybitá.




- Pripojte malú zástrčku napájacieho adaptéra k rodičovskej jednotke a druhý koniec k elektrickej zásuvke. Používajte iba priložený adaptér (5VDC / 1000mA).
- Stlačením a podržaním tlačidla **O** zapnete rodičovskú jednotku, rodičovská jednotka a detská jednotka sú automaticky prepojené a pripravené na použitie.

! UPOZORNENIE:

NEBEZPEČENSTVO UŠKRTEŇIA: DETI SA MÔŽU KÁBLAMI UŠKRTIŤ. TENTO KÁBEL UCHOVÁVAJTE MIMO DOSAHU DEŤÍ (VIAC AKO 1 METER). NEODSTRAŇUJTE TÚTO ZNAČKU. NIKDY NEPOUŽÍVAJTE PREDLŽOVACIE KÁBLE S AC ADAPTÉRMÍ. POUŽÍVAJTE LEN DODÁVANÉ AC ADAPTÉRY.

MODELY:
VM44 CONNECT,
VM44-2 CONNECT,
VM44-3 CONNECT,
VM44-4 CONNECT

B. Stolný stojan rodičovskej jednotky.




Pripojenie zdroja napájania k detskej jednotke.

- Rodičovská jednotka je dodávaná so stolným stojanom, ktorý je pripojený k zadnej časti rodičovskej jednotky.
- Pre umiestnenie rodičovskej jednotky na stôl jednoducho vysuňte stojan ako na obrázku.

POZNÁMKA

Umiestnite rodičovskú jednotku na rovný, plochý povrch.




- Vložte zástrčku DC napájacieho adaptéra do zásuvky DC na zadnej strane detskej jednotky.
- Pripojte druhý koniec sieťového adaptéra do vhodnej sieťovej zásuvky.
- Detská jednotka sa zapne a indikátor napájania sa rozsvieti v modrej farbe.










POZNÁMKA

Používajte iba dodaný adaptér napájania (DC5V/1000mA).

POZNÁMKA:

Keď sú detská a rodičovská jednotka obe zapnuté a v dosahu, rodičovská jednotka by mala ukázať farebný obraz z kamery detskej jednotky, no ak je miestnosť tmavá, obraz bude čierno-biely, s ikonou, zobrazenou vďaka infra-červenému  vyžarovaniu detskej jednotky.

2. Základné funkcie klúčov

Rodičovská jednotka		
	Tlačidlo ZAPNUTÉ/ VYPNUTÉ	Stlačte a podržte pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE rodičovskej jednotky.
	Tlačidlá HORE/ DOLU	Stlačením vyberte úroveň jasnosti rodičovskej jednotky. Stlačením tlačidla upravte nastavenie menu, keď je menu aktívne.
	Tlačidlá VLAVO/ VPRAVO	Stlačte pre nastavenie úrovne hlasitosti. Stlačte pre prístup k možnostiam menu, keď je menu aktívne.
	Tlačidlo MENU	Stlačte pre otvorenie možností menu alebo odchod z menu.
	Tlačidlo OK	Stlačte pre potvrdenie výberu.
	Tlačidlo VIDEO	Stlačte pre ZAPNUTIE/VYPNUTIE LCD obrazovky.
	Tlačidlo HOVORENIE	Stlačte a podržte pre hovorenie k svojmu dieťaťu.
	Tlačidlo RESET	Stlačte a podržte pomocou malého špendlíku pre resetovanie jednotky.
Detská jednotka		
	Tlačidlo PÁROVANIE	Stlačte a podržte pre spárovanie s rodičovskou jednotkou alebo zostavenie Motorola Nursery.

3. Nastavenie detskej jednotky pre prehliadanie internetu Wi-Fi®

A. Inštalácia aplikácie Motorola Nursery.



- Naskenujte QR kód pomocou svojho chytrého zariadenia a stiahnite si aplikáciu Motorola Nursery z App Store pre zariadenie iOS alebo z Google Play™ Store pre Android™.
- Nainštalujte si aplikáciu Motorola Nursery na svoje zariadenie.

B. Sledujte na kompatibilných smartfónoch, tabletoch a počítačoch.



Wi-Fi® kamera



Pripojenie na internet cez Wi-Fi®



Kompatibilné Zariadenia na sledovanie

1. Otvorte aplikáciu Motorola Nursery na kompatibilnom smartfóne alebo tablete.
2. Podľa pokynov v aplikácii vytvorte svoj účet a pripojte sa k zariadeniu.

Prosím, berte do úvahy nasledujúce minimálne systémové požiadavky:

Smartfóny/Tablety: iOS 10.0, Android™ 7.0

Wi-Fi® požiadavky:

Rýchlosť prenosu aspoň 0,6 Mb/s na Smart Monitoring Companion, otestujte rýchlosť internetu na: <http://www.speedtest.net/>

4. Všeobecné informácie

Ak výrobok nefunguje správne, prečítajte si túto príručku so stručným návodom alebo používateľskú príručku k niektorému z modelov uvedených na strane 1.

Obráťte sa na zákaznícky servis:
motorolanursery.com/support

Obmedzená záruka na spotrebiteľské produkty a príslušenstvo („Záruka“)

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu značky Motorola vyrobeného na základe licencie spoločnosťou Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd. (“MZGW”).

Na čo sa vzťahuje táto záruka?

S ohľadom na nižšie uvedené výnimky spoločnosť MZGW garantuje, že tento produkt značky Motorola („Produkt“) alebo certifikované príslušenstvo („Príslušenstvo“) predávané na použitie v kombinácii s týmto produktom, nebude obsahovať žiadne nedostatky, pokiaľ ide o materiály a dielenské vyhotovenie, pri bežnom spotrebiteľskom používaní počas nižšie vytyčenej lehoty. Táto Záruka je vaša výhradná záruka a nie je prevoditeľná na iné osoby. TÁTO ZÁRUKA VÁM POSKYTUJE ŠPECIFICKÉ ZÁKONNÉ PRÁVA. MÔŽETE MAŤ AJ INÉ PRÁVA, KTORÉ SA ODLIŠUJÚ V ZÁVISLOSTI OD ŠTÁTU, PROVINIE ALEBO KRAJINY. PRI ZÁKAZNÍKOV, NA KTORÝCH SA VZŤAHUJÚ ZÁKONY NA OCHRANU SPOTREBITELOV ALEBO NARIADENIA V ICH KRAJINE ZAKÚPENIA, PRÍPADNE, AK SA ODLIŠUJÚ, V KRAJINE ICH TRVALÉHO BYDLISKA, PREDSTAVUJÚ VÝHODY UVEDENÉ V TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKE LEN DOPLNENIE VŠETKÝCH PRÁV A OPRÁVNENÝCH PROSTRIEDKOV, KTORÉ TAKÉTO ZÁKONY NA OCHRANU SPOTREBITEĽA A NARIADENIA SPROSTREDKUVAJÚ. ZA ÚČELOM KOMPLETNÉHO POCHOPENIA SVOJICH PRÁV BY STE MALI KONZULTOVAŤ ZÁKONY PLATNÉ VO VAŠEJ KRAJINE, PROVINCIÍ ALEBO V ŠTÁTE.

Na koho sa vzťahuje?

Táto záruka sa vzťahuje iba na prvého zákazníka a je neprenosná.

Čo urobí spoločnosť MZGW?

Spoločnosť MZGW alebo jej oprávnený distribútor podľa vlastného uváženia a v komerčne primeranom čase bezplatne opraví alebo vymení Produkty alebo Príslušenstvo, ktoré nie sú v súlade s touto Zárukou. Máme právo použiť funkčne ekvivalentné obnovené/repasované/vopred vlastnené nové Produkty, Príslušenstvo alebo diely.

Sú nejaké ďalšie obmedzenia?

AKÉKOLVEK ODVODENÉ ZÁRUKY VRÁTANE (OKREM INÉHO) ODVODENÝCH ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ A VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL, BUDÚ OBMEDZENÉ NA OBDOBIE PLATNOSTI TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY, PRIČOM OPRAVA ALEBO VÝMENA ZABEZPEČENÁ PODĽA TEJTO VÝSLOVNEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY JE VÝHRADNÝM NÁPRÁVNÝM PROSTRIEDKOM SPOTREBITEĽA A ZASTUPOJE VŠETKY OSTATNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ČI ODVODENÉ. SPOLOČNOSŤ MOTOROLA ANI MZGW NEBUDE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIEST ZODPOVEDNOSŤ, ČI UŽ PODĽA ZMLUVY ALEBO V PRÍPADE ÚMYSelnÉHO PORUŠENIA (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI), ZA ŠKODY PRESAHUJÚCE NÁKUPNÚ CENU PRODUKTU ALEBO PRÍSLUŠENSTVA, ALEBO AKÉKOLVEK NEPRIAME, NÁSLEDKOVÉ, ŠPECIÁLNE ČI NÁHODNÉ ŠKODY AKÉHOKOLVEK DRUHU, PRÍPADNE STRATU VÝNOSOV ČI UŠLÝ ZISK, STRATU OBCHODNÝCH PRÍLEŽITOSTÍ, STRATU INFORMÁCIÍ ALEBO INÚ FINANČNÚ STRATU VYVSTÁVAJÚCU Z/V SPOJITOSTI SO SCHOPNOSŤOU ČI NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ PRODUKTY ALEBO PRÍSLUŠENSTVO V PLNOM ROZSAHU, V AKOM JE MOŽNÉ SA TOHTO ODŠKODNÉHO ZRIEČŤ PODĽA LITERY ZÁKONA. Niektoré právne systémy nepovoľujú obmedzenie alebo vylúčenie náhodných alebo následných škôd alebo obmedzenia dĺžky predpokladanej záruky, takže vyššie uvedené obmedzenia alebo vylúčenia sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám dáva konkrétne zákonné práva a môžete mať tiež iné práva, ktoré sa líšia v závislosti od právnych systémov.

Produkty, na ktoré sa vzťahuje záruka	Dĺžka záruky
Spotrebné produkty	Dva (2) roky odo dňa pôvodnej kúpy produktu prvým kupujúcim produktom.
Príslušenstvo	Deväťdesiat (90) dní odo dňa pôvodného zakúpenia príslušenstva prvým spotrebiteľom (kupujúcim) produktom.
Spotrebné produkty a príslušenstvo, ktoré sa opravujú alebo vymenia	Zvyčajná časť pôvodnej záruky alebo deväťdesiat (90) dní odo dňa vrátenia zákazníkov, podľa toho, čo je dlhšie.

Výnimky

Bežné opotrebenie. Na pravidelnú údržbu, opravu a výmenu častí v dôsledku bežného opotrebenia sa nevzťahuje záruka.

Batérie. Táto záruka sa vzťahuje len na batérie, ktorých kapacita plného nabitia klesne pod 80 % ich menovitej kapacity a na batérie, ktoré vytekajú.

Zneužívanie a nesprávne používanie. Závady alebo škody, ktoré vyplývajú z: (a) nesprávnej prevádzky, skladovania, nesprávneho použitia alebo zneužívania, nehody či nedbanlivosti, ako napríklad fyzické poškodenie (praskliny, škrabance, atď.) povrchu produktu v dôsledku nesprávneho použitia, (b) kontaktu s kvapalinou, vodou, dažďom, extrémnou vlhkosťou alebo silným potením, pieskom, hlinou alebo podobnými látkami, extrémnymi teplotami alebo potravinami, (c) použitia produktov a príslušenstva na komerčné účely alebo vystavenia produktov a príslušenstva neobvyklému použitiu alebo podmienkam, alebo (d) iné konanie, ktoré nezavinila spoločnosť MOTOROLA ani spoločnosť (,) , sú vylúčené zo záruky.

Používanie Produktov a príslušenstva inej značky ako Motorola. Závady alebo škody, ktoré vzniknú z použitia iných ako certifikovaných produktov a príslušenstva alebo produktov, príslušenstva a iných periférnych zariadení iných značiek ako Motorola, sú vylúčené zo záruky.

Neautorizovaný servis alebo úprava. Závady alebo škody vyplývajúce z použitia, skúšania, nastavenia, montáže, údržby, zmeny alebo úpravy akýmkoľvek spôsobom, ktoré vykoná ktokoľvek iný než spoločnosť MOTOROLA, spoločnosť (,) alebo ich autorizované servisné strediská, sú vylúčené zo záruky. **Pozmenené produkty.** Produkty alebo príslušenstvo s (a) odstránenými, zmenenými alebo zahladenými sériovými číslami, (b) porušenými uzávermi alebo vykazujúcimi známky nedovoleného zasahovania,

(c) nezodpovedajúcimi sériovými číslami základných dosiek alebo (d) nezodpovedajúcimi krytmi alebo krytmi a časťami iných značiek ako Motorola, sú vylúčené zo záruky.

Komunikačné služby. Závady, škody alebo poruchy produktov a príslušenstva v dôsledku akejkoľvek komunikačnej služby alebo signálu, ktoré môžete odberať, alebo používať s produktami alebo príslušenstvom, sú vylúčené zo záruky.

Ako získať záručný servis alebo iné informácie?

Ak chcete získať servis alebo informácie zavolajte:

motorolanursery.com/support

Dostanete pokyny, ako zaslať produkty alebo príslušenstvo na vlastné náklady a riziko autorizovanej opravovnej spoločnosti (,) . Ak chcete získať servis, musíte zahrnúť: (a) produkt alebo príslušenstvo, (b) originál dokladu o kúpe (bloček), ktorý obsahuje dátum, miesto a predajcu produktu, (c) ak bol v balení záručný list, vyplnený záručný list, ktorý zobrazuje sériové číslo produktu, (d) písomný opis problému a najmä (e) vašu adresu a telefónne číslo.

Tieto zmluvné podmienky predstavujú úplné znenie záručnej zmluvy medzi vami a spoločnosťou MZGW v súvislosti s Produktmi a Príslušenstvom, ktoré ste zakúpili, a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody či vyhlásenia vrátane vyhlásení uvedených v akýchkoľvek písomných publikáciách alebo propagačných materiáloch vydaných spoločnosťou MZGW či vyhlásení vyslovených akýmkoľvek zastupujúcim zamestnancom či členom personálu spoločnosti MZGW, ktoré mohli zaznieť v súvislosti s predmetným nákupom.

Likvidácia zariadenia (životné prostredie)

Po skončení životnosti sa tento produkt nesmie likvidovať ako súčasť bežného komunálneho odpadu. Výrobok odovzdajte na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Signalizuje to symbol na produkte, používateľskej príručke a škatuli.

Ak produkt odovzdáte na recyklačnom mieste, niektoré z materiálov použitých na výrobu produktu je možné opakovane použiť. Opakovaným používaním surových materiálov z použitých produktov významným spôsobom prispievate k ochrane životného prostredia.

Ak potrebujete viac informácií o zberných miestach vo vašej oblasti, obráťte sa na miestne úrady.

Prehlásenie o zhode s EÚ (DoC)

Týmto spoločnosť MZGW prehlasuje, že typ rádiového zariadenia je v súlade so smernicou RE 2014/53/EÚ. Kompletný text Prehlásenia o zhode s EÚ je dostupný na webovej stránke: motorolanursery.com

Vyrába, distribuuje alebo predáva spoločnosť Meizhou Guo Wei Electronics Co., Ltd., ktorá je oficiálny držiteľom licencie na tento produkt. MOTOROLA a štylizované logo M sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Motorola Trademark Holdings, LLC, a používajú sa v rámci licencie. Logo Apple a Safari sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc., registrované v USA a v iných krajinách. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play, Android, a Chrome sú ochranné známky spoločnosti Google Inc. Wi-Fi je ochranná známka organizácie Wi-Fi Alliance. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných vlastníkov. © 2021 Motorola Mobility LLC. Všetky práva vyhradené.



Vytlačené v Číne
EU_SK Version 1.0