

SENCOR®

SFT 3703WH



BEZVRTULOVÝ VENTILÁTOR
Návod k použití v originálním jazyce




SENCOR®


SFT 3703WH




A




B



C



D



CZ Bezvrtulový ventilátor

Důležité bezpečnostní pokyny

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Ventilátor není určen k namontování na vnější okna nebo stěny.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se nominální napětí uvedené na jeho štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Síťová zásuvka musí zůstat snadno přístupná v případě nutnosti náhlého odpojení.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti, kancelářích a podobných prostorách. Nepoužívejte jej v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v prostorách, kde se skladují chemické nebo výbušné látky, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Zabraňte, aby se ventilátor, přívodní kabel ani zástrčka přívodního kabelu nedotýkaly horkého povrchu.
- Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem, systémem dálkového ovládní nebo jakoukoli jinou součástí, která by spínala spotřebič automaticky.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neponožujte ventilátor, přívodní kabel ani zástrčku přívodního kabelu do vody nebo jiné tekutiny, ani je neoplachujte pod tekoucí vodou.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej necháváte bez dozoru, pokud jej nebudete používat a před montáží, demontáží nebo čištěním.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřouma nebo vlhkouma rukama, nebo pokud stojíte na mokré podlaze.
- Nepřenášejte spotřebič za přívodní kabel. Vždy uchopte oběma rukama tělo spotřebiče.

- Před použitím spotřebiče se ujistěte, že je správně složen.
- Spotřebič odpojte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky.
- Dbejte na to, aby přívodní kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu. Spotřebič neumísťujte na nestabilní povrchy, jako např. na koberec s hustými dlouhými vlákny. Spotřebič umísťujte pouze na čistý, rovný, suchý a hladký povrch.
- Nevystavujte děti, starší osoby nebo osoby, které jsou upoutány na lůžko, proudění studeného vzduchu po dlouhou dobu.
- Při provozu nezakrývejte spotřebič žádnými předměty.
- Nikdy nestrkejte prsty nebo jiné předměty skrz ochrannou mřížku, když je spotřebič připojen k síťové zásuvce. To obzvláště platí, když je spotřebič v provozu.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpečné situace, spotřebič neopravujte sami ani jej nijak neupravujte. Veškeré opravy svěďte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby. Pokud předáváte spotřebič jiné osobě, zajistěte, aby u něj byl přiložen tento návod k použití.
- Spotřebič pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dřívě, než najdete všechny jeho součásti. Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

POPIS VENTILÁTORU

A1 Ovládací panel	A4 Displej
A2 LED osvětlení	A5 Základna
A3 Výstup vzduchu	A6 Otvory pro vstup vzduchu


POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

B1 Tlačítko ON/OFF k zapnutí/vypnutí ventilátoru	B4 Tlačítko OSC/ION k zapnutí/vypnutí horizontální oscilace/k zapnutí nebo vypnutí funkce ionizace
B2 Tlačítko SPEED k nastavení rychlosti ventilátoru	B5 Tlačítko TIMER k nastavení doby automatického vypnutí
B3 Tlačítko MODE/LIGHT k výběru provozního režimu/k zapnutí nebo vypnutí LED osvětlení	

POPIS DISPLEJE

C1 Ikona provozního režimu spánku	C4 Číselný displej
C2 Ikona provozního režimu přírodního věnku	C5 Ikona zapnuté funkce ionizace
C3 Ikony rychlosti ventilátoru	C6 Ikona teploty
	C7 Ikona automatického vypnutí
	C8 Ikona horizontální oscilace

POPIS DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

C1 Tlačítko LIGHT k zapnutí nebo vypnutí LED osvětlení	C5 Tlačítko  k zapnutí/vypnutí ventilátoru
C2 Tlačítko SPEED k nastavení rychlosti ventilátoru	C6 Tlačítko OSC k zapnutí/vypnutí horizontální oscilace
C3 Tlačítko ION k zapnutí nebo vypnutí funkce ionizace	C7 Tlačítko TIMER k nastavení doby automatického vypnutí
C4 Tlačítko MODE k výběru provozního režimu	




POUŽITÍ VENTILÁTORU

- Ventilátor umístěte na vodorovný, stabilní, suchý a hladký povrch v dosahu síťové zásuvky. Přívodní kabel připojte k síťové zásuvce. Zazní krátké zvukové upozornění a ventilátor se přepne do pohotovostního režimu.



Zapnutí/vypnutí ventilátoru

- Stiskněte krátce tlačítko **ON/OFF**, abyste ventilátor zapnuli. Ventilátor se spustí při nízké rychlosti. Funkce horizontální oscilace bude vypnutá a podsvícení bude rovněž vypnuté.
- Zatímco je ventilátor v provozu, stiskněte tlačítko **ON/OFF**. Ventilátor se vypne a přepne do pohotovostního režimu. Pro úplné vypnutí odpojte přívodní kabel od síťové zásuvky.


Nastavení rychlosti

- Opakovaným stisknutím tlačítka **SPEED** nastavte rychlost ventilátoru v pořadí: nízká rychlost () – střední rychlost () – vysoká rychlost ()
- Každým stisknutím se rozsvítí příslušná světelná kontrolka zvolené rychlosti.



Výběr provozního režimu

- Opakovaným stisknutím tlačítka **MODE** vyberte provozní režim ventilátoru:
 - Normal – běžný provozní režim (žádná ikona provozního režimu nebude svítit)
 - Natural – provozní režim přirozeného věnku ()
 - Sleeping – provozní režim vhodný při spánku s tichým chodem ventilátoru ()
- Každým stisknutím se rozsvítí příslušná světelná kontrolka vybraného provozního režimu.

Automatické vypnutí

- Ventilátor umožňuje nastavit dobu, po jejímž uplynutí se automaticky vypne.
- Stiskněte tlačítko **TIMER**. Na displeji se rozblíká „00“ a rozsvítí se ikona ()
- Opakovaným stisknutím tlačítka **TIMER** nastavte požadovanou dobu automatického vypnutí. Doba můžete nastavit v rozmezí od 00 do 15 hodin. Po nastavení 15 hodin se opětovným stisknutím tlačítka **TIMER** zobrazí hodnota „00“.
- Po uložení se spustí odpočítávání.
- Po uplynutí nastavené doby se ventilátor automaticky vypne.
- Pokud potřebujete automatické vypnutí zrušit, opakovaným stisknutím tlačítka **TIMER** nastavte hodnotu „00“.

Horizontální oscilace



- Stiskněte krátce tlačítko **OSC/ION** pro zapnutí funkce horizontální oscilace. Na displeji se rozsvítí ikona () Ventilátor se začne otáčet ze strany na stranu.
- Opakovaným stisknutím tlačítka **OSC/ION** funkci horizontální oscilace zrušíte. Ikona () na displeji zhasne.



Varování:

Nenatáčejte ventilátor ručně do požadovaného úhlu sílou. Hrozí jeho poškození.

Funkce ionizace

- Stiskněte a podržte tlačítko **OSC/ION**, abyste zapnuli funkci ionizace. Na displeji se rozsvítí ikona ()
- Pro vypnutí funkce stiskněte a podržte tlačítko **OSC/ION**. Ikona () na displeji zhasne.

LED osvětlení

- Stiskněte a podržte tlačítko **MODE/LIGHT**, abyste zapnuli LED osvětlení. Rozsvítí se fialově. Dalším dlouhým stisknutím se barva podsvícení změní na modrou; dalším dlouhým stisknutím se barva podsvícení změní na bílou a dalším dlouhým stisknutím se podsvícení vypne.

Vypnutí podsvícení ovládacího panelu

- Podsvícení ovládacího panelu se automaticky vypne po 3 minutách od posledního provedení nastavení nebo stisknutí tlačítka.



Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:
Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Vložení baterií do dálkového ovládacího panelu

1. Odstraňte zadní kryt dálkového ovládacího panelu.
 2. Do prostoru pro baterie vložte dvě nové baterie typu AAA. Dbejte na správnou polaritu při vkládání. Ta je vyznačena na dně prostoru pro baterie.
 3. Nasadte zadní kryt.
- Pokud chcete použít dálkové ovládání, nasměrujte jej na ventilátor. Maximální dosah signálu je 6 m. Jestliže umístíte dálkové ovládání tak, že v přenosu signálu brání překážky, nemusí dojít k přenosu signálu vůbec.
 - Pokud budete baterie vyměňovat, postupujte stejným způsobem, nicméně nejdříve vyjměte staré baterie.



Poznámka:

Pokud nebudete dálkové ovládání delší dobu používat, vyjměte z něj baterie. Baterie nikdy nevkládejte do ohně, nezkratujte ani nikterak nepoškozujte. Po skončení jejich životnosti je ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhazujte baterie do komunálního odpadu.

Princip ovládání ventilátoru prostřednictvím dálkového ovládacího panelu stejný jak ten popsáný v kapitole „Použití ventilátoru“.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním se ujistěte, že je ventilátor vypnutý a odpojený od síťové zásuvky. Ventilátor pravidelně čistěte, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče.



Varování:

Aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neponořujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

- K čištění vnějšího povrchu ventilátoru použijte čistý, lehce navlhčený hadřík. Vše pak řádně vytřete dosucha. Ujistěte se, že vlhkost nepronikla otvory pro výstup nebo vstup vzduchu dovnitř ventilátoru.
- Případné nečistoty z otvorů pro výstup nebo vstup vzduchu můžete odstranit i pomocí vysavače s nasazeným štětinovým kartáčem.

SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete ventilátor používat delší dobu, uschovejte jej na čistém, suchém místě mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	50 W
Hlučnost.....	56 dB(A)
Maximální průtok ventilátoru.....	2,1 m ³ /min
Provozní hodnota.....	0,037 (m ³ /min)/W
Maximální rychlost proudění vzduchu.....	3,3 m/s
Norma pro měření provozní hodnoty	EN 60704-1:2010
	EN 60704-2:7:1998
	EN 50564:2011
	ISO 5801:2007 (E)

Kontakt pro poskytnutí dalších informací:.. FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621,
251 01 Říčany, Česká republika

Deklarovaná hodnota emise hluku ventilátoru s typovým označením SFT 3703WH je 56 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat jinde, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

