



**MANUAL MEAT  
MINCER**

**SK**


**Vážení zákazník,**

**do rúk sa Vám dostáva:** manuálny mlynček na mäso.

**Informácie pre používateľa:**

Prečítajte si všetky pokyny a uschovajte ich na budúce použitie

Tento spotrebič nesmú používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami (vrátane detí), alebo osoby s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dozorom alebo ak nedostali pokyny na používanie spotrebiča od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.



## NÁVOD K MLYNČEKU NA MÄSO Č. 5 – Č. 8 – Č. 10

### Montáž

Zostavte mlynček na mäso podľa obrázka tak, aby sa rezná hrana noža (5) nachádzala v blízkosti dosky (6); nastavte kruhovú maticu (7) (doska a nôž musia byť zaistené tak, aby nedochádzalo k nadmernému treniu) a zaistite rukoväť kruhovou skrutkou (4); rukoväť sa musí ľahko pohybovať.

Vložte šnek (2) do tela (1) a dotiahnite rukoväť (3) na šnek pomocou kruhovej skrutky (4).

Umiestnite nôž (5) na štvorcovú časť šneku (rezná hrana sa musí dotýkať dosky) a dosku (6), a všetko potom zaistite zaskrutkovaním kruhovej matice (7).

### Údržba

Pred použitím ho umyte vriacou vodou a dôkladne vysušte všetky diely, ktoré sa dostali do styku s potravinami. Pri prvom použití melte 5 minút kúsok pečiva, aby sa odstránili všetky možné zvyšky z výroby.

Po každom použití mlynček dôkladne umyte a vysušte; v prípade, že je to nutné, namažte, aby nezhrdzavel.

**BUĎTE OPATRNÍ!** Udržujte tento mlynček na mäso mimo dosahu detí. Počas používania mlynčeka na mäso nestrkajte prsty do otvorov v doske.

### Použitie

Šnekový mlynček na mäso je určený na výrobu mletého mäsa, na mletie rýb, húb alebo zeleniny. Pri mletí mäsa – očistite mäso odstránením kože a kostí a nakrájajte ho na prúžky, ktoré vložte do hornej časti tela mlynčeka, a otáčaním rukoväťou melte.

### Bezpečnostné upozornenia:

Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnostiach a konštruovaný na spracovanie bežného množstva potravín v domácnosti. Nepoužívajte tento výrobok na komerčné účely. Pri prvom použití mlynčeka pomletú potravinu nespotrebovávajújte (nekonzumujte) a výrobok očistite. Ďalej môžete používať výrobok už bez obmedzenia.

Pri použití drsných a agresívnych čistiacich prostriedkov môže dôjsť k poškodeniu povrchu (napr. žieravé prostriedky na čistenie rúr). Pri neopatrnnej manipulácii môže dôjsť k poškodeniu povrchu (otlčením). **Tieto „stopy“ nemajú najmenší vplyv na kvalitu prípravy jedla ani celkovú životnosť výrobku, iba je narušený estetický vzhľad.** Vplyvom nastavenia vysokej teploty zdroja tepla môže dôjsť k poškodeniu povrchu (spáleniu).

### Ekológia:

Podľa veľkosti produktu sú na všetkých výrobkoch vytlačené znaky materiálov použitých na výrobu balenia, komponentov a príslušenstva, ako aj ich recyklácie. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadať od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty. **Igelitové vrečko odkladajte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia sa.**

**Kupujúci bol oboznámený s funkciou a so zaobchádzaním s výrobkom.**



**Výrobce/Manufacturer:**  
**FAST ČR, a.s.; Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic**

**[www.lamart.cz](http://www.lamart.cz)**