



YCP 1010 LITEGRIP

EN

Connecting to the console

Plug the included receiver into the USB port of the Xbox console. Then, turn on the controller by holding down the middle button; the controller will automatically pair with the receiver, and you can start using it right away.

Low battery indication

Once the integrated controller battery is low, the light indicator will start flashing at the middle button of the controller - please recharge the controller.

Charging the controller

To charge the controller, use the provided USB cable. You can connect it to the USB port of the console or computer, or alternatively, to a charger (charger not included in the package). The controller can be used while charging with the cable, but you should keep the wireless receiver connected.

Specification:

Connection: 2.4G / Micro USB

Rated input: DC 5V / 350mA

Battery capacity: 500mAh [8-10hrs continuous use]

Charging time: 90 min

Weight: 208g

System requirements:

USB port

Xbox One S/X or Xbox Series S/X console

Clean with a cloth moistened with water.

The manufacturer takes no responsibility for damages resulting from incorrect use of the product.

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

Disposal of used electrical and electronic appliances

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.

This product complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

Hereby, FAST ČR, a.s. declares that the radio equipment type [YCP 1010] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.yenkee.eu

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2023

CZ

Připojení ke konzoli

Zapojte připojený přijímač do USB portu herného systému Xbox. Potom zapněte ovládač podržením prostředního tlačítka, ovládač se sám spáruje s přijímačem a můžete ho ihned začít používat.

Indikace slabé baterie

Jakmile bude integrovaná baterie ovládače slabá, začne blikat světelná signalizace u prostředního tlačítka ovládače - nabijte tedy prosím ovládač.

Nabíjení ovládače

K nabíjení ovládače využijte připojený kabel USB, lze ho zapojit do USB portu herného systému nebo počítače, případně do nabíječky (není v balení). Ovládač se kabelem pouze nabije, lze ho tedy během nabíjení používat, nicméně je třeba ponechat zapojení i bezdrátovým přijímačem.

Specifikace:

Pripojení: 2.4G / Micro USB

Hodnocení vstup: DC 5V / 350mA

Kapacita baterie: 500mAh [8-10 hodin nepřetržitého používání]

Doba nabíjení: 90 minut

Hmotnost: 208g

Systémové požadavky:

Port USB

Konzola Xbox One S/X nebo Xbox Series S/X

Vyčistit pouze hadříkem navlhčeným vodou.

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Vyčistit hadříkem navlhčeným vodou.

Výrobce nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím výrobku.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech a/nebo v průvodcích dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci přeďejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidaci tohoto produktu pomůže zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhat preventci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledkem nesprávné likvidace odpadu.

Další podrobnosti si vyžádajte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Ak chcete likvidovať elektrická a elektronická zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajínach mimo Európsku uniu

Tento symbol je platný v Evropskej unii. Chcete-li tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.

Tento výrobok je v soulade s požiadavkami smernice EU o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmény v texte, dizajne a technických specifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhľadávame si právo na ich zmenu.

FAST ČR, a.s. týmto vyhlašuje, že rádiovoé zariadenie typu [YCP 1010] je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na této internetovej adrese: www.yenkee.cz

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2023

PL

Połączenie z konsolą

Podłącz przyłożony odbiornik do portu USB konsoli Xbox. Następnie włącz kontroler, przytrzymując środkowy przycisk; kontroler automatycznie sparuje się z odbiornikiem, i możesz go natychmiast zacząć używać.

Wskazówka niskiego poziomu baterii

Jakmile będa integrowane baterie ovladače słabe, začne blikać świetlna sygnalizacja u środkowego tlačítka ovladače - nabijcie tedy prosim ovladač.

Nabijanie ovládača

K nabíjaní ovládače použijte dodávaný USB kábel. Môžete ho pripojiť do USB portu herného systému alebo počítača, alebo alternatívne do nabíjačky (nabíjačka nie je súčasťou balenia). Ovládač sa môže používať počas nabíjania pomocou kábla, ale bezdrôtovým prijímačom je potrebné ponechať pripojenie.

Specifikacie:

Pripojenie: 2.4G / Micro USB

Napätie znamionové: DC 5V / 350mA

Pojemnosť batérie: 500mAh [8-10 godzin ciągłego użytkowania]

Doba nabíjenia: 90 minut

Hmotnosť: 208g

Wymagania systemowe:

Port USB

Konsola Xbox One S/X lub Xbox Series X/S

Czyścić szmatką zwilżoną wodą.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego korzystania z wyrobu.

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużytym opakowaniem

Zużyty materiał opakowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Ten symbol, umieszczański na produkcie lub w dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytnej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych skadnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwoach europejskich można zamieść tego zwoźnika do ręcznego przekazywania do lokalnego sklepu z recyklingiem odpadów.

Właściwa likwidacja produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomóc ograniczyć negatywny wpływ tych wyrobów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji o likwidacji tych wyrobów można uzyskać w sklepach z recyklingiem odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu, sklep z recyklingiem odpadów może zostać założony zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcesz likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeżeli chcesz Państwo zlikwidować ten wyrob, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektywy UE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego.

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.

FAST ČR, a.s. niniejszym oświadcza, że typ rádiowego zariadenia typu [YCP 1010] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.yenkee.pl

Copyright © 2023, Fast ČR, a.s.

Revision 09/2023

HU

Csatlakozás a konzolhoz

Csatlakoztasd a mellékelt vevőt az Xbox konzol USB portjához. Ezután kapcsold be a vezérlőt a középső gombra lenyomásával; a vezérlő automatikusan összekapcsolódik a vevővel, és azonnal elkezdheted használni.

Gyenge akkumulátor jelzés

Amit az integrált vezérlő akkumulátora lemerül, a középső gombnál elkezd villogni a fényeljárás - kérlek, töltsd fel a vezérlőt.

Vezérlő töltéséhez használ a mellékelt USB kábelt. Csatlakoztathatod a konzol vagy számítógép USB portjához, vagy alternatív megoldásként egy töltőhöz (a töltő nincs a csomagban). A vezérlőt használhatod a töltés közben a kábelkel, de tartsd meg a vezeték nélküli vevőt csatlakoztatva.

Specifikáció:

Csatlakozás: 2.4G / Micro USB
Névleges bemenet: DC 5V / 350mA
Akkumulátor kapacitás: 500mAh [8-10 órnyi folyamatos használattal]

Töltési idő: 80 perc
Súly: 208g

Rendszerkövetelmények:

USB csatlakozás
Xbox One S/X konzol vagy Xbox Series S/X konzol

Tisztítása vizivel nedvesített ruhával.
A gyártó nem vállal felelősséget a készülék helytelen használatából eredő károkért.

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el.

Használt elektromos és elektronikus berendezések megszemmisítése

 Ez a jelzés a termékek vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megszemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékek kijelölt hulladékgyűjtő helyre adják le. Az EU országaiiban vagy más európai országokban a termékek visszahelyezhetők az eladóhelyen azonos új termék vásárlásában.

A termék helyes megszemmisítésével segít megelőzni az előkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos veszélyek kialakulását a hulladék helytelen kezelésével adóthatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megszemmisítése öngyilkosságot is előidézhet.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megszemmisítésről a helyi hivataluktól vagy az eladójától.

 Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelvvel.

Vállalatotások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi gyelmezetnek nélkül történetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

FAST CR, a.s., igazolja, hogy a [YCP1010] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: www.yenkee.eu

RS

Povezivanje sa konzolom

Uključite prijenosnik u USB port konzole Xbox. Zatim, uključite kontroler držeći srednje dugme; kontroler će se automatski upariti sa prijemnikom i možete odmah početi da ga koristite.

Indikacija niske baterije

Kada se integrirana baterija kontrolera isprazni, svjetlosni indikator će početi da treperi kod srednjeg dugmeta kontrolera - molimo vas da napunite kontroler.

Punjjenje kontrolera

Za punjenje kontrolera koristite prijenosni USB kabl. Možete ga priključiti u USB port konzole ili računara, ili opcionalno, punjač (punjač nije uključen u pakiranju). Kontroler se može koristiti tokom punjenja putem kabla, ali trebalo bi da ostavite bezični prijemnik povezanim.

Specifikacije:

Povezivanje: 2.4G / Micro USB
Nominativni unos: DC 5V / 350mA
Kapacitet baterije: 500mAh [8-10 sati neprekidne upotrebe]
Vreme punjenja: 90 minuta
Težina: 208g

Zahtjevi sistema:

USB priključak
Konzola Xbox One S/X ili Xbox Series S/X

Čistiti krpom nakvašenom u vodi.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem proizvoda.

HR

Povezivanje s konzolom

Uključite prijenosnik u USB port konzole Xbox. Zatim, uključite kontroler držeći srednji gumb; kontroler će se automatski upariti sa prijemnikom i možete odmah početi da ga koristite.

Indikacija slabe baterije

Kada se integrirana baterija kontrolera isprazni, svjetlosni indikator će početi treptati kod srednjeg gumba kontrolera - molimo vas da napunite kontroler.

Punjjenje kontrolera

Za punjenje kontrolera koristite prijenosni USB kabl. Možete ga spojiti u USB priključak konzole ili računara, ili opcionalno, punjač (punjač nije uključen u pakiranju). Kontroler se može koristiti tijekom punjenja putem kabla, ali trebate ostaviti bezični prijemnik spojenim.

Specifikacije:

Povezivanje: 2.4G / Micro USB
Nominativni unos: DC 5V / 350mA
Kapacitet baterije: 500mAh [8-10 sati neprekidne upotrebe]
Vreme punjenja: 90 minuta
Težina: 208g

Zahtjevi sustava:

USB priključak
Konzola Xbox One S/X ili Xbox Series S/X

Čistite krpom navlaženom u vodi.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem proizvoda.

EL

Σύνδεση με την κονσόλα

Συνδέστε το συμπεριλαμβανόμενό δέκτη στη θύρα USB της κονσόλας Xbox. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το χειριστήριο πατώντας το κεντρικό κουμπί για λίγο. Το χειριστήριο θα συνδεθεί αυτόματα με το δέκτη, και μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αμέσως.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας

Μόλις η ενσωματωμένη μπαταρία του χειριστηρίου αδειάσει, το φωτιστικό ένδειγμα θα αρχίσει να αναβοσθήνει στο κεντρικό κουμπί του χειριστηρίου - παρακαλούμε φορτίστε το χειριστήριο.

Φόρτωση χειριστηρίου

Για τη φόρτωση του χειριστηρίου, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο USB. Μπορείτε να το συνδέσετε στη θύρα USB της κονσόλας ή του υπολογιστή, ή εναλλακτικά, σε φορτιστή ή φορτιστής δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία). Το χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια της φόρτωσης με το καλώδιο, αλλά πρέπει να αφήσετε το ασύρματο δέκτη συνδεδεμένο.

Προδιαγραφές:

Σύνδεση: 2.4G / Micro USB
Βαθμιαία είσοδος: DC 5V / 350mA
Χωρητικότητα μπαταρίας: 500mAh [8-10 ώρες συνεχούς χρήσης]
Χρόνος φόρτισης: 90 λεπτά
Βάρος: 208g

Απαλήσεις συστήματος:

Θύρα USB
Κονσόλα Xbox One S/X ή Xbox Series S/X

Καθαρίστε με ένα βρεγμένο πανί.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές από λαθασμένη χρήση του προϊόντος.

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabiljeni ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvrat otpada.

Odlaganje rabljene električnih i elektroničkih uređaja

 Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz domaćinstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednogako proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomogniće cete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog odlaganja otpada. Za dodatne pojedinosti обратите se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podloženo je nacionalnim kriminalnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskom uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavaca ili dobavljača.

Odlaganje u državama van Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Za poslovne subjekte u Evropskom uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavaca ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podlaze EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

FAST CR, a.s., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [YCP1010] u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sledećoj internetskoj adresi: www.yenkee.eu

Copyright © 2023, Fast CR, a.s.

Revision 09/2023

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabiljeni ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvrat otpada.

Odlaganje rabljene električnih i elektroničkih uređaja

 Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektronskog otpada. U kućanstvu je ovaj proizvod odlagati na odlagalištu za recikliranje električnog i elektronskog otpada. Ne smije se odlagati u kućanstvu, već u posebnim ambalažama za električne i elektroničke odpadove. Ovi ambalaži su odgovarajuće za odlaganje u kućanstvu.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomogniće cete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog odlaganja otpada. Za dodatne pojedinosti обратите se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podloženo je nacionalnim kriminalnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskom uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavaca ili dobavljača.

Odlaganje u državama van Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Za poslovne subjekte u Evropskom uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavaca ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podlaze EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

FAST CR, a.s., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [YCP1010] u skladu sa Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sledećoj internetskoj adresi: www.yenkee.eu

Copyright © 2023, Fast CR, a.s.

Revision 09/2023

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των κυριαιότερων υλικών συσκευασίας

Απόρριψη των κυριαιότερων πλακατών

Το συμβόλιο που υπάρχει στο προϊόν, στο εξεργάσματος του ή στη συσκευασία υποδιάλεγεται ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίψεται σε απόρριψη από την ανακύκλωση αποβλήτων πλακατών. Η εναλλακτική, σε οριακές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες ευρωπαϊκές κορεσμένες πόλεις, πρέπει να απορρίψεται σε ειδικά προγραμματισμένα πλακατών. Η απορρίψη από την ανακύκλωση από την αποβλήτων πλακατών πρέπει να γίνεται σε σημεία που διατίθενται από την αποβλήτων πλακατών στην πόλη ή πόλεις στην οποία αποβλήτων πλακατών υπάρχει. Οι πόλεις στις οποίες δεν υπάρχει απόβλητος πλακατών, πρέπει να απορρίψεται σε σημεία που διατίθενται από την αποβλήτων πλακατών στην πόλη ή πόλεις στην οποία αποβλήτων πλακατών υπάρχει.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν θέλετε να απορρίψετε μια πλεκτή ή πλεκτρική συσκευή, επιπλέον, πρέπει να απορρίψετε την αποτατήσατε σε σημεία μέθοδο διάθεσης που διατίθενται από την αποβλήτων πλακατών στην πόλη ή πόλεις στην οποία αποβλήτων πλακατών υπάρχει.

Διάθεση αποβλήτων σε όλες τις κορεσμένες επιχειρήσεις

Αν θέλετε να απορρίψετε το προϊόν, ζητήστε την απορρίψη της πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές αρχές στην πόλη ή πόλεις στην οποία αποβλήτων πλακατών υπάρχει.

Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονιαίους της ΕΕ σχετικά με την πλεκτριμογνητική και πλεκτρική ασφάλεια.

Ενδέχεται να υπάρχουν ολλαγές στο κείμενο, στο σχεδιασμό και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προγιαγμένων ειδοποίηση.

Με την παρούσα ή FAST CR, a.s., διάθετε ένα προστατευόμενο α