

# SENCOR®

## SLA 302



User's manual

Uživatelská příručka

Používateľská príručka

Felhasználói kézikönyv

Instrukcja obsługi

Korisnički priručnik

Korisnički priručnik

Εγχειρίδιο Χρήστη

A3 Laminator

Laminátor A3

Laminátor A3

Lamináló A3

Laminator A3


A3 laminator

A3 plastifikator

Πλαστικοποιητής A3

EN CZ SK HU PL SR HR GR

## Opis komponenata mašine



- ❶ Izlaz plastificiranog papira
- ❷ Indikator "Spreman"
- ❸ Prekidač za uključivanje/isključivanje
- ❹ Ulaz papira

**Hvala na kupovini našeg aparata za plastifikaciju. Naš cilj je da isporučujemo kvalitetne mašine koje stvaraju odlične rezultate. Pre upotrebe aparata molimo vas pročitajte i sačuvajte korisnička uputstva za buduće potrebe.**

Kada koristite električne aparata uvek sledite osnovne mere opreza da biste smanjili opasnost od električnog udara, uključujući i sledeće:

1. Uvek iskopčajte aparat kada nije u upotrebi.
2. Aparat za plastifikaciju postaje veoma vruć tokom upotrebe i budite pažljivi kada rukujete aparatom.
3. Zaštitite se protiv opasnosti od električnog udara. Ne utapajte električni kabl, utikač ili aparat u vodu ili druge tečnosti, ili ne koristite blizu vode.
4. Ne stavljajte metalne predmete ili druge strane predmete kao što su nakit, kosa, prsti ili odeća u aparat.
5. Uklonite spajalice od papira pre plastifikacije.
6. Ne koristite aparat s oštećenim utikačem ili električnim kablom ili posle kvara aparata ili ako je na neki način oštećen.
7. Ako je oštećen električni kabl, on mora da bude zamenjen od strane kvalifikovanog inženjera da bi se sprečile opasnosti,
8. Aparat treba da bude instaliran blizu električne utičnice i utičnica mora da bude lako pristupačna.
9. Plastificirajte samo papir ili karton. Ne plastificirajte neobične predmete.
10. Ne koristite aerosolne prašine ili čistače.
11. Ne prskajte ništa u aparatu i ne podmazujte aparat.

## Konfiguracija

1. Koristite aparat na ravnu i stabilnu površinu.
2. Uverite se da ima dovoljno mesta na zadnjem kraju aparata tako da plastificirani papir može da izađe iz njega.
3. Model SLA 302 radi s plastičnim kesicama od 150 (2×75) mikrona - 250 (2×125) debljina mikrona (veličine A8 do A3).

## Rad s aparatom

Model SLA 302 se koristi preko prekidača klackalice, smeštenog na poledini aparata.

1. Utaknite kabl aparata u odgovarajuću električnu utičnicu.
2. Uključite aparata pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje. Izaberite temperaturu plastifikacije – 75 mikrona ili 125 mikrona. Nakon podešavanja prekidača na odgovarajući položaj, uređaj počinje zagrevanje, prilagođavajući temperaturi prema podešenju, u zavisnosti od kesica za plastifikaciju.
3. Sačekajte 2-4 minuta i boja indikatora "spreman" se menja iz tamne crne u crvenu boju čim aparat postigne pravilnu temperaturu za plastifikaciju.
4. Pripremite plastičnu kesicu za umetanje u aparat. **Za pravilno stavljanje plastične kesice pogledajte ispod Ne koristite plastične kesice koje su deblje od 2×125 mikrona.**
5. Kada je aparat postigao radnu temperaturu možete umetnuti plastičnu kesicu (prvo zatvorenu stranu) pravo u aparat dok je ne zahvate točkići. Nikad ne stavljajte prvo otvorenu stranu u aparat. Možete oštetiti aparat i zapamtite nepravilna upotreba ne podleže uslovima garancije
6. Kesica prolazi kroz aparat i izlazi na zadnjem kraju.
7. Posle upotrebe **ISKLUČITE** aparat.
8. Iskopčajte utikač iz električne utičnice.

### VAŽNO!

Ne dodirujte gornji deo aparata tokom upotrebe, jer postaje veoma vruć. Rad s prekidačima na ovom aparatu je 30min uključenu i 30min isključeno. Nikad ne stavljajte stvari na gornji deo aparata.

## Kapacitet plastificiranja

Model SLA 302 je lični plastifikator konstruisan za vruću plastifikaciju. Minimalna debljina plastifikacije je 150 (2×75) mikrona, a maksimalna debljina je 250 (2×125) mikrona.

## Kako staviti plastičnu kesicu

Plastična kesica je zatvoren duž jedne strane. Otvorite kesicu i stavite unutra po sredini papir koji ćete plastificirati što je moguće bliže zatvorenoj strani. Uverite se da postoji jednako ograničenje oko celog papira (npr.: A4 papir treba da ima ivicu od 3mm). Zatvorena ivica (ne otvorene ivice) se stavlja u ulaznom otvoru za pokretanje procesa plastifikacije.

## Garancija i servis

Nikad nemojte sami servisirati proizvod. Aparat je pod garancijom 24 meseci od datuma kupovine, ako je predmet normalnoj upotrebi. Ako je aparat pod garancijom onda ga vratite mestu kupovine za zamenu ili popravku.

## Specifikacije

Širina ulaza	330 mm
Plastične kesice	150-250 (2x75 - 2x125) mikrona
Vreme zagrevanja	2-4 min
Brzina plastifikacije	Otpriblike 300 mm/min
Napajanje	230 V/50 Hz; 160 W
Dimenzije	430x110x66 mm
Težina	1,2 kg

## UPUTSTVA I INFORMACIJE U VEZI ODLAGANJE KORIŠĆENOG MATERIJALA ZA PAKOVANJE

Odložite materijal za pakovanje na mestu za javno odlaganje otpada.

### ODLAGANJE KORIŠĆENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONSKIH UREĐAJA



Značenje simbola na proizvodu, njegovom priboru ili pakovanju označava da ovaj proizvod ne treba tretirati kao kućni otpad. Odložite ovaj proizvod kod lokalnog mesta za sakupljanje radi recikliranja električnog i elektronskog otpada. Alternativno u nekim državama Evropske unije ili evropskim državama možete vratiti vaše proizvode lokalnom prodavcu prilikom kupovine sličnog i novog proizvoda. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u očuvanju vrednih prirodnih sirovina i pomaže u sprečavanju potencijalno negativnog uticaja na životnu sredinu i ljudsko zdravlje, što može da bude prouzrokovano kao rezultat nepravilne obrade otpada. Pitajte svoje lokalne nadležne organe ili najbliži centar za sakupljanje otpada za više detalja. Nepravilno odlaganje ove vrste otpada može da bude predmet nacionalnim propisima i kažnjivo.

#### Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite da odložite električni ili elektronski uređaj, onda potražite neophodne informacije od vašeg prodavca ili dobavljača.

#### Odlaganje u ostalim državama izvan Evropske unije

Ako želite da odložite ovaj proizvod, onda potražite neophodne informacije od pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih organa ili od vašeg prodavca.



Proizvod ispunjava zahteve EU.

Izmene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama mogu da budu sprovedene bez prethodne najave i mi zadržavamo pravo na te izmene.

Proizvođač: Fast ČR, a.s., U Sanitasu 1621, CZ 251 01 Říčany

# SENCOR®

## SER Uslovi garancije

### Garantni list nije sastavni deo ambalaže uređaja.

Ovaj proizvod je pod garancijom od 24 meseci od datuma kupovine krajnjeg korisnika. Garancija je ograničena na sledeće uslove. Garancija se odnosi samo za potrošačka dobra koja se koriste u domaćinstvu. Zahtev za servis može da bude podnet ili u prodavnici gde ste kupili proizvod, ili u ovlašćenim servisima navedenim ispod. Krajnji korisnik je obavezan da podnese zahtev odmah kada se pojavi nedostatak, ali samo do kraja važnosti garancije. Krajnji korisnik je obavezan na saradnju za potvrdu zahtevanih nedostataka. Prihvata se samo kompletan i očišćen (u skladu sa higijenskim standardima) proizvod. U slučaju validnog zahteva na garanciju, period važnosti garancije biće produžen za period od datuma zahteva do datuma preuzimanja proizvoda od strane krajnjeg korisnika, ili datuma kada je krajnji korisnik u obavezi da preuzme proizvod. Da biste koristili uslugu garancije, krajnji korisnik je dužan da potvrdi svoj zahtev s kompletno pripremljenom sledećom dokumentacijom: račun, garantni list, potvrda o instaliranju.

### Ova garancija nema važnosti naročito u sledećim slučajevima:

- Nedostaci koji su stavljeni na prodaju.
- Habanje ili oštećenje usled uobičajene upotrebe.
- Proizvod je oštećen nestručnom ili pogrešnom instalacijom, korišćen je u suprotnosti od navedenog u uputstvu, korišćen je u suprotnosti pravnih akata i uobičajenog načina korišćenja ili namene za koji je konstruisan.
- Proizvod je oštećen nemarom ili nedovoljnim održavanjem.
- Proizvod je oštećen prljavštinom, od stran više sile (prirodne nepogode, požar i poplava).
- Kvarovi na funkcionalnosti prouzrokovanih od strane niske dualnosti signala, smetnje elektromagnetnog polja, itd.
- Proizvod je oštećen mehanički (npr. polomljeno dugme, pad).
- Oštećenje prouzrokovano korišćenjem neprikladnih medija, sredstava za punjenje, potrošnih dobara (baterija), ili od strane neprikladnih randih uslova (npr. Visoke temperature, visoka vlažnost, potresi).
- Popravke, modifikacije ili druge pogrešne delatnosti na proizvodu od strane neovlašćene osobe.
- Krajnji korisnik nije obezbedio dovoljno dokaza za njegovo pravo na zahtev (vreme i mesto kupovine).
- Podaci na predstavljenim dokumentima se razlikuju od podataka na proizvodu.
- Slučajevi kada se zahtevani proizvod ne može identifikovati u skladu s predstavljenim dokumentima (npr. Oštećen je serijski broj ili pečat garancije).

### Ovlašćeni servisi

Posetite [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu) za detaljnije informacije o ovlašćenim servisima.