

YENKEE

YGS 02



EN 3 in 1 GAMING SET

CZ HERNÍ SADA 3 v 1

SK HERNÁ SADA 3 v 1

PL ZESTAW DLA GRACZA 3 w 1

HU 3 az 1-ben GAMING SET

RS 3 u 1 SET ZA GAMING

HR 3 u 1 SET ZA GAMING

EA GAMING SET 3 σε 1

Keyboard

- Connect the keyboard to a free USB socket on your computer.
- As the keyboard is of a Plug and Play type, just wait for the operating system to automatically install required drivers.
- After your operating system displays a message confirming the drivers have been successfully installed, you can start using the keyboard.

The multimedia features offer easier working with your computer and common applications.

- FN+F1 – Starting the default multimedia player
- FN+F2 – Volume down
- FN+F3 – Volume up
- FN+F4 – Mute
- FN+F5 – Previous track
- FN+F6 – Next track
- FN+F7 – Track pause/play
- FN+F8 – Stop playback
- FN+F9 – Starting the default internet browser/home page
- FN+F10 – Starting the default e-mail client
- FN+F11 – This computer
- FN+F12 – Favourite bookmarks in your web browser

USB Gaming Keyboard:

Rated input power: DC5V 300mA
Cable length: 1.5m

USB Gaming Mouse:

Rated input power: DC5V 100mA
Resolution: 800/1200/2400/3200 DPI
Cable length: 1.5m

Mouse

- Connect the mouse to a free USB socket on your computer.
- As the mouse is of a Plug and Play type, just wait for the operating system to automatically install required drivers.
- After your operating system displays a message confirming the drivers have been successfully installed, you can start using the mouse.

Extra mouse buttons feature

- Front side button – navigate forward
- Rear side button – navigate back
- Front top button – DPI value change
- Rear top button – area display

Headphones

• Connect the headphones to free 3.5mm jacks on your computer (green for audio, pink for microphone). To activate the headphones backlighting, please also plug the USB connector to the relevant port.

- As the headphones are of a Plug and Play type, just wait for the operating system to automatically install required drivers.
- After your operating system displays a message confirming the drivers have been successfully installed, you can start using the headphones.

Operation

- Volume control – thumbwheel on the right ear cup

USB Gaming Headphone:

Rated input power: DC5V 500mA
Nominal impedance: 22Ω±10%
Sensitivity: 110+/-3db
Frequency Response: 20HZ-20KHZ
Cable length: 2m

System requirements:

USB port
Windows 7/8/10

Instructions and information regarding the disposal of used packaging materials

Dispose of packaging material at a public waste disposal site.

**Disposal of used electrical and electronic appliances**

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this product at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipment waste. Alternatively in some states of the European Union or other European states you may return your products to your local retailer when buying an equivalent new product.

The correct disposal of this product will help save valuable natural resources and help in preventing the potential negative impact on the environment and human health, which could be caused as a result of improper liquidation of waste. Please ask your local authorities or the nearest waste collection centre for further details. The improper disposal of this type of waste may fall subject to national regulations for fines.

For business entities in the European Union

If you wish to dispose of an electrical or electronic device, request the necessary information from your seller or supplier.

Disposal in other countries outside the European Union

If you wish to dispose of this product, request the necessary information about the correct disposal method from local government departments or from your seller.



This appliance complies with EU rules and regulations regarding electromagnetic and electrical safety.

Changes to the text, design and technical specifications may occur without prior notice and we reserve the right to make these changes.

CZ NÁVOD K OBSLUZE

Klávesnice

- Zapojte klávesnici do volného USB konektoru ve vašem počítači.
- Klávesnice je Plug and Play, stačí tak pouze vyčkat, až operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače.

• Poté, co operační systém zobrazí hlášku o úspěšné instalaci ovladačů můžete klávesnici začít používat.

Multimediální funkce nabízejí zjednodušení práce s počítačem a běžnými aplikacemi.

- FN+F1 – Spuštění výchozího multimediálního přehrávače
- FN+F2 – Snižování hlasitosti
- FN+F3 – Zvýšení hlasitosti
- FN+F4 – Ztlumení zvuku
- FN+F5 – Předchozí skladba
- FN+F6 – Následující skladba
- FN+F7 – Pozastavení/spuštění skladby
- FN+F8 – Zastavení skladby
- FN+F9 – Spuštění výchozího internetového prohlížeče/domovská stránka
- FN+F10 – Spuštění výchozího e-mailového klienta
- FN+F11 – Tlumočnický počítač
- FN+F12 – Oblíbené záložky ve webovém prohlížeči

USB Herní Klávesnice:

Jmenovitý vstupní výkon: DC5V 300mA
Délka kabelu: 1,5m

Herní myš USB:

Jmenovitý vstupní výkon: DC5V 100mA
Rozlišení: 800/1200/2400/3200 DPI
Délka kabelu: 1,5m

Myš

- Zapojte myš do volného USB konektoru ve vašem počítači.
- Myš je Plug and Play, stačí tak pouze vyčkat, až operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače.
- Poté, co operační systém zobrazí hlášku o úspěšné instalaci ovladačů můžete myš začít používat.

Funkce přidavných tlačítek myši

- Boční přední tlačítko – navigace vpřed
- Boční zadní tlačítko – navigace zpět
- Horní přední tlačítko – změna hodnoty DPI
- Horní zadní tlačítko – zobrazení plochy

Sluchátka

• Zapojte sluchátka do volných 3.5 mm jack konektorů ve vašem počítači (zelený pro zvuk, růžový pro mikrofon). Pro aktivaci posvácných sluchátek zapojte do příslušného portu i USB konektor.

• Sluchátka jsou Plug and Play, stačí tak pouze vyčkat, až operační systém automaticky nainstaluje potřebné ovladače.

• Poté, co operační systém zobrazí hlášku o úspěšné instalaci ovladačů můžete sluchátka začít používat.

Ovládní

- Regulační hlasitosti – otočné kolečko na levé myši

USB herní sluchátka:

Jmenovitý vstupní výkon: DC5V 500mA
Jmenovitá impedance: 22Ω±10%
Citlivost: 110±/-3db
Frekvenční odezva: 20HZ-20KHZ
Délka kabelu: 2m

Systémové požadavky:

Port USB
Windows 7/8/10

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje se právo na jejich změnu.

Klávesnica

- Zapojte klávesnicu do voľného USB konektora vo vašom počítači.
 - Klávesnica je Plug and Play, stačí tak iba vyčkáť, až operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače.
 - Po tom, čo operačný systém zobrazí hlásenie o úspešnej inštalácii ovládačov, môžete klávesnicu začať používať.
- Multimediálne funkcie ponúkajú zjednodušenie práce s počítačom a bežnými aplikáciami.
- FN+F1 – Spustenie východiskového multimediálneho prehrávača
 - FN+F2 – Zníženie hlasitosti
 - FN+F3 – Zvýšenie hlasitosti
 - FN+F4 – Stlmenie zvuku
 - FN+F5 – Predchádzajúca skladba
 - FN+F6 – Nasledujúca skladba
 - FN+F7 – Pozastavenie/spustenie skladby
 - FN+F8 – Zastavenie skladby
 - FN+F9 – Spustenie predvoleného internetového prehľadávača/domovská stránka
 - FN+F10 – Spustenie predvoleného e-mailového klienta
 - FN+F11 – Tento počítač
 - FN+F12 – Oblíbené záložky vo webovom prehľadávači

USB Herná Klávesnica:

Menovitý vstupný výkon: DC5V 300mA
Dĺžka kábla: 1,5m

Herná myš USB:

Menovitý vstupný výkon: DC5V 100mA
Rozlíšenie: 800/1200/2400/3200 DPI
Dĺžka kábla: 1,5m

Myš

- Zapojte myš do voľného USB konektora vo vašom počítači.
 - Myš je Plug and Play, stačí tak iba vyčkáť, až operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače.
 - Po tom, čo operačný systém zobrazí hlásenie o úspešnej inštalácii ovládačov, môžete myš začať používať.
- Funkcie prídavných tlačidiel myši
- Bočné predné tlačidlo – navigácia vpred
 - Bočné zadné tlačidlo – navigácia späť
 - Horné predné tlačidlo – zmena hodnoty DPI
 - Horné zadné tlačidlo – zobrazenie plochy

Slúchadlá

• Zapojte slúchadlá do voľných 3,5 mm jack konektorov vo vašom počítači (zelený pre zvuk, ružový pre mikrofón). Na aktiváciu podsvietenia slúchadiel zapojte do príslušného portu aj USB konektor.

- Slúchadlá sú Plug and Play, stačí tak iba vyčkáť, až operačný systém automaticky nainštaluje potrebné ovládače.
- Po tom, čo operačný systém zobrazí hlásenie o úspešnej inštalácii ovládačov, môžete slúchadlá začať používať.

Ovládanie

- Regulácia hlasitosti – otočné koliesko na ľavej mušli

USB herné slúchadlá:

Menovitý vstupný výkon: DC5V 500mA
Menovitá impedancia: 22Ω±10%
Citlivosť: 110+/-3db
Frekvenčná odozva: 20HZ-20KHZ
Dĺžka kábla: 2m

Systémové požiadavky:

Port USB
Windows 7/8/10

Pokyny a informácie o zaobchádzaní s použitým obalom

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**Likvidácia použitých elektrických a elektronických zariadení**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu.

Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžadujete od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžadujete si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžadujete si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok je v súlade s požiadavkami smernice EÚ o elektromagnetickej kompatibilite a elektrickej bezpečnosti.

Zmeny v texte, dizajne a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.

Klawiatura

- Podłącz klawiaturę do wolnego złącza USB w komputerze.
- Klawiatura jest typu Plug and Play, starczy tylko zaczekać, aż system operacyjny automatycznie zainstaluje potrzebne sterowniki.
- Gdy system operacyjny wyświetli komunikat o skutecznej instalacji sterowników, można zacząć korzystać z klawiatury. Funkcje multimedialne oferują ułatwienie pracy przy komputerze i na podstawowych aplikacjach.
- FN+F1 – Uruchomienie wyjściowego odtwarzacza multimedialnego
- FN+F2 – Zmniejszenie głośności
- FN+F3 – Zwiększenie głośności
- FN+F4 – Wyciszenie dźwięku
- FN+F5 – Poprzedni utwór
- FN+F6 – Następny utwór
- FN+F7 – Wstrzymanie/przywroćenie odtwarzania utworu
- FN+F8 – Zatrzymanie utworu
- FN+F9 – Uruchomienie wyjściowej przeglądarki internetowej / strona domowa
- FN+F10 – Uruchomienie wyjściowego klienta e-mail
- FN+F11 – Ten komputer
- FN+F12 – Ulubione zakładki w przeglądarce internetowej

Klawiatura do gier USB:

Nominalna moc na wejściu: DC5V 300mA
Długość kabla: 1.5m

Mysz do gier USB:

Nominalna moc na wejściu: DC5V 100mA
Rozdzielczość: 800/1200/2400/3200 DPI
Długość kabla: 1.5m

Mysz

- Podłącz mysz do wolnego złącza USB w komputerze.
- Mysz jest typu Plug and Play, starczy tylko zaczekać, aż system operacyjny automatycznie zainstaluje potrzebne sterowniki.
- Gdy system operacyjny wyświetli komunikat o skutecznej instalacji sterowników, można zacząć korzystać z myszy. Funkcje dodatkowych przycisków myszy
- Boczny przedni przycisk – nawigacja do przodu
- Boczny tylny przycisk – nawigacja do tyłu
- Górny przedni przycisk – zmiana wartości DPI
- Górny tylny przycisk – pokaż pulpity

Słuchawki

- Podłącz słuchawki do wolnych złącz 3,5 mm jack w komputerze (zielony dla odbioru dźwięku, różowy dla mikrofonu). Aby aktywować podświetlenie słuchawek, podłącz do odpowiedniego portu również złącze USB.
 - Słuchawki są typu Plug and Play, starczy tylko zaczekać, aż system operacyjny automatycznie zainstaluje potrzebne sterowniki.
 - Gdy system operacyjny wyświetli komunikat o skutecznej instalacji sterowników, można zacząć korzystać ze słuchawek.
- Obsługa**
- Regulacja głośności – kółko obrotowe na lewej stronie myszy

Słuchawki do gier USB:

Nominalna moc na wejściu: DC5V 500mA
Impedancja nominalna: 22Ω±10%
Czułość: 110+/-3db
Pasmo przenoszenia: 20HZ-20KHZ
Długość kabla: 2m

Wymagania systemowe:

Port USB 2.0
Windows 7/8/10

Wskazówki i informacje dotyczące gospodarki zużyтым opakowaniem

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

**Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych**

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Ważniejszą likwidacją produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże ograniczyć negatywny wpływ niewłaściwego składowania odpadów na środowisko naturalne. Szczegółowych informacji udziela Państwo urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.

Produkt odpowiada wymaganiom dyrektywy UE, dotyczącym kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa elektrycznego. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian tekstu, designu i danych technicznych wyrobu bez uprzedzenia.



HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Billentyűzetek

• Csatlakoztassa a billentyűzetet a számítógép üres USB-csatlakozójához.

• A billentyűzet Plug and Play, így csak várja meg, amíg az operációs rendszer automatikusan telepíti a szükséges illesztőprogramokat.

Miután az operációs rendszer értesítést küld, hogy az illesztőprogramok sikeresen telepítve vannak, megkezdheti a billentyűzet használatát.

A multimédia funkciók egyszerűsítik a számítógéppel való munka és a közös alkalmazások használatát.

• FN+F1 – Az alapértelmezett médialejátszó elindítása

• FN+F2 – Hangerő csökkentése

• FN+F3 – Hangerő növelése

• FN+F4 – Elnémítás

• FN+F5 – Előző zeneszám

• FN+F6 – Következő zeneszám

• FN + F7 - Zeneszám szüneteltetése/indítása

• FN+F8 – Zeneszám megállítása

• FN + F9 - Az alapértelmezett böngésző/kezdőlap indítása

• FN+F10 – Az alapértelmezett e-mail kliens elindítása

• FN + F11 - Ez a számítógép

• FN + F12 - Kedvenc könyvjelzők a böngészőben

USB Gaming Billentyűzet:

Max. bemenő teljesítmény: DC5V 300mA

A kábel hossza: 1.5m

USB Gaming Egér:

Max. bemenő teljesítmény: DC5V 100mA

Felbontás: 800/1200/2400/3200 DPI

A kábel hossza: 1.5m

Egér

• Csatlakoztassa a egér a számítógép üres USB-csatlakozójához.

• Az egér Plug and Play, így csak várja meg, amíg az operációs rendszer automatikusan telepíti a szükséges illesztőprogramokat.

• Miután az operációs rendszer értesítést küld, hogy az illesztőprogramok sikeresen telepítve vannak, megkezdheti az egér használatát.

További egérgombok funkciói

• Elülső oldalsó gomb - navigálás előre

• Hátsó oldalsó gomb - navigálás hátra

• Elülső felső gomb - DPI érték módosítása

• Hátsó felső gomb - terület kijelző

Fülhallgató

• Csatlakoztassa a fejhallgatót a számítógép üres 3,5 mm-es aljzatába (zöld - hang, rózsaszín - mikrofon). A fülhallgató háttérvilágításának aktiválásához csatlakoztassa az USB-csatlakozót a megfelelő aljzathoz.

• A fülhallgató Plug and Play, így csak várja meg, amíg az operációs rendszer automatikusan telepíti a szükséges illesztőprogramokat.

• Miután az operációs rendszer értesítést küld, hogy az illesztőprogramok sikeresen telepítve vannak, megkezdheti a fülhallgató használatát.

Vezérlés

• Hangerőszabályzó - tekerő gomb a bal oldalon

USB Gaming Fejhallgató:

Max. bemenő teljesítmény: DC5V 500mA

Névleges impedancia: $22\Omega \pm 10\%$

Érzékenység: $110 \pm 3\text{dB}$

Frekvencia átvitel: 20HZ-20KHZ

A kábel hossza: 2m

Rendszerkövetelmények:

USB 2.0 csatlakozás

Windows 7/8/10

Utasítások és tájékoztató a használt csomagolóanyagokra vonatkozóan

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el.



Használt elektromos és elektronikus berendezések megsemmisítése

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem doható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatók az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál.

A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkönyvezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságánál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.



Ez a termék összhangban van az EU elektromágneses kompatibilitásról és árambiztonságról szóló irányelveivel.

Változtatások a szövegben, kivetelben és műszaki jellemzőkben előzetes fi jelmeztesítés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

RS UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Tastatura

Priključite tastaturu na slobodnu USB utičnicu na vašem računaru.

- Pošto je tastatura tipa utakni i koristi, jednostavno sačekajte da operativni sistem automatski instalira neophodne upravljačke programe.
- Tastaturu možete početi koristiti kada vaš operativni sistem prikaže poruku koja potvrđuje da su upravljački programi uspešno instalirani.

Multimedijalne funkcije nude lakši rad s vašim računarom i uobičajenim aplikacijama.

- FN+F1 – Pokretanje podrazumevanog multimedijjskog plejera
- FN+F2 – Smanjivanje jačine zvuka
- FN+F3 – Pojačavanje jačine zvuka
- FN+F4 – Privremeno utišavanje
- FN+F5 – Prethodna numera
- FN+F6 – Sledeća numera
- FN+F7 – Pauza/reprodukcija numere
- FN+F8 – Stop reprodukcije
- FN+F9 – Pokretanje podrazumevanog internet pretraživača/početna strana
- FN+F10 – Pokretanje podrazumevane e-pošte
- FN+F11 – Otvaj računar
- FN+F12 – Omljeni obeleživači u vašem veb pretraživaču

USB igraća tastatura:

Klasifikovana ulazna snaga: DC5V 300mA
Dužina kabl: 1.5m

USB igraći miš:

Klasifikovana ulazna snaga: DC5V 100mA
Rezolucija: 800/1200/2400/3200 DPI
Dužina kabl: 1.5m

Miš

Priključite miš na slobodnu USB utičnicu na vašem računaru.

- Pošto je miš tipa utakni i koristi, jednostavno sačekajte da operativni sistem automatski instalira neophodne upravljačke programe.
- Miša možete početi koristiti kada vaš operativni sistem prikaže poruku koja potvrđuje da su upravljački programi uspešno instalirani.

Dodatne funkcije dugmadmi miša

- Prednje bočno dugme – navigacija prema napred
- Zadnje bočno dugme – navigacija prema unazad
- Prednje gornje dugme – Menjanje DPI vrednosti
- Zadnje gornje dugme – prikaz područja

Slušalice

Priključite slušalice u slobodne utičnice od 3.5mm na vašem računaru (zeleni za audio, pink za mikrofon). Za aktiviranje pozadinskog osvetljenja slušalica takođe utaknite USB konektor u relevantni priključak.

Pošto su slušalice tipa utakni i koristi, jednostavno sačekajte da operativni sistem automatski instalira neophodne upravljačke programe.

Slušalice možete početi koristiti kada vaš operativni sistem prikaže poruku koja potvrđuje da su upravljački programi uspešno instalirani.

Rad

- Kontrola jačine zvuka – točički na desnoj slušalici

USB igračke slušalice:

Klasifikovana ulazna snaga: DC5V 500mA
Nominalna impedanca: $22\pm 10\%$
Osetljivost: $110\pm 3db$
Frekventni odziv: 20HZ-20KHZ
Dužina kabl: 2m

Zahtevi sistema:

USB priključak
Windows 7/8/10

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvatanje otpada.



Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne sme tretirati kao otpad iz domaćinstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za reciklažu električnog i elektronskog otpada. U nekoliko zemalja Evropske unije ili drugim evropskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupovine jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i sprečiti potencijalno negativan uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog odlaganja otpada. Za detaljnije informacije obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim krivičnim zakonima.

Za poslovne subjekte u Evropskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, tražite potrebne informacije od prodavca ili dobavljača.

Odlaganje u državama van Evropske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podleže EU propisima i pravilima o elektromagnetnoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promene teksta, dizajna i tehničkih specifikacija bez prethodne najave.



Tipkovnica

- Priključite tipkovnicu u slobodnu USB utičnicu na računalo.
- Budući da je tipkovnica tipa Plug and Play (Priključi i pokreni), jednostavno pričekaš da operacijski sustav automatski instalira potrebne upravljačke programe.
- Nakon što operacijski sustav prikaže poruku potvrde da su upravljački programi uspješno instalirani, možete započeti s upotrebom tipkovnice.

Multimedijske značajke omogućuju jednostavnije upravljanje računalom i nekim uobičajenim aplikacijama.

- FN+F1 – pokretanje zadanog reproduktora multimedije
- FN+F2 – smanjivanje glasnoće
- FN+F3 – povećavanje glasnoće
- FN+F4 – prigušivanje zvuka
- FN+F5 – prethodni zapis
- FN+F6 – sljedeći zapis
- FN+F7 – pauziranje/reprodukcija
- FN+F8 – zaustavljanje reprodukcije
- FN+F9 – pokretanje zadanog internetskog preglednika/ početne stranice
- FN+F10 – pokretanje zadanog klijenta e-pošte
- FN+F11 – ovo računalo
- FN+F12 – omiljene stranice u web-pregledniku

USB igraća tipkovnica:

Nazivna ulazna snaga: DC5V 300mA
Duljina kabela: 1.5m

USB igraći miš:

Nazivna ulazna snaga: DC5V 100mA
Razlučivost: 800/1200/2400/3200 DPI
Duljina kabela: 1.5m

Miš

- Priključite miš u slobodnu USB utičnicu na računalo.
- Budući da je miš tipa Plug and Play (Priključi i pokreni), jednostavno pričekaš da operacijski sustav automatski instalira potrebne upravljačke programe.
- Nakon što operacijski sustav prikaže poruku potvrde da su upravljački programi uspješno instalirani, možete započeti s upotrebom miša.

Dodatne funkcije tipki miša

- Prednja bočna tipka – „naprijed“
- Stražnja bočna tipka – „natrag“
- Prednja gornja tipka – promjena DPI vrijednosti
- Stražnja gornja tipka – prikaz površine

Slušalice

- Priključite slušalice u utičnicu od 3,5 mm na računalo (zeleni za izlaz zvuka, ružičasti za mikrofon). Da biste aktivirali pozadinsko osvjetljenje slušalica, umetnite USB priključak u odgovarajuću utičnicu.

• Budući da su slušalice tipa Plug and Play (Priključi i pokreni), jednostavno pričekaš da operacijski sustav automatski instalira potrebne upravljačke programe.

- Nakon što operacijski sustav prikaže poruku potvrde da su upravljački programi uspješno instalirani, možete započeti s upotrebom slušalica.

Upotreba

- Kontrola glasnoće – kotačić na desnoj slušalici

USB igračke slušalice:

Nazivna ulazna snaga: DC5V 500mA
Nominalna impedancija: $22\Omega \pm 10\%$
Osjetljivost: 110 +/- 3db
Frekvencijski odziv: 20HZ-20KHZ
Duljina kabela: 2m

Zahtjevi sustava:

USB priključak
Windows 7/8/10

Upute i informacije o odlaganju rabljene ambalaže

Rabljenu ambalažu odložite na javnom mjestu za prihvata otpada.



Odlaganje rabljenih električnih i elektroničkih uređaja

Simbol na proizvodu, njegovim dodacima ili ambalaži znači da se ovaj proizvod ne smije tretirati kao otpad iz kućanstva. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom odlagalištu za recikliranje električnog i elektroničkog otpada. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda.

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalno negativan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne pojedinosti obratite se lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.



Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj uređaj podliježe EU propisima i pravilima o elektromagnetskoj i električnoj sigurnosti.

Zadržavamo pravo na moguće promjene teksta, dizajna i tehničkih specifi kacija bez prethodne najave.

Πληκτρολόγιο

- Συνδέστε το πληκτρολόγιο σε μια ελεύθερη υποδοχή USB στον υπολογιστή σας.
- Επειδή το πληκτρολόγιο είναι τύπου Σύνδεσης και άμεσης λειτουργίας (Plug and Play), απλά περιμένετε να εγκατασταθούν τα απαραίτητα προγράμματα οδηγήσης από το λειτουργικό σας σύστημα.
- Αφού το λειτουργικό σας σύστημα εμφανίσει το μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα οδηγήσης εγκαταστάθηκαν με επιτυχία, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο. Οι δυνατότητες πολυμέσων του πληκτρολογίου διευκολύνουν την εργασία με τον υπολογιστή και τις συνηθισμένες εφαρμογές σας.
- FN+F1 – Εκκίνηση της προεπιλεγμένης εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων
- FN+F2 – Μείωση της έντασης του ήχου
- FN+F3 – Αύξηση της έντασης του ήχου
- FN+F4 – Σίγαση
- FN+F5 – Προηγούμενο κομμάτι
- FN+F6 – Επόμενο κομμάτι
- FN+F7 – Παύση/αναπαραγωγή κομματιού
- FN+F8 – Διακοπή αναπαραγωγής
- FN+F9 – Εκκίνηση του προεπιλεγμένου προγράμματος περιήγησης/αρχική οθόνη
- FN+F10 – Εκκίνηση της προεπιλεγμένης εφαρμογής e-mail
- FN+F11 – Αυτός ο υπολογιστής
- FN+F12 – Αγαπημένοι σελοειδικτες στο πρόγραμμα περιήγησης

USB Gaming πληκτρολόγιο:

Όνομαστική καταπόληση ισχύος: DC5V 300mA
Μήκος καλωδίου: 1.5m

USB Gaming ποντίκι:

Όνομαστική καταπόληση ισχύος: DC5V 100mA
Ανάλυση: 800/1200/2400/3200 DPI
Μήκος καλωδίου: 1.5m

Ποντίκι

- Συνδέστε το ποντίκι σε μια ελεύθερη υποδοχή USB στον υπολογιστή σας.
- Επειδή το ποντίκι είναι τύπου Σύνδεσης και άμεσης λειτουργίας (Plug and Play), απλά περιμένετε να εγκατασταθούν τα απαραίτητα προγράμματα οδηγήσης από το λειτουργικό σας σύστημα.
- Αφού το λειτουργικό σας σύστημα εμφανίσει το μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα οδηγήσης εγκαταστάθηκαν με επιτυχία, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ποντίκι. Πρόσθετα κουμπιά του ποντικιού
- Μηροστικό πλευρικό κουμπί – πλοήγηση προς τα εμπρός
- Πίσω πλευρικό κουμπί – πλοήγηση προς τα πίσω
- Μηροστικό πάνω κουμπί – αύξηση τιμής DPI
- Πίσω πάνω κουμπί – εμφάνιση περιοχής

Ακουστικά

- Συνδέστε τα ακουστικά σε ελεύθερες υποδοχές 3,5 mm στον υπολογιστή σας (πράσινη για τον ήχο, ροζ για το μικρόφωνο). Για να ενεργοποιηθεί τον οπίσθιο φωτισμό των ακουστικών, συνδέστε και τον σύνδεσμο USB στη σχετική θύρα.
 - Επειδή τα ακουστικά είναι τύπου Σύνδεσης και άμεσης λειτουργίας (Plug and Play), απλά περιμένετε να εγκατασταθούν τα απαραίτητα προγράμματα οδηγήσης από το λειτουργικό σας σύστημα.
 - Αφού το λειτουργικό σας σύστημα εμφανίσει το μήνυμα που επιβεβαιώνει ότι τα προγράμματα οδηγήσης εγκαταστάθηκαν με επιτυχία, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά.
- Λειτουργία**
- Ρύθμιση έντασης ήχου – τροχός ρύθμισης στο περίβλημα του δεξιού ακουστικού

Οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασιών**Απόρριψη των χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών**

Το σύμβολο που υπάρχει στο προϊόν, στο εξεσούρω ή η ότι συσκευασία υποδηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε, στο τέλος της ζωής του προϊόντος, να το απορριφθεί σε κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα σας στο τοπικό σας κατάστημα όταν αγοράσετε ένα ισοδύναμο νέο προϊόν. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και στην απορρίψη ενδεδειγμένων ορυκτών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα προέκυπταν από την ακατάλληλη διάθεση των αποβλήτων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές σχετικά με τη θέση του πλησιέστερου κέντρου συλλογής αποβλήτων. Η ακατάλληλη διάθεση αυτού του τύπου των αποβλήτων μπορεί να εμπνίπτει στις εθνικές διατάξεις και να επιφέρει ποινή προστίμου.

Για επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν θέλετε να απορριφθεί μια ηλεκτρική ή ηλεκτρονική συσκευή, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από το συνεργαζόμενο πωλητή ή προμηθευτή.

Διάθεση αποβλήτων σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αν θέλετε να απορριφθεί αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληροφορίες από τις τοπικές κυβερνητικές υπηρεσίες ή από τον πωλητή που συνεργάζεστε, σχετικά με τη σωστή μέθοδο διάθεσης αποβλήτων.



Η συσκευή αυτή συμμορφώνεται με τους κανόνες και τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική και ηλεκτρική ασφάλεια. Ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στο κείμενο, στο σχεδιάσμο και στις τεχνικές προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, και επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας στην πραγματοποίηση αυτών των αλλαγών.



Manufacturer: FAST CR, a.s.,
U Sanitasu 1621, 25101,
Ričany, Czech Republic