


# BEZDRÁTOVÁ KLÁVESNICE E9700M

# rapoo



## Popis

Fn + F1\* = tlačítko zpět

Fn + F2\* = tlačítko vpřed

Fn + F3\* = domovská stránka

Fn + F4\* = elektronická pošta

Fn + F5\* = multimediální přehrávač

Fn + F6 = přehrát/pozastavit

Fn + F7\* = zastavit přehrávání

Fn + F8 = předchozí stopa

Fn + F9 = následující stopa

Fn + F10 = snížit hlasitost

Fn + F11 = zvýšit hlasitost

Fn + F12 = ztlumit

\* (pouze ve Windows)

## Pokyny

### Úvodem

Před prvním použitím doporučujeme nabít akumulátor na plnou kapacitu.

### Režim 2,4 GHz

1. Příložený USB přijímač zasuňte do zásuvky USB ve svém počítači.

2. Zapněte klávesnici a myš. Režim komunikace přístrojů v pásmu 2,4 GHz by se měl zapnout automaticky.

Pokud se tak nestane stiskem Fn + 4 zapněte režim 2,4 GHz.

### Režim Bluetooth

1. Zapněte klávesnici.

2. Stiskněte a podržte po dobu nejméně 3 sekund kombinaci kláves Fn + 1, Fn+2 nebo Fn+3, aby se klávesnice spárovala s některým ze třech zařízení. Stavová kontrolka bude pomalu modře blikat a klávesnice bude po dobu 120 sekund zjištělná okolními zařízeními.

3. Párování Bluetooth dokončete na svém zařízení. Až se klávesnice s vaším zařízením spárují, stavová kontrolka zhasne.

### Párování Bluetooth

1. Zapněte nastavení Bluetooth na svém zařízení.

2. Zvolte ze seznamu klávesnici: RAPOO 3.0KB / RAPOO 5.0KB

3. Klepněte na Párovat a postupujte podle dalších pokynů, které se mohou objevit na obrazovce.

### Přepínání mezi spárovanými zařízeními

Stiskem kombinace kláves Fn+1, Fn+2, Fn+3 nebo Fn+4 přepínáte mezi spárovanými zařízeními.

Klávesnici můžete spojit s až 4 zařízeními současně. (3 zařízení přes Bluetooth, 1 zařízení přes 2,4GHz USB přijímač)

### Nedostatek energie

Pokud kontrolka průběžně bliká, znamená to, že má klávesnice nedostatek energie. Dobijte akumulátor pomocí příloženého kabelu.

### Řešení problémů

1. Spánkový režim: Když nebudete zařízení po nějakou dobu používat, uspí se, aby šetřilo energií. Stiskem kterékoliv klávesy můžete zařízení probudit a znovu používat.

2. Máte-li zařízení připojené přes Bluetooth a stává se, že při zadávání textu chybějí písmena, připojte jej znovu přes druhou verzi Bluetooth (BT3.0 nebo BT5.0).

3. Potřebujete-li další informace, najdete je na [www.rapoo-eu.com](http://www.rapoo-eu.com). Na těchto stránkách je náš dokument s otázkami a odpověďmi (FAQ). Můžete také stáhnout aktuální ovladače a návody k použití našich výrobků.

## Požadavky na zařízení

Windows@ 7/8/10/11 nebo Mac OS X 10.4 a novější, USB zásuvka

## Bezpečnostní pokyny

1. Nikdy se nesnažte zařízení otevírat nebo sami opravovat.
2. Nepoužívejte zařízení ve vlhkém prostředí.
3. Zařízení čistěte měkkým, suchým hadrem.



Vyrobena v Číně

## Záruka

Na přístroj se vztahuje dvouletá omezená záruční lhůta, která počíná běžet dnem prodeje.

Potřebujete-li pomoci vyřešit problémy s používáním výrobku, využít další služby apod., spojte se s námi prostřednictvím webové stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

---

**Při výpadku komunikace připojení mezi klávesnicí či myší použijte reset párování. V případě klávesnice vložte USB přijímač do PC a stiskněte současně klávesy Fn+2,4G – dojde tak k okamžitému spárování.**

---




NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)



[www.rapoo.com](http://www.rapoo.com)

# BEZDRÔTOVÁ KLÁVESNICA E9700M

# rapoo



## Popis

- Fn + F1\* = tlačidlo späť
  - Fn + F2\* = tlačidlo vpred
  - Fn + F3\* = domovská stránka
  - Fn + F4\* = elektronická pošta
  - Fn + F5\* = multimedialny prehrávač
  - Fn + F6 = prehrať/pozastaviť
  - Fn + F7\* = zastaviť prehrávanie
  - Fn + F8 = predchádzajúca stopa
  - Fn + F9 = nasledujúca stopa
  - Fn + F10 = znížiť hlasitosť
  - Fn + F11 = zvýšiť hlasitosť
  - Fn + F12 = stlmiť
- \* (len vo Windows)

## Pokyny

### Úvodom

Pred prvým použitím odporúčame nabiť akumulátor na plnú kapacitu.

### Režim 2,4 GHz

- Priložený USB prijímač zasuňte do zásuvky USB vo svojom počítači.
- Zapnite klávesnicu a myš. Režim komunikácie prístrojov v pásme 2,4 GHz by sa mal zapnúť automaticky. Ak sa tak nestane stlačením Fn + 4 zapnete režim 2,4 GHz.

### Režim Bluetooth

- Zapnite klávesnicu.
- Stlačte a podržte po dobu najmenej 3 sekúnd kombináciu klávesov Fn + 1, Fn+2 alebo Fn+3, aby sa klávesnica spárovala s niektorým z troch zariadení. Stavová kontrolka bude pomaly modro blikať a klávesnica bude po dobu 120 sekúnd zistiteľná okolitými zariadeniami.
- Párovanie Bluetooth dokončíte na svojom zariadení. Keď sa klávesnica s vaším zariadením spárujú, stavová kontrolka zhasne.

### Párovanie Bluetooth

- Zapnite nastavenie Bluetooth na svojom zariadení.
- Zvoľte zo zoznamu klávesnicu: RAPOO 3.0KB / RAPOO 5.0KB
- Kliknite na Párovať a postupujte podľa ďalších pokynov, ktoré sa môžu objaviť na obrazovke.

### Prepínanie medzi spárovanými zariadeniami

Stlačením kombinácie klávesov Fn+1, Fn+2, Fn+3 alebo Fn+4 prepínate medzi spárovanými zariadeniami. Klávesnicu môžete spojiť s až 4 zariadeniami súčasne. (3 zariadenia cez Bluetooth, 1 zariadenie cez 2,4GHz USB prijímač)

### Nedostatok energie

Pokiaľ kontrolka priebežne blikať, znamená to, že má klávesnica nedostatok energie. Dobite akumulátor pomocou priloženého kábla.

### Riešenie problémov

- Spánkový režim: Keď nebudete zariadenie po nejakú dobu používať, uspí sa, aby šetrilo energiou. Stlačením ktorejkoľvek klávesy môžete zariadenie prebudiť a znovu používať.
- Ak máte zariadenie pripojené cez Bluetooth a stáva sa, že pri zadávaní textu chýbajú písmená, pripojte ho znovu cez druhú verziu Bluetooth (BT3.0 alebo BT5.0).
- Ak potrebujete ďalšie informácie, nájdete ich na [www.rapoo-eu.com](http://www.rapoo-eu.com). Na týchto stránkach je náš dokument s otázkami a odpoveďami (FAQ). Môžete tiež stiahnuť aktuálne ovládače a návody na použitie našich výrobkov.

## Požiadavky na zariadenie

Windows@ 7/8/10/11 alebo Mac OS X 10.4 a novší, USB zásuvka

## Bezpečnostné pokyny

1. Nikdy sa nesnažte zariadenie otvárať alebo sami opravovať.
2. Nepoužívajte zariadenie vo vlhkom prostredí.
3. Zariadenie čistite mäkkou, suchou handrou.



Vyrobeno v Číně



## Záruka

Na prístroj sa vzťahuje dvojročná obmedzená záručná lehota, ktorá začína plynúť dňom predaja. Ak potrebujete pomocť vyriešiť problémy s používaním výrobku, využiť ďalšie služby a pod., spojte sa s nami prostredníctvom webovej stránky <https://www.neoxgroup.cz/kontakty/>

---

**Pri výpadku komunikácie pripojení medzi klávesnicou či myšou použite reset párovania. V prípade klávesnice vložte USB prijímač do PC a stlačte súčasne klávesy Fn+2,4G – dôjde tak k okamžitému spárovaniu.**

---



NEOX GROUP s.r.o. [www.neoxgroup.cz](http://www.neoxgroup.cz)



[www.rapoo.com](http://www.rapoo.com)