

Elektrický lapač hmyzu

Návod na obsluhu

SK



SENCOR®

SIK 500BK

Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním výrobkov podobného typu. Výrobok používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny obal, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte prístroj späť do originálnej škatule od výrobcu, zaistíte si tak maximálnu ochranu výrobku pri prípadnom transporte (napr. sťahovaní alebo odoslaní do servisného strediska).

SK-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA	3
ÚVOD	6
POPIS VÝROBKU	6
POKYNY K POUŽÍVANIU	7
ČISTENIE A ÚDRŽBA	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	8
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM.....	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ	8

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

- Výrobok starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyhodili žiadnu časť obalového materiálu, skôr ako nájdete všetky súčasti výrobku.
- Tento výrobok nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo im neboli podané inštrukcie zahŕňajúce použitie tohto výrobku osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- V žiadnom prípade neopravujte výrobok sami a nerobte na ňom žiadne úpravy – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Všetky opravy a nastavenia tohto výrobku zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zášahom do výrobku počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.
- Nikdy nepoužívajte prístroj, ak máte mokré ruky alebo nohy.
- Výrobok používajte a uchovávajte mimo dosahu horľavých a prchavých látok.
- Výrobok nevystavujte extrémnym teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prašného prostredia.
- Výrobok neumiestňujte v blízkosti vyhrievacích telies, otvoreného ohňa a iných spotrebičov alebo zariadení, ktoré sú zdrojmi tepla.
- Výrobok je určený na domáce použitie. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí!
- Výrobok nepoužívajte na iné účely, než na ktoré je určený.

- Pred pripojením výrobku k sieťovej zásuvke sa uistite, či napätie uvedené na štítku výrobku zodpovedá napätiu vo vašej zásuvke.
- Nekladte sieťový kábel v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety, kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo a aby sa oň nezakopávalo. Dbajte na to, aby sa sieťový kábel nedotýkal horúceho povrchu.
- Ak je sieťový kábel výrobku poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisu alebo podobne kvalifikovanej osobe, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Výrobok s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou sieťového kábla je zakázané používať.
- Nevyťahujte zástrčku prívodu z el. zásuvky ťahom za napájací prívod.
- Výrobok nepostrekujte vodou, ani inou tekutinou. Do výrobku nelejte vodu ani iné tekutiny. Výrobok neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Výrobok nikdy nepoužívajte v blízkosti vane, umývadla alebo iných nádob s napustenou vodou.
- Ak výrobok práve nepoužívate alebo nebudete používať, vypnite ho a vytiahnite zástrčku z el. zásuvky. Pred čistením postupujte rovnakým spôsobom.
- Ak bude výrobok používaný v blízkosti detí, dbajte na zvýšenú opatrnosť. Výrobok vždy umiestňujte mimo ich dosahu. Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zaistilo, že sa s výrobkom nebudú hrať.
- Výrobok nikdy nekladte na naklonené plochy.
- Nikdy nestrkajte dovnútra výrobku kovové ani žiadne iné predmety - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Nikdy nenechávajte výrobok v prevádzke bez nasadeného dna - nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča a jeho príslušenstva (poranenie, popálenie, oparenie, požiar, znehodnotenie potravín ap.).
- Tento výrobok nie je vhodný na použitie v stodolách, stajniach a podobných priestoroch.
- Spotrebič sa nesmie používať na miestach, kde je pravdepodobnosť výskytu horľavých výparov alebo výbušného prachu.
- Nikdy nenechávajte kábel skrútený alebo inak ohnutý, alebo ovinutý okolo prístroja.
- V priebehu prevádzky prístroja sa nedotýkajte mriežky prstom, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa mriežky vodivou tyčkou, aj keď je výrobok vypnutý. Z toho dôvodu, že je tu slabý zvyškový elektrický náboj. Použite odizolovanú tyčku na prerušenie okruhu a vybitie náboja.



UPOZORNENIE!

NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM


ÚVOD

Elektrický lapač hmyzu Sencor radu SIK 50 je nepostrádateľným pomocníkom všade tam, kde je nadmerný výskyt komárov a iného obťažujúceho hmyzu. Je vybavený dvoma špeciálnymi 4W žiarivkami, ktoré vyžarujú modré ultrafialové svetlo, ktoré láka komáre dovnútra lapača, kde sú následne usmrtené vysokým napätím na ochrannej mriežke.

Niekoľko typov pre efektívnu prevádzku

- 1) Lapač hmyzu by mal byť umiestnený na ceste, ktorou sa hmyz dostáva z vonkajšieho prostredia do miestností a na miestach, na ktorých bude hmyz reagovať na svetlo lapača.
- 2) Odporúčaná výška inštalácie je do 2 metrov, ale čím nižšie bude prevedená inštalácia, tým lepšie z dôvodu jednoduchosti obsluhy a údržby a tiež z dôvodu väčšej aktivity hmyzu u podlahy (lapače hmyzu umiestnené do výšky 1,5 m sú 4x až 10x účinnejšie).
- 3) Najsilnejší efekt dosiahnete umiestnením lapača do tmavého kúta tak, aby vyniklo modré svetlo. Účinnosť lapača hmyzu môže rušiť intenzita iných zdrojov svetla, umelého alebo denného - preto odporúčame inštaláciu tam, kde je koncentrácia takých zdrojov minimálna.

POPIS VÝROBKU



POKYNY K POUŽÍVANIU

Uvedenie do prevádzky

- 1) Elektrický lapač je najlepšie umiestniť zavesením za závesné očko do tmavého kúta.
- 2) Skontrolujte, či napätie vo Vašej elektrickej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku.
- 3) Zastrčte koncovku prívodného kábla do elektrickej zásuvky.
- 4) Prepnite hlavný vypínač do polohy „1“.



Upozornenie

Výrobok nie je určený na použitie vonku a v žiadnom prípade nesmie byť vystavený napr. daždi! Ak ho budete potrebovať nainštalovať napr. na terase, je treba ho umiestniť pod strechu!

ČISTENIE A ÚDRŽBA



Upozornenie

Pred čistením vždy odpojte tento výrobok od zdroja energie.

- 1) Umiestnite elektrický lapač nad odpadkový kôš.
- 2) Otočte lapač na bok a obsah zľahka zatrasť a vysypte do koša.
- 3) Nikdy neobracajte lapač nore nohami!



Upozornenie

Výrobok nikdy neumývajte pod tečúcou vodou.

Na čistenie vonkajších častí výrobku používajte jemnú handričku navlhčenú vo vlažnej vode. Nepoužívajte drsné čistiace prostriedky, riedidlá alebo rozpúšťadlá, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu výrobku.



Upozornenie

V prípade poruchy žiaroviek prosím kontaktujte autorizovaný servis, výmena musí byť prevedená iba autorizovaným servisom.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	220–240 V AC (striedavé)
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2x 4 W
Napätie na elektródach	1600 V
Trieda ochrany (vzhľadom na ochranu pred úrazom elektrickým prúdom).....	II
Dĺžka sieťového kábla	2,7 m
Prevádzkový dosah	30 m ²
Životnosť žiarivky	5000 hodín
Rozmery (šírka x hĺbka x výška).....	147 x 93 x 221 mm
Hmotnosť.....	0,38 kg

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať pri prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

Zmeny v texte, designu a technických špecifikáciách sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzujeme si právo na ich zmenu.