



FDAK 12012

---



1.



2.



3.



4.



5.



6.

# 12 V VZDUCHOVÝ KOMPRESOR

## NÁVOD NA OBSLUHU

### ✿ **Technické údaje:**

Napätie: DC 12 V  
 Odber prúdu: Max. 10 A  
 Okolité teplota: Od -20 °C do +80 °C  
 Dĺžka napájacieho kábla: 2,8 m  
 Dĺžka vzduchovej hadice: 0,6 m

### ✿ **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

Udržujte kompresor v čistote a dobrom stave.

Poškodené diely vymeňte alebo opravte. Používajte iba odporúčané diely.

Neautorizované diely môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť záruky.

Deťi a osoby, ktoré kompresor neobsluhujú, by sa mali zdržiavať mimo pracovného priestoru.

**VAROVANIE!** Tento kompresor dokáže vyvinúť vysoký tlak.

Zástrčka do 12 V zapalovača cigariet sa nesmie nahradiť iným typom zástrčky alebo zdrojom elektrickej energie.

**NENAFUKUJTE** žiadne predmety na vyšší tlak, než je maximálny špecifikovaný tlak.

**NEPOUŽÍVAJTE** v blízkosti pevných, kvapalných alebo plyných horľavých látok.

**NEMIERTE** koncovkou tlakovej hadice priamo na vás, ostatné osoby alebo zvieratá.

**NENECHÁVAJTE** kompresor počas prevádzky bez dozoru. Majte kompresor stále pod dohľadom a sledujte tlak vzduchu.

**NEPRENÁŠAJTE** kompresor pomocou hadice a nevytrhávajte hadicu z ventilčeka.

**NEVYŤHAJTE** zástrčku zo zásuvky zapalovača cigariet ťahom za kábel.

**VYVARUJTE SA** vniknutia vlhkosti do kompresora a nepoužívajte ho v daždi.

**NEPOUŽÍVAJTE** kompresor na účely, na ktoré nie je určený.

**NEPOUŽÍVAJTE** kompresor v prípade, že ste unavení alebo pod vplyvom alkoholu, drog či liekov.

**NEPOUŽÍVAJTE** kompresor, ak chýba ktorýkoľvek z jeho dielov alebo ak je kompresor poškodený, pretože by mohlo dôjsť k poruche a/alebo zraneniu osôb.

**NEODSTRAŇUJTE** kryt tohto prístroja.

### ✿ **Uvedomte si, prosím:**

Ukazovateľ tlaku tohto kompresora bol navrhnutý pre tlak vzduchu 6 barov (87 PSI) s presnosťou na 0,03 baru a na bežné použitie pri osobných automobiloch, bicykloch, nafukovaní hračiek a pod. Prehusteniu je možné predísť dodržiavaním všetkých prevádzkových pokynov. Prečítajte si pozorne nižšie uvedené pokyny. Tento kompresor nikdy nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Ak nie je v prevádzke, vždy nechávajte koncovku pre ventilček s páčkou v otvorenej polohe.

Udržujte mimo dosahu deťi.

Koncovku naskrutkujte na ventilček pevne.

Presné nastavenie tlaku je opísané v príručke. Vyvarujte sa prehustenia.

### ❁ **Pneumatiky (obrázok str. č. 3):**

1. Naštartujte automobil.
2. Pripojte napájací kábel do zásuvky zapaľovača cigariet v automobile a prepnite vypínač do polohy ON (zapnuté).
3. Stlačením tlačidla R vyberte jednotku tlaku (PSI, BAR, KPA, KG/CM2).  
Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ nastavte požadovaný tlak pneumatiky.
4. Umiestnite koniec s páčkou na ventilček pneumatiky a zaistíte ho preklopením páčky dole.
5. Stlačením tlačidla Power spustíte čerpadlo kompresora.  
Na osvetlenie stlačte tlačidlo ❁.
6. Čerpadlo kompresora sa po dosiahnutí prednastavenej hodnoty tlaku automaticky zastaví alebo ho môžete vypnúť ručne tlačidlom POWER.  
Po dosiahnutí požadovaného tlaku odpojte koncovku pre ventilček z ventilčeka pneumatiky a odpojte 12 V zásuvku.

### ❁ **Nafukovacie predmety:**

Vyberte vhodný adaptér a pripevnite ho ku koncovke pre ventilček s páčkou. Uzavríte koncovku. Pripojte napájací kábel do zásuvky zapaľovača cigariet v automobile a prepnite vypínač do polohy ON (zapnuté).

Stlačením tlačidla R vyberte jednotku tlaku (PSI, BAR, KPA, KG/CM2).

Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ nastavte požadovaný tlak.

Zasuňte adaptér do nafukovaného predmetu.

Stlačením tlačidla Power spustíte čerpadlo kompresora.

Na osvetlenie stlačte tlačidlo ❁.

Po dosiahnutí prednastavenej hodnoty tlaku sa čerpadlo kompresora automaticky zastaví alebo ho môžete vypnúť ručne tlačidlom POWER.

Po dosiahnutí požadovaného tlaku odpojte adaptér z nafukovaného predmetu a odpojte zástrčku z 12 V zásuvky.

**POZNÁMKA: Tento kompresor nie je určený na dlhodobú prevádzku. Pri nadmerne dlhom čase prevádzky sa kompresor prehreje a zničí sa. Kompresor je tiež možné napájať pomocou 12 V nabíjačky batérií. Aby však nedošlo k poškodeniu kompresora a nabíjačky, vyžaduje sa prúd minimálne 10 A.**

### ❁ **RIEŠENIE PROBLÉMOV:**

Kompresor sa nezapne/pretaví sa poisťka:

Je potrebné zástrčku zasunúť hlbšie a pootočiť ňou na jednu alebo na druhú stranu.

Odstráňte prípadné nečistoty zo zásuvky a zo zástrčky. Pri čistení použite nástroj z nevodivého materiálu, nepoužívajte kovové nástroje alebo prsty.

Skontrolujte poisťku zapaľovača cigariet. Minimálna kapacita musí byť 10 A. Zástrčka je odpojená.

Kompresor beží, ale nenafukuje:

Koncovka – s páčkou v polohe „zaistené“ – by mala na ventilčeku pevne držať.

Skontrolujte, či nemá nafukovaný predmet nejaké trhliny. Skontrolujte, či nie je popraskaná hadica alebo pripájacie diely.

### ❁ **Kompresor pracuje príliš pomaly:**

Prehriatie ako dôsledok príliš dlhého času prevádzky. Odpojte napájací kábel a nechajte kompresor aspoň 20 minút chladnúť.

Napätie je príliš nízke. Skontrolujte batériu.

