

RXL 468, RXL 484

**NÁVOD K POUŽITÍ • NÁVOD NA POUŽITIE • HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ • INSTRUKCJA OBSŁUGI • OPERATING MANUAL •
GEBRAUCHSANWEISUNG • UPUTA ZA UPORABU • UPUTSTVO ZA
UPOTREBU • ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

LED VÁNOČNÍ DEKORACE
LED VIANOČNÁ DEKORÁCIA
LED KARÁCSONYI DEKORÁCIÓ
ŚWIĘTECZNA DEKORACJA LED
LED CHRISTMAS DECORATIONS
LED WEIHNACHTSDEKORATION
LED BOŽIĆNA DEKORACIJA
LED ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ LED

WWW.RETLUX.EU / WWW.RETLUX.CZ

LED VÁNOČNÍ DEKORACE

(Model RXL 468, RXL 484)
PRO VENKOVNÍ I VNÍTRNÍ POUŽITÍ
TRÍDA OCHRANY: IP44
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Dejte na varovná upozornení při uvádzení výrobku do provozu, aby nedošlo k škodám na zdraví nebo majetku.
 • Nepřipojujte osvětlení k napájení, pokud je v obalu.
 • Světelné zdroje nelze vyměňovat.
 • Elektrický kabel nelze opravovat.
 • Tento výrobek není hračka, uchovávejte ho vždy mimo dosah dětí.
 • Používajte len ovládacie zariadenie, ktoré je súčasťou produktu.
 • Dekoráciu elektricky nespájajte s inými súpravnami svetiel.
 • Pokiaľ dojde k poškodeniu svetelného zdroja, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. V takom prípade výrobok nepoužívajte, nenechávajte ho pod napätiom, ale bezpečne ho zlikvidujte.
 • Dekorácia je vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie.
 • Pred pripájaním závažia do sietovej zásuvky sa uistite, že dekorácia a ovládacie zariadenie nie sú nikako poškodené.
 • Skontrolujte, či sietové napätie uvedené na štítku dekorácie zodpovedá napätiu sietovej zásuvky.

OMEZENÍ ZÁRUKY


Ze záruky jsou vyloučena veškerá poškození výrobku z důvodu nedodržení instrukcí, uvedených v tomto návodu. Výrobce/dovozce nepřebírá odpovědnost za škody na majetku i zdraví, které mohou vzniknout nedodržením pokynů v návodu, neodbornými opravami a nedovolenými změnami. Kabel chráněte před ostrými předměty, mechanickým poškozením a horkými plochami.

OBSAH BALENÍ

Předfádný přístroj:
 • Vstupní napětí: 100–240 V~50/60 Hz, Třída ochrany: II
 • Výstupní napětí: 4,5 V, 1,35 W

UVEDENÍ DO PROVOZU

V případě použití prodlužovacího kabelu je nezbytné použít kabel s vhodným typem zásuvky s ohledem na provedení předfádného přístroje.
 1. Zkontrolujte těsnění „o kroužek“. Nepoužívajte předfádný přístroj bez těsnění.
 2. Konektor kabelu výrobku vložte do zástrčky v předfádném přístroji a zajistěte pevným dotaženým závitovým objímky.
 3. Vidlici předfádného přístroje zapojte do sítové zásuvky. Dekorace se automaticky rozsvítí. Vytiahnutím předfádného přístroje ze zásuvky dekorace zhasne.



- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, nevy stavujte výrobek kvapkovajúcí alebo striekajúcej vode alebo inej kvapaline, neponárajte výrobok do vody ani inej tekutiny.
- Na čistenie používajte iba suchú a čistú mäkkú hubku. Nepoužívajte na čistenie žiadne rozpúšťadlá, benzín, benzén ani iné podobné látky. Mohlo by dojst k poškodeniu výrobku.

POUŽITÉ SYMBOLY

Výrobek splňuje požadavky EU na něj kladené.

Pro venkovní i vnitřní použití. IP 44

Výrobek je klasifikovaný ako elektrické zariadenie podliehajúce smernici o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach. Nevyhľadajte do komunálneho odpadu.

Třída ochrany CLASS II

Zmeny v texte, dizajne a parametroch sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Adresa výrobca: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany,
Česká republika – Čeština je pôvodná verzia

LED VIANOČNÁ DEKORÁCIA

(Model RXL 468, RXL 484)

NA VONKAJŠIE AJ VNÚTORNÉ POUŽITIE

TRÍEDA OCHRANY: IP44

POZORNE SI PREČÍTAJTE NÁVOD

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Dbaťte na varovné upozornenia pri uvádzaní výrobku do prevádzky, aby nedošlo k škodám na zdraví alebo majetku.

- Nepripájajte osvetlenie k napájaniu, pokial je v obale.
- Svietelné zdroje nie je možné vymieňať.
- Elektrický kábel nie je možné opravovať.
- Tento výrobok nie je hračka, uchovávajte ho vždy mimo dosah detí.
- Používajte len ovládacie zariadenie, ktoré je súčasťou produktu.
- Dekoráciu elektricky nespájajte s inými súpravnami svetiel.
- Pokiaľ dojde k poškodeniu svetelného zdroja, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. V takom prípade výrobok nepoužívajte, nenechávajte ho pod napätiom, ale bezpečne ho zlikvidujte.
- Dekorácia je vhodná na vnútorné aj vonkajšie použitie.
- Pred pripájaním závažia do sietovej zásuvky sa uistite, že dekorácia a ovládacie zariadenie nie sú nikako poškodené.
- Skontrolujte, či sietové napätie uvedené na štítku dekorácie zodpovedá napätiu sietovej zásuvky.

OBMEDZENIE ZÁRUKY

Zo záruky sú vylúčené všetky poškodenia výrobky z dôvodu nedodržania inštrukcií, uvedených v tomto návode. Výrobca/dovozca nepreberá zodpovednosť za škody na majetku aj zdraví, ktoré môžu vzniknúť nedodržaním pokynov v návode, neodbornými opravami a nedovolenými zmienami. Kábel chráňte pred ostrými predmetmi, mechanickým poškodením a horúčimi plochami.

OBSAH BALENIA

- LED dekorácia RXL 468, RXL 484.
- Ovládacie zariadenie.
- Návod na použitie.


TECHNICKÉ ÚDAJE

- Ovládacie zariadenie:
- Vstupné napätie: 100 – 240 V~ 50/60 Hz, Trieda ochrany: II
- Výstupné napätie: 4,5 V, 1,35 W

UVEDENIE DO PREVÁDKY

V prípade použitia predložovacieho kábla je nevyhnutné použiť kábel s vhodným typom zásuvky so zreteľom na vyhotovenie zariadenia.

1. Skontrolujte tesniaci o-kružok. Nepoužívajte ovládacie zariadenie bez tesnenia.
2. Konektor kábla výrobku vložte do zástrčky v ovládacom zariadení a zaistite pevným dotiahnutím závitovej objímky.
3. Vidlicu ovládacieho zariadenia zapojte do sietovej zásuvky. Dekorácia sa automaticky rozsvieti. Vyťahnutím zariadenia zo zásuvky dekorácia zhasne.

**ÚDRŽBA, ČISTENIE**

- Aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom, nevy stavujte výrobok kvapkovajúcí alebo striekajúcej vode alebo inej kvapaline, neponárajte výrobok do vody ani inej tekutiny.
- Na čistenie používajte iba suchú a čistú mäkkú hubku. Nepoužívajte na čistenie žiadne rozpúšťadlá, benzín, benzén ani iné podobné látky. Mohlo by dojst k poškodeniu výrobku.

POUŽITÉ SYMBOLY

Výrobok spĺňa požadavky EÚ na něj kladené.

Na vonkajšie aj vnútorné použitie. IP 44

Výrobok je klasifikovaný ako elektrické zariadenie podliehajúce smernici o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach. Nevyhľadajte do komunálneho odpadu.

Trieda ochrany CLASS II

Zmeny v texte, dizajne a parametroch sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Adresa výrobca: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany,
Česká republika – Čeština je pôvodná verzia

LED KARÁCSONYI DEKORÁCIÓ

(RXL 468, RXL 484 típus)

BEL- ÉS KÜLTÉRI HASZNÁLATRA.

VÉDETTSÉG: IP44

FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓ!**FONTOS BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK**

A termékhez kapcsolódó figyelmezetések és biztonsági előírásokat tartsa be, ellenkező esetben személyi sérülések vagy anyagi károkot okozhat.

- Amíg a fényforás a csomagolásban van, ne csatlakoztassa az elektromos aljzathoz.
- A fényforás nem cserélhető ki.
- Az elektromos vezeték nem lehet javítani.
- A termék nem játékok, gyerekjátékok elzárta helyen tárolja.
- Csak a termékhez mellékelt vezérlőegység használja.
- A dekorációt elektromosan ne csatlakoztassa más dekorációkhoz vagy fényfűzérhez.
- A fényforás sérülések esetén a fényforrás érintése áramütést okozhat. Ha a fényforrás megsérült, akkor a termék tovább ne használja. A termékét válassza le az elektromos hálózatról, és a termék adja le gyűjtőhelyen újrahasznosításra.
- A dekoráció bel- és kültéri használatra alkalmas.
- Mielőtt a ballastt a fali aljzatba dugja, győződjön meg róla, hogy a dekoráció és a vezérlőegység semmilyen módon nem sérült meg.
- A termék csak a termékcímén feltüntetett tápfeszültségez szabad csatlakoztatni.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A jelen útmutatóban leírtak be nem tartása miatt bekövetkezett meghibásodásokra a garancia nem vonatkozik. A termék gyártója / importőre / forgalmazója nem vállal felelősséget a használati útmutatóban leírt utasítások be nem tartása, a termék rendeltekstétől eltérő jellegű használata, szakszerűtlen javítás vagy általánosan miatt bekövetkezett károk, meghibásodásokról vagy sérülésekéről.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

- RXL 468, RXL 484 LED dekoráció.
- Vezérlőegység.
- Használati útmutató.


MŰSZAKI ADATOK

Vezérlőegység:
 • Bemenő feszültség: 100–240 V~ 50/60 Hz, Védelmi osztály: II
 • Kimenő feszültség: 4,5 V, 1,35 W

ÜZEMBE HELYEZÉS

Hosszabbító vezeték használata esetén a hosszabbító teleljen meg az vezérlőegység.

1. Ellenőrizze az O-gyűrű tömítését. Ne használja a vezérlőegység-tömítés nélkül.
2. A kábel található konnektort dugja az vezérlőegység aljzatába, majd rögzítse a menetes bilincs meghúzássával.
3. Az vezérlőegység dugja a fali aljzatba. A dekoráció automatikusan bekapsol. A kikapcsoláshoz a vezérlőegység húzza ki a fali aljzatból.

**KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS**

- Az áramütések elkerülése érdékelben a termékét ne márta vízbe vagy más folyadékba, a terméköt ója a fröcsög és a folyó viztől.
- A termék csak puha és száraz szivaccsal vagy ruhával törölje meg. A termék tisztításához benzint, oldószeret, vagy más hasonló vegyi anyagokat használni tilos. Ezek a terméken maradandó sérüléseket okozhatnak.

ALKALMAZOTT JELEK

A termék megfelel az adott termékekkel vonatkozó összes EU műszaki és egyéb előírásnak.

Bel- és kültéri használatra. IP 44

A termék elektromos készülék, amelyet az élettartama végén az elektromos és elektronikus berendezésekre vonatkozó irányelvel figyelembe vételével kell megsemmisíteni. A termék a háztartási hulladékok közé kidobni tilos.

Védelmi osztály: CLASS II

Fennartajuk a jogot a készülék műszaki adatainak és kivitelének előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására.

A gyártó címe: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany,

Cseh Köztársaság – Az eredeti nyelv: cseh

ŚWIĘTECZNA DEKORACJA LED

(Model RXL 468, RXL 484)

DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO I NA ZEWNĄTRZ
STOPIENЬ OCHRONY: IP44

NALEŻY UWZIAŻNIĆ PRZECZYTAĆ INSTR

USED SYMBOLS

The product meets EU requirements.

For outdoor and indoor use. IP 44

The product is classified as an electrical appliance subject to the Directive on electrical and electronic equipment waste. Do not dispose of it in municipal waste.

Protection class CLASS II

Text, design and parameters are subject to change without notice.
Manufacturer address: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic – Czech is the original version

LED WEIHNACHTSDEKORATION

(Model RXL 468, RXL 484)

FÜR DIE AUßEN- UND INNENANWENDUNG

SCHUTZKLASSE: IP44

LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie bei der Inbetriebnahme des Produkts die Warnhinweise, um Gesundheits- oder Sachschäden zu vermeiden.

- Schließen Sie das Licht niemals an das Stromnetz an, wenn es noch verpackt ist.
- Die Lichtquellen können nicht ersetzt werden.
- Das Netzkabel kann nicht repariert werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug und sollte daher außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang des Produkts enthaltene Betriebsgeräte.
- Verbinden Sie die Dekoration nicht elektrisch mit anderen Licht-Sets.
- Wenn die Lichtquelle beschädigt wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Verwenden Sie das Produkt in diesem Fall nicht, lassen Sie es nicht unter Spannung stehen und entsorgen Sie es auf eine sichere Weise.
- Die Dekoration ist für die Außen- und Innenanwendung vorgesehen.
- Stellen Sie sicher, dass Dekoration und Betriebsgerät in keiner Weise beschädigt sind, bevor Sie das Vorschaltgerät an die Steckdose anschließen.
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Netzspannung der Steckdose übereinstimmt.

EINSCHRÄNKUNG DER GARANTIE

Die Garantie schließt alle Schäden am Produkt aus, die auf die Nichteinhaltung der in diesem Handbuch angegebenen Anweisungen zurückzuführen sind. Der Hersteller/Importeur übernimmt keine Verantwortung für Sach- und Gesundheitsschäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Anleitung angeführten Hinweise, unsachgemäße Reparaturen sowie unberechtigte Änderungen zurückzuführen sind. Schützen Sie das Kabel vor scharfen Gegenständen, einer mechanischen Beschädigung und heißen Oberflächen.

VERPACKUNGSHINHALT

- LED-Dekoration RXL 468, RXL 484.
- Betriebsgerät.
- Gebrauchsleitung.


TECHNISCHE ANGABEN

Betriebsgerät:

- Eingangsspannung: 100–240 V~50/60 Hz, Schutzklasse: II
- Ausgangsspannung: 4,5 V, 1,35 W

INBETRIEBNAHME

Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, müssen Sie ein Kabel mit einem passenden Steckdosentyp mit Rücksicht auf den Gerät auswählen.
1. Prüfen Sie die O-Ring-Dichtung. Verwenden Sie Betriebsgerät nicht ohne Dichtung.
2. Stecken Sie den Stecker des Kabels in die Betriebsgeräte und sichern Sie ihn, indem Sie die Gewindehülse fest nachziehen.
3. Betriebsgerät an das Stromnetz anschließen. Die Dekoration leuchtet automatisch auf. Wenn Sie den Betriebsgerät aus der Steckdose ziehen, wird die Dekoration ausgeschaltet.



INSTANDHALTUNG, REINIGUNG

- Um Stromunfälle vorzubeugen, sollten Sie das Produkt weder tropfendem noch spritzendem Wasser oder sonstigen Flüssigkeiten aussetzen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie zur Reinigung ausschließlich einen trockenen, sauberen und weichen Schwamm. Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel, Benzin, Benzol und ähnliche Stoffe. Dies könnte das Produkt beschädigen.

VERWENDETE SYMBOLE

Das Produkt erfüllt die Anforderungen der EU.

Für die Außen- und Innenanwendung. IP 44

Das Produkt wurde als Elektrogerät klassifiziert, dass der Richtlinie über elektrische und elektronische Altgeräte unterliegt. Nicht über den Hausmüll entsorgen.

Schutzklasse CLASS II

Der Text, der Design sowie technische Angaben können ohne vorherige Mitteilung geändert werden.
Adresse des Herstellers: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany,
Tschechische Republik – Tschechisch ist die Originalversion

LED BOŽIĆNA DEKORACIJA

(Model RXL 468, RXL 484)
ZA KORIŠTENJE U OTVORENOM I ZATVORENOM PROSTORU
RAZRED ZAŠTITE: IP44

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA

Obratite pažnju na upozorenja i sigurnosne upute pri stavljanju proizvoda u upotrebu kako ne bi došlo do povreda ili materijalne štete.

- Ne priključujte rasvetu na napajanje ako se još nalazi u pakovanju.
- Izvori svjetlosti ne mogu se zamjeniti.
- Kabel za napajanje nije moguće popraviti.
- Ovaj proizvod nije igračka, uvijek ga držite izvan dohvata dece.
- Koristite samo predspojna naprava koju ste dobili uz proizvod.
- Nemojte dekoraciju spajati na dovod struje sa ostalim garniturama.
- Ako je izvor svjetlosti oštećen, postoji opasnost od strujnog udara. U tom slučaju proizvod nemojte koristiti, ne ostavljajte ga pod naponom, već ga bezbedno odložite.
- Dekoracija je pogodna za unutarnju i vanjsku upotrebu.
- Pazite da dekoracija i predspojna naprava ne budu oštećeni na bilo koji način pre nego što uključite balast u zidnu utičnicu.
- Proverite odgovara li mrežni napon naznačen na tipskoj pločici mrežnom naponu.

OGRANIČENA GARANCija

Garancija isključuje svu štetu na proizvodima zbog nepridržavanja uputa danih u ovom priručniku. Proizvođač / uvoznik ne prihvata odgovornost za štetu koja je nastala na predmetima i zdravlju lica koja može nastati zbog nepridržavanja uputa u priručniku, neprofesionalnih popravaka i neovaštenih preinaka. Zaštite kabl od oštih predmeta, mehaničkih oštećenja i vrvičnih površina.

SADRŽAJ PAKOVANJA

- LED dekoracija RXL 468, RXL 484.
- Predspojna naprava.
- Upute za korištenje.

TEHNIČKI PODACI


Predspojna naprava:

- Uzlan napon: 100–240 V~ 50/60 Hz, Razred zaštite: II
- Izlazni napon: 4,5 V, 1,35 W

POČETAK UPOTREBE

Ako se koristi produžni kabl, potrebno je upotrijebiti kabl sa odgovarajućom vrstom utičnice sa obzirom na dizajn napravi.

- Proverite brtvu o-prstena. Nemojte koristiti predspojna naprava bez brtve.
- Umetnite konektor kabela proizvoda u utičnicu u predspojna naprava i dobro učvrstite pritezanjem obujmice s navojem.
- Priklučite predspojna naprava u zidnu utičnicu. Dekoracija se automatski pali. Izvlačenjem predspojna naprava iz utičnice isključiće dekoraciju.



ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE

- Kako biste izbegli strujni udar, ne izlažite proizvod kapanju ili prskanju vode ili drugih tekućina i ne uranajte ga u vodu ili druge tekućine.
- Za čišćenje koristite samo suhu, čistu i meku spužvu. Nemojte koristiti otapala za čišćenje, benzin, benzen ili slične tvari. To može oštetiti proizvod.

UPOTREBLJENE OZNAKE

Proizvod koji zadovoljava standarde EU.

Za korištenje na otvorenom i u zatvorenom prostoru. IP 44

Proizvod je klasifikovan kao električna oprema podložna Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Ovaj proizvod nemojte odlagati u komunalni otpad.

Nivo zaštite II

Tekst, dizajn i parametri podložni su promjenama bez prethodne najave.
Adresa proizvođača: FAST ČR, a. s., 1621, 251 01 Říčany, Česka republika – originalna verzija je na češkom jeziku

LED BOŽIĆNA DEKORACIJA

(Model RXL 468, RXL 484)
ZA KORIŠTENJE U OTVORENOM I ZATVORENOM PROSTORU
RAZRED ZAŠTITE: IP44

PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA

Obratite pažnju na upozorenja i sigurnosne upute pri stavljanju proizvoda u upotrebu kako ne bi došlo do povreda ili materijalne štete.

- Ne priključujte rasvetu na napajanje ako se još nalazi u pakovanju.
- Izvori svjetlosti ne mogu se zamjeniti.
- Kabel za napajanje nije moguće popraviti.
- Ovaj proizvod nije igračka, uvijek ga držite izvan dohvata dece.
- Koristite samo predspojna naprava sporučen s proizvodom.
- Nemojte dekoraciju spajati na dovod struje sa ostalim garniturama.
- Ako je izvor svjetlosti oštećen, postoji opasnost od strujnog udara. U tom slučaju proizvod nemojte koristiti, ne ostavljajte ga pod naponom, već ga bezbedno odložite.
- Dekoracija je pogodna za unutarnju i vanjsku upotrebu.
- Prije učvršćivanja balasta u zidnu utičnicu provjerite nisu li ukrasi i predspojna naprava oštećeni.
- Proverite odgovara li mrežni napon naznačen na tipskoj pločici mrežnom naponu.

OGRANIČENO JAMSTVO

Jamstvo isključuje svu štetu na proizvodima zbog nepridržavanja uputa danih u ovom priručniku. Proizvođač / uvoznik ne prihvata odgovornost za štetu koja je nastala na predmetima i zdravlju lica koja može nastati zbog nepridržavanja uputa u priručniku, neprofesionalnih popravaka i neovaštenih preinaka. Zaštite kabl od oštih predmeta, mehaničkih oštećenja i vrvičnih površina.

RS

- LED dekoracija RXL 468, RXL 484.
- Predspojna naprava.
- Upute za korištenje.

TEHNIČKI PODACI


Predspojna naprava:

- Uzlan napon: 100–240 V~ 50/60 Hz, Razred zaštite: II
- Izlazni napon: 4,5 V, 1,35 W

POČETAK UPORABE

Ako se koristi produžni kabl, potrebno je upotrijebiti kabl sa odgovarajućom vrstom utičnice s obzirom na dizajn napravi.

- Proverite brtvu o-prstena. Nemojte primjenjivati predspojna naprava bez brtve.
- Umetnite konektor kabela proizvoda u utičnicu u predspojna naprava i dobro učvrstite pritezanjem obujmice s navojem.
- Priklučite predspojna naprava u zidnu utičnicu. Dekoracija se automatski pali. Izvlačenjem predspojna naprava iz utičnice isključiće dekoraciju.



ODRŽAVANJE, ČIŠĆENJE

- Kako biste izbegli strujni udar, ne izlažite proizvod kapanju ili prskanju vode ili drugih tekućina i ne uranajte ga u vodu ili druge tekućine.
- Za čišćenje koristite samo suhu, čistu i meku spužvu. Nemojte koristiti otapala za čišćenje, benzin, benzen ili slične tvari. To može oštetiti proizvod.

UPOTREBLJENE OZNAKE

Proizvod koji zadovoljava norme EU.

Za korištenje na otvorenom i zatvorenom prostoru. IP 44

Proizvod je klasificiran kao električna oprema koja je podložna Direktivi o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi. Ovaj proizvod nemojte odlagati u komunalni otpad.

Razred zaštite II

Tekst, dizajn i parametri podložni su promjenama bez prethodne najave.
Adresa proizvođača: FAST ČR, a. s., 1621, 251 01 Říčany, Česka republika – Izvornik je na češkom jeziku

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ LED

ΕΛ

(Μοντέλο RXL 468, RXL 484)

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: IP44

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις, κατά την έναρξη της λειτουργίας του προϊόντος για να αποφύγετε βλάβες στην υγεία ανθρώπων ή ιιλικές ζημιές.

- Μην συνέβετε το φως στις δικτυακές ρεύματα ενώ είναι ακόμη συσκευασμένο.
- Δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση των φωτεινών πηγών.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν μπορεί να επικονιαστεί.
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, φυλάξτε το σε θέσεις που δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη διάταξη χειρισμού που περιλαμβάνεται στο προϊόν.
- Μην συνέβετε ηλεκτρικά το διακοσμητικό, αλλά σε φωτιστικών συμάτων.
- Εάν η φωτεινή πηγή υποστεί ζημιά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Σε αυτήν την περίπτωση, μην χρησιμοποιείτε το προϊόν και μην το αφήνετε σε οποιαδήποτε μορφή.
- Το διακοσμ