

## Model BGP 101x, 1021, 103x, 104x, 105x

Before using this product, please carefully read the information contained in this user's manual and on the packaging and keep it for future use. Changes in the text, design and technical specifications may be made without prior notice and we reserve the right to make such changes.

### FEATURES AND FUNCTIONS

Minimum age for use: from 3 years of age

#### ATTENTION – PRODUCT

- The product must be assembled and put into operation by an adult!
- The product is not designed for children 3 years of age and younger. It contains small parts – danger of swallowing. Do not leave children playing unsupervised.
- This product is intended for children from a certain age. The responsible person must supervise the playing area so that children younger than the described aged do not come into contact with the product.
- The packaging is not a part of the toy, after unpacking, keep all its parts out of reach of children. Plastic foils present a risk of suffocation!
- Only use on an even surface.
- Use the product on the ground.
- Children should not be permitted to stand on the product.
- In the event of incorrect use, the product may tip over or fall which presents a risk of injury or damage.



This product meets all the basic EU regulation requirements that relate to it.

Changes in the text, design and technical specifications may be made without prior notice and we reserve the right to make such changes.

Address of the importer: FAST ČR, a.s. Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic  
The original version is Czech

## Model BGP 101x, 1021, 103x, 104x, 105x

Před použitím výrobku si pozorně přečtěte informace v tomto návodu a na obale a ponechte si je pro budoucí použití. Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.

### VLASTNOSTI A FUNKCE

- Minimální věk použití: od 3+ let

#### UPOZORNĚNÍ – VÝROBEK

- Sestavení a uvedení do provozu musí provést dospělá osoba!
- Výrobek není určen pro děti od 3 let. Obsahuje malé části – nebezpečí spolknutí. Nenechávejte děti hrát si bez dozoru.
- Tento výrobek je určen pro děti od určitého věku. Odpovědná osoba musí dohlížet na hrací plochu, aby děti mladší než je uvedený věk s výrobkem nepřišli do styku.
- Obal není součástí hračky, po rozbalení odstraňte veškeré jeho součásti z dosahu dítěte. U fóliových součástí obalu hrozí udušení!
- Používejte pouze na rovném povrchu.
- Používejte výrobek na zemi.
- Dětem by se nemělo dovolovat na výrobek stoupat.
- V případě nesprávného použití se může výrobek převrátit nebo spadnout a způsobit tak riziko úrazu a škody.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.

Adresa dovozce: FAST ČR, a.s. Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Česká republika  
Čeština je původní verze