



## SK • Pomalý hrniec

Preklad pôvodného návodu

**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.****Všeobecné upozornenia**

- Tento spotrebič nesmú používať deti vo veku od 0 do 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Ak je prívodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Spotrebič s poškodeným prívodným káblom je zakázané používať.
- Povrchy spotrebiča, ktoré sú v styku s pokrmom, vždy čistite podľa pokynov v tomto návode.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a podobných priestoroch, ako sú:

- kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracoviskách;
  - v poľnohospodárstve;
  - pre hostí v hoteloch, moteloch a iných obytných oblastiach;
  - v podnikoch zaistujúcich nocľah s raňajkami.
- Spotrebič musí byť umiestnený v stabilnej polohe s držadlami umiestnenými tak, aby sa vylúčilo rozliatie horúcich kvapalín.



### **Upozornenie:**

- Horúci povrch! Plášť hrnca, varná nádoba a ohrevacie teleso sú počas používania veľmi horúce!
- Spotrebič neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Dbajte na to, aby na sieťovú zástrčku ani na zásuvku nestriedala voda alebo iná kvapalina, ani neprúdila horúca para zo spotrebiča. Ak sa tak napriek tomu stane, vypnite istič prívodu elektrického prúdu do zásuvky a potom zásuvku aj zástrčku starostlivo vysušte pred ďalším použitím.
- Povrhy spotrebiča, ktoré sú v styku s pokrmom, vždy čistite podľa pokynov v tomto návode.



### **Varovanie:**

- Nesprávne používanie môže viesť k zraneniu.
- Povrch ohrevacieho telesa obsahuje po ukončení činnosti zvyškové teplo.

### **Elektrická bezpečnosť**

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na jeho typovom štítku s napäťom vo vašej zásuvke.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Spotrebič nikdy nepripájajte k sieťovej zásuvke, pokiaľ nie je riadne zostavený.

- Pred použitím úplne rozvíňte napájací kábel.
- Napájací kábel spotrebiča nepripájajte a neodpájajte od sieťovej zásuvky mokrými rukami.
- Dbajte na to, aby sa vidlica napájacieho kábla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkosťou.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ľahom za napájací kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ľahom za zástrčku napájacieho kábla.
- Na napájací kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby napájací kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča v priebehu platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných podmienok.
- Aby ste zabránili nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, nikdy neponárajte plášť spotrebiča, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky po ukončení používania.

## **Bezpečnosť pri používaní**

- Tento hrniec je určený na pomalé varenie potravín, varenie v pare a prípravu jogurtu. Nepoužívajte ho na iné účely, než na aké je určený.
- Tento hrniec je určený iba na použitie vo vnútorných priestoroch. Nikdy ho nepoužívajte vo vonkajšom alebo priemyselnom prostredí.
- Tento hrniec sa musí používať iba v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.
- Hrniec používajte iba na rovnom, suchom, čistom, stabilnom a tepelne odolnom povrchu. Hrniec nepoužívajte na odkvapkávacej doske drezu.
- Hrniec nekladte na okraj stola, na nestabilné, naklonené alebo nerovné povrhy, na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Hrniec nepoužívajte na povrchu, ktorý je citlivý na teplo, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu takéhoto povrchu.
- Počas varenia neumiestňujte hrniec priamo na pracovnú dosku citlivú na teplo, ako kamenná doska. Tento typ pracovnej dosky je citlivý na nerovnomerné teplo, a v prípade lokálneho ohrevu môže prasknúť. Ak chcete tento hrniec používať na pracovnej doske citlivej na teplo, vložte pod hrniec kuchynskú dosku alebo materiál odolný voči teplu.
- Používajte iba vyberateľnú varnú misu, ktorá sa dodáva s týmto hrncom. Nikdy nepoužívajte inú misu.

- Nepoužívajte prasknutú, pretlačenú alebo inak poškodenú vyberateľnú varnú misu. Poškodená varná misa sa musí nahradíť novou misou originálneho typu.
- Hrniec nepoužívajte, ak nefunguje správne, ak spadol na zem, ak bol ponorený do vody alebo je akokoľvek poškodený. Odovzdajte ho autorizovanému servisnému stredisku na kontrolu alebo opravu.
- Pred vložením vyberateľnej varnej misy do plášta hrnca sa uistite, že vonkajší povrch misy a vnútorný priestor plášta hrnca je celkom čistý a suchý. Na vonkajšom povrchu varnej misy a povrchu ohrevacieho telesa nesmú byť zaschnuté zvyšky potravín a pod., aby sa zabránilo poruchám hrnca.
- Pred pripojením hrnca k sieťovej zásuvke sa uistite, že vyberateľná varná misa je riadne umiestnená v plášti hrnca, že vyberateľná varná misa je naplnená vodou a potravinami a že pokrievka je správne umiestnená na vyberateľnej varnej misi. Vyberateľnú varnú misu nepreplňujte.
- Hrniec nepripájajte k sieťovej zásuvke, ani ho nezapínajte bez vyberateľnej varnej misy umiestnenej v plášti hrnca.
- Nepoužívajte hrniec s prázdnou vyberateľnou varnou misou.



### **Výstraha:**

Do plášta hrnca nelejte vodu ani doň nevkladajte žiadne potraviny. Potravinami a vodou sa plní iba vyberateľná varná misa.

- Hrniec používajte iba s originálnym príslušenstvom, ktoré sa s ním dodáva.






### **Upozornenie:**


Použitie neoriginálneho príslušenstva môže viesť k vzniku nebezpečnej situácie.

- Počas prevádzky hrnca musí byť pokrievka priklopená a riadne zaistená. Na pokrievku neodkladajte žiadne predmety.
- Pri prevádzke musí byť zaistený dostatočný priestor na cirkuláciu vzduchu nad hrncom a okolo neho. Hrniec nezakrývajte ani neblokujte jeho ventilačné otvory.
- Dbajte na to, aby otvor na únik par vymeroval na materiály citlivé na teplo alebo na vás či iné osoby. Horúca para môže spôsobiť vážne oparenie.
- Lyžicu na miešanie a servírovanie pokrmu ani iné kuchynské pomôcky nenechávajte vo vyberateľnej varnej misi, keď používate funkciu udržovania teploty (KEEP WARM).
- Teplota prístupných povrchov hrnca je vysoká, keď je hrniec v činnosti, a ešte určitý čas po jej ukončení.
- Pri manipulácii s hrncom po ukončení varenia je nutné dbať na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nedotkli plášta hrnca alebo iných častí hrnca, pretože môžu byť stále horúce, v dôsledku zvyškového tepla.

- Nedotýkajte sa horúcich povrchov hrnca. Po vypnutí a odpojení hrnca od sieťovej zásuvky používajte uchá plášťa hrnca na jeho zdvihnutie a prenášanie. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti odporúčame používať kuchynské rukavice.
- Na zdvihnutie a prenášanie pokrievky používajte držadlo pokrievky. Pri odklopení pokrievky je potrebné dbať na to, aby para unikajúca z varnej misy nesmerovala na vás, aby nedošlo k opareniu. Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti odporúčame používať kuchynské rukavice.
- Pri vyberaní varnej misy po skončení varenia používajte kuchynské lapky.
- Voda z pokrievky môže odkvapkávať iba do vyberateľnej varnej misy, nesmie však kvapkať do plášťa hrnca.
- Zahriatu pokrievku neodkladajte na povrhy, ktoré sú citlivé na teplo.
- Hrniec sa nesmie ponechať bez dozoru, keď je v prevádzke.
- Hrniec vždy vypnite a odpojte od sieťovej zásuvky, keď ho nepoužívate, keď ho nechávate bez dozoru, pred vybratím varnej misy alebo naparovacej vložky, pred čistením, údržbou alebo premiestnením. Nikdy nepremiestňujte hrniec počas prevádzky.
- Dbajte na mimoriadnu opatrnosť, keď premiestňujete hrniec, ak je naplnený horúcimi potravinami a tekutinami.
- Hrniec nechajte vždy celkom vychladnúť pred vybratím varnej misy alebo naparovacej vložky a pred čistením.
- Hrniec čistite pravidelne po každom použití podľa inštrukcií uvedených v kapitole Údržba a čistenie. Na hrnci nevykonávajte akúkoľvek inú údržbu, než je čistenie uvedené v kapitole Údržba a čistenie.
- Aby ste zabránili poškriabaniu nepriľnavého povrchu vyberateľnej varnej misy pri jej čistení, vždy používajte drevené, silikónové alebo plastové nástroje.
- Okrem vyberateľnej varnej misy nie je žiadna súčasť tohto hrnca určená na umývanie v umývačke riadu.



D



SK

# Pomalý hrniec

## Návod na použitie

- Pred použitím spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámi s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby. Pokiaľ odovzdávate spotrebič inej osobe, zaistite, aby bol pri ňom priložený tento návod na použitie.
- Spotrebic starostlivo vybalte a dajte pozor, aby ste nevyholodili žiadnu časť obalového materiálu skôr, než nájdete všetky jeho súčasti. Minimálne počas trvania zákonného práva z chybneho plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovať originálne prepravné kartón, balaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabalíť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

### POPIS POMALÉHO HRNCA

- A1** Držadlo pokrievky  
**A2** Otvor na únik par  
**A3** Pokrievka z tvrdenejho skla  
**A4** Naparovačna vložka z nehrdzavejúcej ocele  
 Vhodná na varenie v pare alebo pečenie veľkých porcií.  
**A5** Uchá varnej misy so zámkami na zaistenie pokrievky  
 Slúžia na uchytanie pokrievky k varnej misie počas varenia alebo uskladnenia hrnca.  
**A6** Vyberateľná hliníková vanná misa s objemom 6 l  
 S nepríhľavným vnútorným povlakom a nepálacími uchami.  
**A7** Uchá plášta hrnca  
**A8** Plášť pomalého hrnca  
 Obsahuje ohrievacie teleso.  
**A9** Ovládaci panel  
  
**B1** Tlačidlo udržovania teploty s kontrolkou
- B2** Tlačidlo + (plus) a – (minus)  
 Slúžia na predĺženie alebo skratenie času varenia.  
**B3** Tlačidlo zrušiť  
**B4** LED displej  
**B5** Tlačidlo napájania/štart s kontrolkou  
**B6** Tlačidlo MENU  
 Slúži na volbu režimu varenia.  
  
**C1** Režim dofарbovania – mierna teplota  
**C2** Režim dofарbovania – nízka teplota  
**C3** Režim dofарbovania – stredná teplota  
**C4** Režim dofарbovania – restovanie  
**C5** Režim dofарbovania – prudké opečenie  
**C6** Režim varenia – jogurt  
**C7** Režim varenia – varenie v pare  
**C8** Režim varenia – pomalé varenie pri vyššej teplote  
**C9** Režim varenia – pomalé varenie pri nižšej teplote

### ÚCEL POUŽITIA

- Pomalý hrniec je určený na pomalé varenie potravín, varenie v pare a prípravu jogurtu.
- Pomalé varenie patrí v súčasnosti k novým trendom zdravého a chutného varenia. Jedlá vďaka nemu získajú nové, výraznejšie chutne, a preto je možné pri ich príprave používať menej dochucadiel soli a tuku. V pomalom hrnci sa vari, pečie a dusí. Varenie je jednoduché a úsporné. Výsledok je vždy vynikajúci a zvládne ho každý.

### POUŽITIE POMALÉHO HRNCA

#### PRÍPRAVA NA POUŽITIE

- Pred prvým použitím umyte varnú misu **A6**, sklenenú pokrievku **A3** a naparovaciu vložku **A4** horúcim saponatóvým roztokom a dôkladne osušte.
- Pred vložením varnej misy **A6** do plášta pomalého hrnca **A8** sa uistite, že plášť hrnca a vonkajšia strana vyberateľnej varnej misy **A6** sú čisté a bez zvyškov pokrmu. Na varnú misu **A6** umiestnite sklenenú pokrievku **A3** tak, aby bola vodorovne a rovnomerne na okraji misy. Zámyk na oboch uchách **A5** varnej misy stačte a posúvte smerom k držadlu pokrievky **A1**, až zapadnú na miesto, pozrite obrázok **D**.
- Pokrievka **A3** je uzamknutá na varnej misie **A6**, ale misu môžete ľahko vybrať z plášta **A8** pomalého hrnca pomocou úch **A5** varnej misy.
- Vyberateľná varná misa **A6** je vyrobéná z hliníka s nepríhľavným povlakom, nie je vhodná na použitie na horáčok alebo varných doskách plynnových, elektrických alebo keramických sporákov, ani na použitie v rúre. Všetky procesy varenia je potrebné vykonávať tak, že varná misa **A6** je bezpečne umiestnená v plášti **A8** pomalého hrnca.

#### Výstraha:

Vyberateľnú varnú misu **A6** nezdvíhajte pomocou držadla pokrievky **A1**. Používajte iba uchá **A5** varnej misy, ktoré sú po oboch stranach.

#### ZAPNUTIE

- Zástrčku napájacieho kábla hrnca pripojte k sieťovej zásuvke. Hrniec pípne a prejde do pohotovostného režimu.

#### POHOTOVOSTNÝ REŽIM

- Pohotovostný režim znamená, že je pomalý hrniec pripravený na prevádzku. Na displeji **B4** sú zobrazené štyri čiarky.
- Do pohotovostného režimu uvedete pomalý hrniec po zapojení do siete alebo stlačením tlačidla **B3** kedykoľvek počas volby alebo úpravy režimu varenia alebo počas samotného varenia.

#### REŽIM SPÁNKU

- Do režimu spánku sa pomalý hrniec uvedie:
  - automaticky, ak v pohotovostnom režime nevykonáte do 1 minúty žiadnu akciu;
  - ak stlačíte a podržíte tlačidlo **B5** na 3 sekundy.
- Z režimu spánku prebudíte hrniec stlačením ktoréhokoľvek tlačidla **B1** až **B6**.

#### VYPNUTIE

- Na úplné vypnutie pomalého hrnca odpojte napájací kábel od sieťovej zásuvky.

#### VOLBA REŽIMOV VARENIA

- Stlačením tlačidla **B6** aktivujete jednotlivé režimy **C1** až **C9**. Ako prvý sa vždy aktivuje režim **C1**, ďalšie režimy nasledujú cyklicky proti smeru hodinových ručičiek. Aktivácia jednotlivých režimov je spravidla pripomínaná blikaním kontrolky príslušného režimu, východiskového času varenia na displeji **B4** a blikaním kontrolky tlačidla **B5**.

#### ÚPRAVA ČASU VARENIA

- Každý režim varenia má prednastavený východiskový hodnotu času, ktorá sa zobrazuje na displeji **B4**. Túto hodnotu je možné zvýšiť alebo znížiť pomocou tlačidiel **B2**, a to vždy po určitých krokoch a v rámci dostupného rozsahu, pozrite tabuľku nižšie.

Tabuľky východiskových hodnôt času varenia a nastaviteľný rozsah:

REŽIM	VÝCHODISKOVÁ HODNOTA	NASTAVITEĽNÝ ROZSAH ČASU	UDRŽOVANIE TEPLITOY (KEEP WARM)
<b>DOFARBOVANIE (BROWNING)</b>			
Mierna teplota (Gentle)	15 minút	5 až 60 minút (po 5 minútach)	ručné
Nízka teplota (Low)	15 minút	5 až 60 minút (po 5 minútach)	ručné
Stredná teplota (Medium)	15 minút	5 až 60 minút (po 5 minútach)	ručné
Restovanie (Sauté)	15 minút	5 až 60 minút (po 5 minútach)	ručné
Prudké opečenie (High Sear)	15 minút	5 až 60 minút (po 5 minútach)	ručné
<b>VARENIE (COOKING)</b>			
Pomalé varenie pri nižšej teplote (Slow Cook Low)	8 hodín	6 až 14 hodín (po 10 minútach)	auto/ručné
Pomalé varenie pri vyššej teplote (Slow Cook High)	6 hodín	2 až 8 hodín (po 10 minútach)	auto/ručné
Varenie v pare (Steam)	20 minút	10 až 120 minút (po 1 minúte)	ručné
Jogurt (Yoghurt)	8 hodín	6 až 12 hodín (po 10 minútach)	ručné



#### Poznámka:

Všetky režimy dofárovania majú automatický predchrev. Nastavený čas sa začne odpočívať až po dokončení fázy predchrevu.

V prípade výpadku napájania počas prechádzky v režime DOFARBOVANIE (BROWNING) alebo VARENIE (COOKING) si hrniec pamäta aktuálny režim a nastavenie času varenia, až výpadok napájania netrvá dlhšie než 15 minút. Po obnovení napájania hrniec pokračuje v danom režime. Ak výpadok napájania pretrvá 15 minút, je potrebné znova zvoliť režim varenia a nastaviť čas varenia.

- Ručne nastavený čas môžete kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla **B3**.

#### SPUSTENIE VARENIA

- Tlačidlom **B5** potvrdíte volbu režimu, nastavenie času a spustíte varenie.



#### Poznámka:

Na potvrdenie zvoleného režimu, času varenia a začiatia varenia máte časový limit 60 sekund. Potom hrniec začne pípať, čo znamená, že je zapnutý, ale ešte nevarí. Ak nevykonáte do 5 minút žiadnu akciu, hrniec sa automaticky prepne späť do pohotovostného režimu a prípadné nastavenia sa zruší.

#### REŽIM DOFAROVANIE (BROWNING)

- Tento pomalý hrniec má 5 režimov dofárovania **C1** až **C5** pre všetky úlohy restovania (sauté), dofárovania (browning) a prudkého opečenia (searing). Tieto režimy sú ideálne na oreštanie mäsa a predvarenie zeleniny pred nasledujúcim pomalým varením, čo vám umožní restovanie v koreni a stave z mäsa, čím získate pomaly varené pokrmy este štavnejtejšie.

Funkcia DOFARBOVANIE (BROWNING)	Teplota (pribežne)
Mierna teplota (Gentle)	100 °C
Nízka teplota (Low)	120 °C
Stredná teplota (Medium)	150 °C
Restovanie (Sauté)	170 °C
Prudké opečenie (High Sear)	180 °C

- Tlačidlom **B2** zvolte požadovaný režim. V prípade potreby upravte čas tlačidlami **B2** a tlačidlom **B5** potvrdite volbu. Na displeji **B4** sa zobrazí bližajúci obdĺžnik a hriec začne fázu predrevnu. Hned ako hriec pípne a časovač začne odpočítavanie času, predrev je dokončený a hriec začne vlastné varenie. Hned ako časovač dosiahne nulu, proces varenia sa ukončí. Hriec pípne a prejde do pohotovostného režimu.

**Poznámka:**  
Prebiehajúci proces varenia môžete kedykoľvek ukončiť tlačidlom **B3**.

#### REŽIM VARENIE (COOKING)

- Tento pomalý hriec je vybavený 5 režimmi pomalého varenia **C8** a **C9**. Po bezpečnom vložení varnej misy **A6** do plášta pomalého hrnca **A8** vložte všetky ingredience do varnej misy a dbajte na to, aby boli rovnomerne rozložené na dne misy. Na varnú misu **A6** umiestnite pokrovku **A3** a pomocou zámkov na uchách **A5** varnej misy zaistite uzamknutie pokrovky, pozrite obr. **D**.
- Tlačidlom **B2** zvolte požadovanú funkciu **C8** alebo **C9**. V prípade potreby upravte čas varenia tlačidlom **B2**. Tlačidlom **B5** potvrdite volbu a začnete varenie. Rozsvieti sa kontrolka zvolenej funkcie a na displeji **B4** sa zobrazí odpočítavanie času.
  - Pri zvolení režimu **C9** sa pokrm ohrieva miernie dlhší čas bez rozvarenia alebo pripláňania. Pritom nie je nutné mriešanie.
  - Pri nastavení režimu **C8** sa pokrm varí približne polovicný čas než v režime **C9**. V režime **C8** môže niektorý pokrm dosiahnuť bod varu, takže je potrebné dolať vodu. To bude závisieť od receptu a času varenia. Občasnému premiešaní príspjetej k rovnomernému rozloženiu esencii.
- Hned ako časovač dosiahne nulu, hriec pätkrát pípne a prejde do režimu udržovania teploty (KEEP WARM), pričom sa rozsvieti kontrolka tlačidla **B1**. V tomto režime hriec zotrva 4 hodiny, potom prejde do pohotovostného režimu.



#### Výstraha:

Ak počas procesu pomalého varenia nie ste doma a dôjde k výpadku napájania, vyhodte jedlo, aj keď vyzerá, že je uvarené.

- Viac informácií nájdete v kapitole Sprievodca pomalým varením.

#### REŽIM VARENIE V PARE (STEAM)

- Pred varením v pare sa uistite, že varná misa **A6** je čistá. Na dno varnej misy umiestnite naparovaciu vložku **A4**. Do varnej misy **A6** nalejte 1 až 1,3 l vody tak, aby hladina vody bola tesne pod urovňou naparovacej vložky **A4**.
- Podľa druhu pokrmu a požadovaného spôsobu varenia môžete potraviny umiestniť na naparovaciu vložku **A4** pred volbou funkcie varenia, alebo hned ako voda začne vŕieť. Voda s objemom 1 až 1,3 l začne vŕieť približne po 10 minútach.
- Potraviny umiestnite na naparovaciu vložku **A4**, pokrovku **A3** umiestnite na varnú misu **A6** a uzamknite ju. Počas varenia v pare pokrovku **A3** neodoberajte. Odsklopenie pokrovky spôsobi únik par, čím sa predĺží čas varenia.
- Tlačidlom **B5** zvolte režim **C7**. V prípade potreby upravte čas varenia tlačidlom **B2**. Uistite sa, že nastavený čas je dostatočný na uvedenie vody do varu. Počas varenia v pare sledujte hladinu vody v varnej misi **A6**. Ak je potrebné vodu doplniť, odomknite a zložte pokrovku **A3**, s pomocou súčich kuchynských lapiak dolejte horúcu vodu a pokrovku **A3** vrátane páry, čím sa predĺží čas varenia.
- Po dokončení varenia v pare a odsklopení pokrovky môžete naparovaciu vložku **A4** vybrať z varnej misy **A6**. Alebo môžete uvarený pokrm odobrať z naparovacej vložky **A4** s pomocou kliešť a naparovaciu vložku **A4** nechať pred vybratím z varnej misy **A6** úplne vychladnúť.
- Viac informácií nájdete v kapitole Sprievodca varením v pare.

#### REŽIM JOGURT (YOGHURT)

- Všetky zariadenia a nástroje použité na prípravu jogurtu musia byť pred použitím sterilizované. Všetky ingredience pred vložením do varnej misy **A6** zmiešajte v inej misi.
- Pokrovku **A3** umiestnite na varnú misu **A6** a uzamknite ju.
- Tlačidlom **B5** zvolte režim **C6**. V prípade potreby upravte čas varenia tlačidlom **B2**.



#### Upozornenie:

Z bezpečnostných dôvodov túto funkciu neskúšajte použiť na iné účely. Táto funkcia je určená iba na prípravu jogurtu.

- Viac informácií nájdete v kapitole Sprievodca na prípravu jogurtu.

#### REŽIM UDRŽOVANIA TEPLOTY (KEEP WARM)

- Tento pomalý hriec je vybavený automatickým aj ručne nastaviteľným režimom udržovania teploty pokrmu:

- Režim automatického udržovania teploty je aktivovaný po tom, keď v režime **C8** alebo **C9** dosiahne časovač nulu.
- Ručne je možné režim udržovania teploty zvoliť, hned ako hriec dokončí režim dofarbovania, varenia alebo automatický režim udržovania teploty.
- Po zvolení ručného režimu udržovania teploty sa rozsvieti kontrolka **B1** a displej zobrazí načítanie času. Po nastavení ručného aj automatického režimu udržovania teploty hriec v tomto režime zotrva 4 hodiny, potom prejde do pohotovostného režimu. Funkciu udržovania teploty je možné kedykoľvek zrušiť stlačením tlačidla **B3**.

## SPIREVODCA POMALÝM VARENÍM

- Tento pomalý hriec je navrhnutý na rovnomerne rozloženie ingrediencií, čo vám umožní urobiť chutnú mäso pomocou tej istej panvice na dofarbovanie, prudké opečenie a pomalé varenie. Podľa teploty a ingrediencií môže pomalé varenie trvať 3 až 12 hodín.
- Pred pomalým varením sa odporúča zaradiť proces dofarbovania, ale nie je to nevyhnutné. Prudké opečenie a dofarbovanie udržuje vnútri mäsa vlhkosť, stupňuje arómu a poskytuje delikátné výsledky.

#### PRÍPRAVA MÁSA

- Pri nákupe mäsa na pomalé varenie volte tenšie plátky a zbavte mäso alebo hydinové mäso akéhokoľvek viditeľného tuku. V prípade receptov, ktoré používajú na úpravu mäsa panvici, mäso narezte na kocky s velkosťou približne 2,5 až 3 cm. Pomalé varenie umožňuje použiť tenšie plátky mäsa. V prípade potreby je možné na mäse alebo hydinovom mäse ponechať kosti, čo pomáha počas varenia udržať mäso krehké, ale predĺži požadovaný čas varenia.

#### Plátky vhodné na pomalé varenie:

<b>Hovädzie</b>	Krk, veverička, šál, nožina bez kosti, nožina s kostou (Osso Bucco)
<b>Jahňacie</b>	Nožičky, palicke, kotlety z krku, vykostená predná štrvta alebo plecko
<b>Telacie</b>	Na kocky nakrájané stehno, pliecko / kotlety z predku, kotlety z krku, kolienko
<b>Bravčové</b>	Steaky zo stehna, krájaný bôčik, krájané pliecko, kotlety bez kosti
<b>Kuracie</b>	Paličky, horné stehná, stehná Maryland, stehná a kridelká bez kože

#### PRÍPRAVA ZELENINY

- Všetku zeleninu nakrájajte na rovnomerné kúsky (približne 2 – 3 cm), aby bolo zaistené rovnomerné varenie. Mrazenú zeleninu je nutné pred pridaním do hrnca k ostatným ingredienciám rozmať.

#### PRÍPRAVA SUŠENÝCH FAZUĽ A STRUKOVÍN

- Sušenú fazuľu a strukovinu sa odporúča cez noc namočiť. Potom ich sedzte, preplachnite vodou a vložte do varnej misy **A6** spolu s dosťatočným množstvom vody, aby fazuľa a strukoviny mohli zdvojnásobiť objem. Varte v režime **C8** 2 – 4 hodiny.

#### PEČENIE MÁSA

- Pečenie mäsa v pomalom hrnci vytvára delikátné a štvrtnaté pokrmy. Dlhý pomalý proces varenia pod pokroviek zvlášťa a známkuje spojovavé a svalové tkáni, čo ulahčuje jeho porciovanie. Pri tejto metóde je možné použiť lacnejšie plátky mäsa.
- Počas pomalého varenia sa mäso nedofarbuje, na tento účel zaradte pred pomalým procesom funkciu režim **C5**.
- Na pečenie mäsa nie je požadované pridanie vody. Mäso pred pečením umiestnite na naparovaciu vložku **A4**. To umožňuje počas pečenia udržať povrch mäsa suchý a zavbený tukom.

#### Plátky vhodné na pečenie:

<b>Hovädzie</b>	Pliecko, zadné stehno, rebro, plátky, nízka roštenka, vrchný šál
<b>Jahňacie</b>	Stehno, chráb, hrebienok, koruna z rebierok, nožičky, pliecko, mini pečeň
<b>Telacie</b>	Stehno, telacia sviečková, hrebienok, pliecko/predok
<b>Bravčové</b>	Panenka, krkovička, stehno, hrebienok (bez kože a tuku)

#### RESTOVANIE MÁSA

- Restovanie mäsa v tomto hrnci vyzýva pridanie vody. Do varnej misy **A6** pridať príslušné množstvo vody tak, aby tretina mäsa bola ponorená. Počas restovania sa mäso nedofarbuje, na tento účel zaradte pred restováním režim **C5**.

#### Plátky vhodné na restovanie:

<b>Hovädzie</b>	Vrchný šál, pliecko, spodný šál, pečeň, hruď
<b>Jahňacie</b>	Predok, nožičky, pliecko
<b>Telacie</b>	Pliecko/predok
<b>Bravčové</b>	Panenka, krkovička, steaky

#### NASTAVENIE ČASU VARENIA

Všeobecný čas pomalého varenia:

Režim **C9**: 6 – 14 hodín

Režim **C8**: 2 – 8 hodín

Tradičný čas varenia	Čas pomalého varenia (bez opečenia)	
	Režim C9	Režim C8
35 – 60 minút	6 – 10 hodín	3 – 5 hodín
1 – 3 hodiny	8 – 10 hodín	4 – 6 hodín

Tradičný čas varenia	Čas pomalého varenia (s opečením)	
	Režim C9	Režim C8
35 – 60 minút	4 – 5 hodín	2 – 3 hodiny
1 – 3 hodiny	5 – 6 hodín	3 – 4 hodiny



#### Poznámka:

Vyššie uvedené časy varenia berte iba ako metodické pokyny. Nastavenie času varenia bude záležať na použitých ingredienciach, teplote a množstve pokrmu.

#### TIPY

- Odstráňte z mäsa alebo hydinového mäsa všetok viditeľný tuk.
- Mäso a hydinové mäso vyžaduje aspoň 6 – 7 hodín varenia v režime C9 alebo 3 – 4 hodiny v režime C8.
- Dobrajte na to, aby potraviny a tekutina vyplňovali iba  $\frac{3}{4}$  objemu varnej misy A6.
- Ako po skončení procesu varenia je možnéto tekutiny nadmerné, odobrete pokrievku a spustite režim varenia C8 na 30 – 45 minút alebo kedy k tekutinu nezačne ubúdať. Alebo môžete znížiť množstvo tekutiny pridaním zmesi kukuričného škrobu a vody do horúcej tekutiny.
- Mrazené mäso a hydinové mäso pred varením vždy rozmrázte.
- Pri zdvihanej pokrievke A3 alebo vyberaní varnej misy A6 používajte suché kuchynské lapky.
- Pri servírovani pokrmu várnu misu A6 ukladajte na žiaruvzordný materiál.
- Pomály hrienc neuvádzajte do prevaždžky, ak v plášti hrnca A8 nie je umiestnená várna misa A6.
- Nevarте zmrazené mäso ani hydinové mäso.
- Neodoberajte bezdôvodne pokrievku A3 z varnej misy A6, pretože tým dochádza k veľkému úniku tepla.
- Nepoužívajte režim C8, ak sa chystáte byť mimo domu dlhšie než 3 hodiny.

#### SPRIEVODCA VARENÍM V PARE

- Pokrmy varené v pare si zachovajú väčšinu svojich nutričných hodnôt. Pri varení v pare môžete pokrm umiestniť na dodanú naparovaciu vložku A4, ktorá sa vkladá do varnej misy A6. Uistite sa, že sa pokrm nachádza nad hladinou vody alebo vývaru.
- Počas varenia v pare je dôležité, aby pokrievka A3 bola priklepená a zaistená v uzavretenej polohе, pretože odklopenie pokrievky spôsobí únik par, čím sa predĺži čas varenia. Podľa druhu pokrmu a požadovaného spôsobu varenia môžete pokrm umiestniť na naparovaciu vložku A4 pred volbou funkcie varenia, alebo hned' ako voda začne vriť. Nižšie uvedené tabuľky vychádzajú z použitého objemu vody 1,2 l a zahŕňajú čas predhvedu.

#### ZELENINA

- Kúsky zeleniny majú byť rovnakej veľkosti, aby sa zaistilo rovnomernejšie varenie.
- Menšie kúsky zeleniny budú uvarené skôr.
- Pare je možné variť čerstvú alebo mrazenú zeleninu, aj keď mrazená zelenina si vyžiaľa dĺžku času varenia, prícom nie je potrebné ju pred varením rozmráziť.
- Veľkosť a tvár zeleniny a osobné preferencie si môžu vyžadať špecifické nastavenie času varenia. Ak chcete získať máksimu zeleniny, predlžte čas varenia.
- Sledujte, aby hladina vody alebo vývaru nedosiela úroveň naparovacej vložky A4.

#### Príklady prípravy zeleniny:

<b>Špargla</b>	zarezané výhonky	2 zväzky	12 – 16 minút
<b>Fazuľa</b>	s odkrojenými koncami, celé	200 g	12 – 16 minút
<b>Brokolica</b>	krájaná na ružičky	250 g	12 – 15 minút
<b>Ružičkový kel</b>	ružičky narezané do kríza	200 g	17 – 20 minút
<b>Mrkva</b>	nakrájaná na pozdĺžne kúsky	3 stredné (300 g)	20–25 minút
<b>Karfiol</b>	krájaný na ružičky	300 g	22–25 minút
<b>Kukurica</b>	celé kukuričné klasy	2 malé klasy	20–25 minút
<b>Hrach cukrový</b>	s odkrojenými koncami	250 g	12 – 15 minút
<b>Hrach</b>	čerstvý, lúpaný	250 g	15 – 18 minút
<b>Hrach</b>	mrazený	250 g	12 – 15 minút
<b>Zemiaky</b>	skoré, celé	8 (po 80 g)	40 – 50 minút

<b>Batát</b>	krájané na kúsky 3 cm	400 g	25 – 30 minút
<b>Tekvica</b>	krájané na kúsky 3 cm	400 g	24 – 29 minút
<b>Špenát (anglický)</b>	očistené listy a stonky	1 zväzok	8 – 10 minút
<b>Dyňa</b>	orezať konce	350 g	20–25 minút
<b>Kvaka</b>	olúpaný a nakrájaný na kúsky 3 cm	150 g	20–25 minút
<b>Cuketa</b>	nakrájaná na kúsky 3 cm	330 g	17 – 20 minút

#### RYBY A MORSKÉ PLODY

- Ryby ochutte pred prípravou čerstvými bylinami, cibulou, citrónom atď.
- Zaisťte, aby rybie plátky boli na naparovacej vložke A4 v jednej vrstve a neprekryvali sa.
- Ryby sa tepelne upravujú, kým sa nedajú ľahko oddelovať vidličkou a kým nestratia priesvitnosť.

TYP	ODPORÚČANIA A TIPY		ČAS VARENIA (cca)
<b>Ryby</b>	- <b>filety</b>	Pripravujte v pare, kedy sa nedajú ľahko oddelovať vidličkou a kým nestratia priesvitnosť. Rezne sú hotové, keď je možné ľahko oddeliť chrifticu.	20 – 24 minút
	- <b>celé</b>	Očistite a odstraňte chípku, pripravujte v pare, kedy sa neotvoria	25 – 30 minút
	- <b>rezne</b>	Očistite, pripravujte v pare, kedy sa neotvoria	22–25 minút
<b>Slávky – v lastúre</b>		Očistite a odstraňte chípku, pripravujte v pare, kedy sa neotvoria	15 – 18 minút
<b>Mušle a škľabky „Pipi“</b>		Očistite, pripravujte v pare, kedy sa neotvoria	15 – 20 minút
<b>Krevety – v pancieri</b>		Pripravujte v pare, kedy nezískajú ružovú farbu	15 – 20 minút
<b>Hereňatky</b>		Pripravujte v pare, kedy nestratia priesvitnosť	15 – 20 minút

#### HYDINA

- Vyberte kúsky hydinového mäsa podobnej veľkosti, aby boli rovnomerne uvarené.
- Nas dosiahnutie rovnomenného uvarenia rozložte kúsky hydinového mäsa na naparovacej vložke A4 v jednej vrstve.
- Odstráňte viditeľný tuk a kožu.
- Ak chcete získať hnedú farbu hydinového mäsa, potom pred varením v pare môžete kúsky opiecť v režime C5.
- Pichnutím do najhrubšej časti skontrolujete, či je hydinové mäso hotové. Musí vytiekať číra šťava.

TYP	ODPORÚČANIA A TIPY	ČAS VARENIA (cca)
<b>Rezne z pŕs</b>	Najhrubšiu časť rezňa (250 g) umiestnite k vonkajšiemu okraju naparovacej vložky A4.	25 – 30 minút
<b>Paličky</b>	Najhrubšiu časť (250 g) umiestnite k vonkajšiemu okraju naparovacej vložky A4.	30 – 35 minút
<b>Rezne zo stehna</b>	Najhrubšiu časť (250 g) umiestnite k vonkajšiemu okraju naparovacej vložky A4.	25 – 30 minút

#### KNEDLE

- Pare je možné variť čerstvý alebo mrazený knedle a žemle.
- Aby sa knedle počas varenia nepriepili, na naparovaciu vložku A4 dajte najprv papier na pečenie, listy kapusty alebo hľávkového salátu, pripadne vložku potrite olejom.

TYP	ODPORÚČANIA A TIPY	ČAS VARENIA (cca)
Bravčové na gril alebo žemle plnené kuracím	Varte z mrazeného.	15 – 19 minút
Knedle – mrazené	Pred varením v pare oddeľte.	17 – 20 minút
Knedle – čerstvé		20–25 minút

#### SPRIEVODCA PRÍPRAVOU JOGURTU

- Jogurt sa vytvára, keď do pasteurizovaného mlieka pridáme jogurtovú kultúru a necháme zmes zrieť niekoľko hodín pri správnej teplote. Jogurtová kultúra prevedie väčšinu laktózy v mlieku na milčenú kyselinu, prícom sa vytvára hebký smotanový tvoroh a charakteristická chut jogurtu.
- Jogurtová kultúra môže byť bud' komerčne ochutený jogurt, predtým vyrobéný jogurt, jogurtová zmes v prášku dostupná v supermarketoch, alebo jogurtová kultúra z obchodov so zdravou výživou.

## TIPY

- Zaistite, aby všetko náčinie bolo pred použitím čisté, opláchnuté horúcou vodou a osušené. Tým eliminujete vplyv baktérií.
- Zaistite, aby všetky ingredience boli čerstvé a vhodné na výrobu jogurtu.
- Počas procesu varenia pomalý hrniec nepremiestňujte. Mohlo by to spôsobiť zrážanie jogurtu.
- Nenechávajte jogurt zrieť dlhší čas, než je odporúčané.
- Nenechávajte pomalý hrniec blízko zdroja tepla, na príamom slnečnom svetle, ani vonku.
- Hotový jogurt nechajte pred použitím niekoľko hodín chladniť. Počas chladenia sa zlepšuje štruktúra a chut jogurtu.
- Ak preferujete hustejšiu konzistenciu jogurtu, prefiltrujte jogurt cez čisté plátno, aby ste odstránili sŕvátka, až dosiahnete požadovanú hustotu.

## RECEPTY

### BIELY JOGURT Z PLNOTUČNÉHO MLIEKA

3 litre plnotučného mlieka,  
250 ml prírodného bieleho jogurtu,  
150 g sušeného plnotučného mlieka.

### BIELY JOGURT Z ODSTREDENÉHO MLIEKA

3 litre odstredeného mlieka,  
250 ml prírodného bieleho jogurtu z odstredeného mlieka,  
150 g sušeného odstredeného mlieka.

### BIELY JOGURT Z KOZIEHO MLIEKA

3 litre pasterizovaného kozieho mlieka,  
250 ml prírodného bieleho jogurtu z kozieho mlieka,  
300 g sušeného kozieho mlieka (ak nie je k dispozícii, zvýšte množstvo jogurtu z kozieho mlieka na 375 ml).

### BALENÁ JOGURTOVÁ ZMES

4 litre pitnej vody s izbovou teplotou,  
4 balíčky (cca 560 g) prírodnnej nesladenej jogurtovej zmesi v prášku.

### ODPORÚČANÉ OCHUTENIE

#### OCHUTENÝ JOGURT, PRED ZRENÍM A VYCHLADENÍM, S POUŽITÍM:

- rôznych ochutených mliek na ziskanie sladkého ochutneného jogurtu,
- ochutnených jogurtov ako jogurtovej kultúry.

#### OCHUTENÝ JOGURT, PO ZRENÍ A VYCHLADENÍ, S POUŽITÍM:

- osladenie javorovým sirupom, melasovým sirupom alebo medom,
- vŕniešania rozmixovaného ovocia ako banán, ananas, maliny, černice, mango,
- priだiania štruktúry s malým obsahom mûsli a jemne nasekaného čerstvého ovocia,
- vŕniešania 1 – 2 lžíci jablkového pretlaku, hrozienok a škoricejovej prímesi.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením pomalý hrniec vždy uvedte do režimu spánku stačením a podriadením tlačidla **B5** na 3 sekundy a potom vytiahnite zo zásuvky napájaci kábel. Pred odobratím pokrievky **A3** a vybratím varnej misy **A6** vždy ponechajte pomalý hrniec celkom vychladnúť.

#### Upozornenie:

Ak sú vyberateľná varná misa **A6** a sklenená pokrievka **A3** horúce, neponárajte ich do studenej vody ani nedávajte pod studenú tečúcu vodu.

- Vyberateľnú varnú misu **A6**, sklenenú pokrievku **A3** a naparovaciu vložku **A4** umyte v horúcej vode so saponátom, opláchnite a dôkladne osušte. Vyberateľnú varnú misu **A6** môžete tiež umyť v umývačke riadu.

Ak chcete odstrániť z varnej misy **A6** pripečené zvyšky potravín, nechajte ich najprv na 20 – 30 minút odmočiť v horúcej vode so saponantom. Zvyšky potravín potom môžete ľahko odstrániť pomocou mäkkej kuchynskej kefky.

#### Upozornenie:

Okrém varnej misy **A6** nie je dovolené žiadnu ďalšiu časť pomalého hrinca umývať v umývačke riadu.

Plášť **A8** pomalého hrinca a jeho napájaci prívod nie je určený na čistenie pod vodovodným kohútikom. Plášť hrinca ani jeho napájaci kábel nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

- Plášť **A8** pomalého hrinca je možné utrieť jemnou vlnkou handričkou a dôkladne osušiť.

#### Upozornenie:

Na čistenie vonkajšej strany pláštia **A8** pomalého hrinca alebo varnej misy **A6** nikdy nepoužívajte chemikálie, drôtenku na riad, kovové drôtenky ani čistiace prostriedky s brúsou zložkou, pretože tieto môžu poškodiť plášť **A8** pomalého hrinca alebo varnú misu **A6**.

## SKLADOVANIE

- Pred uskladnením musí byť pomalý hrniec celkom chladný, čistý a suchý, vypnutý a odpojený od napájania.
- Varnú misu **A6** vložte do plášta **A8** hrinca a pokrievku **A3** uzamknite na varnej misi.
- Pomalý hrniec uložte na čisté, suché miesto mimo dosahu detí.

#### Upozornenie:

Ukladaný pomalý hrniec nevystavujte extrémnym teplotám, priamu slnečnému žiareniu, nadmernej vlhkosti a neumiestňujte ho do nadmerne prásňeho prostredia. Na ukladanie pomalý hrniec nič nekladte.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovitý rozsah napäťia	220–240 V AC
Menovitý kmitočet	50–60 Hz
Menovitý príkon	1 135–1 350 W
Rozmery (výška x hĺbka x šírka)	260 x 280 x 440 mm
Hmotnosť	5,6 kg

## Vysvetlenie technických pojmov

### Stupeň ochrany pred úzazom elektrickým prúdom:

**IP20** – Spotrebic je konštruovaný tak, aby nebolo možné dotknúť sa žiadoucou časťou ľudskej tela nebezpečných živých častí a zároveň spotrebic nie je chránený pred škodlivými účinkami vody, ktorá by mohla do zariadenia vnímať. Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odvodydajte tieto výrobky na určenú zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinach môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomožete zachovať cenné prírodné zdroje a pomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.



#### Upozornenie:

Okrém varnej misy **A6** nie je dovolené žiadnu ďalšiu časť pomalého hrinca umývať v umývačke riadu.

Plášť **A8** pomalého hrinca a jeho napájaci prívod nie je určený na čistenie pod vodovodným kohútikom. Plášť hrinca ani jeho napájaci kábel nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.

- Plášť **A8** pomalého hrinca je možné utrieť jemnou vlnkou handričkou a dôkladne osušiť.

#### Upozornenie:

Na čistenie vonkajšej strany pláštia **A8** pomalého hrinca alebo varnej misy **A6** nikdy nepoužívajte chemikálie, drôtenku na riad, kovové drôtenky ani čistiace prostriedky s brúsou zložkou, pretože tieto môžu poškodiť plášť **A8** pomalého hrinca alebo varnú misu **A6**.