

# SENCOR®

SES 4090SS



## POLOAUTOMATICKÉ ESPRESSO

Návod k použití v originálním jazyce





# SENCOR®

SES 4090SS




**A**



**B**

**1**



# CZ Poloautomatické espresso

## Důležité bezpečnostní pokyny

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Pokud je přívodní kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace. Spotřebič s poškozeným přívodním kabelem je zakázáno používat.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití v prostorách, jako jsou:
  - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a ostatních pracovištích;
  - v zemědělství;
  - hosty v hotelích, motelech a jiných obytných oblastech;

- v podnicích zajišťujících nocleh se snídání.
- Neponořujte zástrčku přívodního kabelu, kabel ani spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.



### **VÝSTRAHA**

Plnicí otvor se nesmí během používání otevírat.



### **VÝSTRAHA**

Zabraňte políání nástrčky.

- Části spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami, vždy čistěte čistou teplou vodou s trochou neutrálního prostředku na mytí nádobí, poté opláchněte čistou vodou a otřete dosucha.



### **VÝSTRAHA**

Při nesprávném používání hrozí riziko možného poranění.

- Vnější povrch spotřebiče se během používání zahřívá a po použití může být určitou dobu horký. Dbejte zvýšené opatrnosti.
- Nepoužívejte jiná příslušenství než ta dodávaná se spotřebičem. V opačném případě hrozí riziko poškození spotřebiče nebo vážného zranění.
- Vždy odpojte spotřebič od napájení, pokud ho necháváte bez dozoru, před montáží, demontáží, přesunutím nebo čištěním.
- Spotřebič nesmí být umístěn ve skříňce, jestliže se používá.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se jeho nominální napětí uvedené na typovém štítku shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce. Z bezpečnostních důvodů nedoporučujeme použití rozdvojkvy nebo prodlužovacího kabelu.
- Spotřebič neumísťujte na parapety oken, odkapávací desku dřezu nebo na nestabilní povrchy. Vždy jej umístěte na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový varič nebo do blízkosti otevřeného ohně.
- Spotřebič nikdy nepoužívejte v bezprostředním okolí vany, sprchy nebo bazénu.
- Spotřebič používejte pouze k účelu, ke kterému je určen.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím, které je s ním dodáváno.
- Při provozu musí být ponechán volný prostor alespoň 15 cm okolo spotřebiče a nad ním pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu.
- Horní plochu spotřebiče používejte pouze k nahřívání šálků. Nepoužívejte ji k odkládání předmětů.
- Zásobník na vodu plňte čistou studenou vodou. Nelijte do něj ohřátou vodu nebo jiné tekutiny ani do něj nevkládajte žádné předměty.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že:
  - odkapávací tácek s mřížkou je řádně instalován na svém místě;
  - zásobník je naplněn dostatečným množstvím vody a je řádně instalován na svém místě. Hladina vody nesmí přesahovat rysku maxima.
- Než začnete spařovat kávu, ujistěte se, že páka je řádně připravena ke spařovací hlavě. Během procesu spařování kávy vzniká v páce tlak, a proto s ní nemanipulujte během provozu. Jinak by mohlo dojít ke vzniku nebezpečné situace.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření horkou vodou nebo parou.
- Při používání spotřebiče pravidelně kontrolujte stav vody v zásobníku. Pokud klesne hladina vody pod rysku minima, doplňte ji. Před doplněním vody spotřebič nejdříve vypněte a odpojte od síťové zásuvky.
- Spotřebič je vybaven vestavěnou tepelnou pojistkou, která jej vypne, když je čerpadlo v chodu naprázdno, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud taková situace nastane, síťový kabel odpojte od zásuvky a spotřebič nechejte alespoň 30 minut vychladnout. Poté jej můžete opět používat.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudete používat, pokud jej necháváte bez dozoru, před jeho rozebráním nebo sestavením, před plněním zásobníku, před přemístěním nebo čištěním. Před čištěním a přemístěním nechejte spotřebič vychladnout. Nepřemisťujte spotřebič se šálkem kávy umístěným na mřížce odkapávacího táčku nebo se šálky umístěnými na ploše určené k jejich nahřívání.
- Spotřebič a jeho příslušenství udržujte v čistotě. Čištění a údržbu provádějte dle instrukcí uvedených v kapitole Čištění a údržba. Spotřebič neomývejte pod tekoucí vodou ani jej neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Dbejte na to, aby se přírodní kabel nedostal do kontaktu s horkým povrchem nebo aby nedošlo k poltí zástrčky přírodního kabelu.
- Spotřebič odpojte od síťové zásuvky tahem za zástrčku, nikoli za přírodní kabel. Jinak by mohlo dojít k poškození přírodního kabelu nebo zásuvky.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani jej nijak neopravujte. Veškeré opravy svěžte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče se vystavujete riziku ztráty zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost.

- Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek značky SENCOR, a věříme, že s ním budete spokojeni.
- Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.
- Minimálně po dobu trvání zákonného práva z vadného plnění, případně záruky za jakost doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a potvrzení o rozsahu odpovědnosti prodávajícího nebo záruční list. V případě přepravy doporučujeme zabalit spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

4. Zapojte zástrčku přírodního kabelu do síťové zásuvky. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Displej se rozsvítí. Displej a všechna tlačítka budou střídavě blikat.
5. Stiskněte tlačítko START/STOP. Spustí se čerpadlo a malé množství vody vyteče skrz spařovací hlavu. Během této doby budou displej a všechna tlačítka střídavě blikat.
6. Jakmile čerpadlo přestane čerpat vodu, zazní dvakrát zvukové upozornění a tlačítko ON/OFF se rozblíká, což znamená, že se kávovar zahřívá.

**Poznámka:**

Propláchnutí kávovaru proběhne vždy při prvním zapnutí kávovaru nebo po obnově továrního nastavení.

**Poznámka:**

Každé otočení ovladače SET při výběru funkce je doprovázeno zvukovým signálem a ikona příslušné funkce na displeji bliká.

**POPIS KÁVOVARU**

- |   |  |
|---|--|
| <b>A1</b> Plocha na nahřívání šálků                               | <b>A12</b> Tlačítko pro vyjmutí zásobníku na mléko                         |
| <b>A2</b> Ovládací panel s displejem                              | <b>A13</b> Otočný knoflík nastavení pění mléka                             |
| <b>A3</b> Spařovací hlava   | <b>A14</b> Páka trysky na mléko  |
| <b>A4</b> Páka s výpustí kávy                                     | <b>A15</b> Zásobník na mléko   |
| <b>A5</b> Sklopná podložka  | <b>A16</b> Tryska na mléko (umístěna na vnitřní straně zásobníku na mléko) |
| <b>A6</b> Indikátor plného odkapávacího tácku                     | <b>A17</b> Hadička na mléko  |
| <b>A7</b> Vyjimatelná mřížka odkapávací misky                     | <b>A18</b> Odměrka na kávu s přechovadlem                                  |
| <b>A8</b> Vyjimatelná odkapávací miska                            | <b>A19</b> Nerezové sítko pro přípravu 1 šálku                             |
| <b>A9</b> Víko zásobníku na vodu                                  | <b>A20</b> Nerezové sítko pro přípravu 2 šálků                             |
| <b>A10</b> Vyjimatelný zásobník na vodu o objemu 1,4 l s rukojetí |  |
| <b>A11</b> Víko zásobníku na mléko s ovládacími prvky             |  |

**POPIS OVLÁDACÍHO PANELU A TLAČÍTEK**

- |   |   |
|---|---|
| <b>B1</b> Displej   | <b>B4</b> Kombinované tlačítko/otočný ovladač |
| <b>B2</b> Tlačítko <b>ON/OFF</b> – zapnutí/vypnutí kávovaru | Tlačítko <b>SET</b> – potvrzení nastavení     |
| <b>B3</b> Tlačítko <b>START/STOP</b> – spuštění kávovaru    | Otočný ovladač – výběr kávy/nastavení         |

**Před prvním použitím**

- Z kávovaru sejměte veškerý obalový materiál a odstraňte ochranné fólie, reklamní štítky či etikety.
- Spotřebič položte na rovný, suchý a čistý povrch. Ujistěte se, že je okolo kávovaru volný prostor, a to alespoň 35 cm nad ním a 15 cm po stranách. Vnější povrch spotřebiče otřete mírně navlhčenou houbičkou a poté otřete dosucha.
- Ze spotřebiče vyjměte zásobník na vodu a zásobník na mléko. Vypláchněte je čistou vodou s malým množstvím neutrálního kuchyňského saponátu. Poté důkladně vypláchněte čistou vodou, osušte a vložte zpět na svá místa. Víko zásobníku na mléko otřete čistou, měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě.
- Vyjimatelnou odkapávací misku s mřížkou vyjměte, otřete navlhčenou houbičkou, osušte a vložte zpět do spodní části spotřebiče.
- Páku, odměrku na kávu a nerezová sítko omýjte pod čistou tekoucí vodou s trochou kuchyňského saponátu. Poté opláchněte čistou vodou a osušte.

**Propláchnutí kávovaru**

1. Vložte zásobník na mléko do kávovaru. Správné vložení je signalizováno cvaknutím.
2. Naplňte zásobník na vodu čistou, studenou, pitnou vodou. Neplňte zásobník na vodu horkou nebo teplou vodou či jinou tekutinou.
3. Pod spařovací hlavu postavte šálek.

**POUŽITÍ KÁVOVARU****Vložení odkapávací misky**

- Odkapávací miska s mřížkou zachytává kapky připravené kávy při vyjmutí páky, horkou vodu vypuštěnou z bojleru po pění mléka, aby nedošlo ke spálení kávy, a případný rozlité mléko během pění. Ujistěte se proto, že jsou obě části správně instalovány a vloženy ve spotřebiči.
- Odkapávací misku a mřížku vkládejte nebo vyjímajte pouze, pokud není zásobník na mléko instalován.
- Doporučujeme po každém použití spotřebiče vyprázdnit a omýt odkapávací misku. Při mytí postupujte podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.

**Poznámka:**

Odkapávací miska je vybavena indikátorem plnosti. Jedná se o plovák. Jakmile jej hladina tekutiny v odkapávací misce vytlačí nahoru, je třeba odkapávací misku vyprázdnit.

**Naplnění zásobníku na vodu**

- Otevřete víko zásobníku na vodu. Uchopte zásobník za rukojeť a vyjměte jej směrem nahoru. Naplňte jej studenou pitnou vodou až k rysce maxima, vložte zpět a sklopte rukojeť do zásobníku. Pote zavřete víko zásobníku na vodu. Zásobník musí být řádně usazen na svém místě, aby z něj mohla být přečerpávána voda do bojleru.

**Poznámka:**

Voda, kterou doplňujete do zásobníku, by měla mít ideální pokojovou teplotu (okolo 25 °C). Příliš studená voda může negativně ovlivnit výslednou chuť kávového nápoje. Zbylou vodu nenechávejte v zásobníku déle než jeden den. Pro přípravu kvalitní čerstvé kávy je třeba používat čerstvou vodu. Jinak může být negativně ovlivněna výsledná chuť kávového nápoje.

**Upozornění:**

Maximální kapacita zásobníku je 1,4 l. Nepřepřlňujte jej. Nikdy neplňte zásobník teplou, ohřátou nebo perlivou vodou nebo tekutinami, jako je např. mléko. Zásobník nenaplňujte, když je vložen ve spotřebiči. Hrozí polítní spotřebiče nebo přeplnění zásobníku.

**Naplnění zásobníku na mléko**

- Abyste mohli zásobník na mléko vyjmout, stiskněte a podržte tlačítko pro vyjmutí na víko a tahem směrem od spotřebiče vyjměte zásobník na mléko.
- Abyste mohli otevřít a odstranit víko, stiskněte a podržte tlačítko na straně víka a odklopte víko od zásobníku na mléko.



- Do zásobníku na mléko nalijte čerstvé, studené mléko nejvíce po rysku MAX. Vždy dodržujte rysky maximálního a minimálního množství.
- Víko lze nasadit jen jedním způsobem. Stranu víka s tryskou na mléko nasadte na stranu zásobníku s výřezem na trysku a víko přiklopte. Správné nasazení víka je signalizováno cvaknutím. Zkontrolujte, že se víko nehýbe ani nepřesahuje přes okraj zásobníku.
- Zásobník na mléko s nasazeným víkem vložte ze strany do spotřebiče, až uslyšíte cvaknutí. Ujistěte se, že je zásobník na mléko s víkem správně vložen a nijak se nehýbe.



#### Poznámka:

Pokud jste nespotřebovali všechno mléko, je třeba jej přelit ze zásobníku do vhodné nádoby a uložit do chladničky. Zásobník na mléko poté řádně vyčistěte podle pokynů v kapitole „Čištění a údržba“.

#### Vložení a vyjmutí sítka

- Do páky vložte vybrané nerezové sítko a pevně zatlačte.
- K vyjmutí sítka z páky použijte nehet nebo tenký předmět (např. jídelní nůž), který vložíte mezi okraj sítka a okraj páky.

#### Naplnění sítka a upěchování sítka

- Páku položte na rovný povrch a do sítka nasypejte odpovídající množství mleté kávy. Sítko na jeden šálek kávy se plní jednou zarovnanou odměrkou mleté kávy. Sítko na dva šálky kávy se plní dvojnásobným množstvím kávy. Jedna zarovnaná odměrka odpovídá asi 7 g mleté kávy. Kávu v sítku rovnoměrně rozprostřete a stlačte plochým koncem odměrky.
- Okraje sítka řádně očistěte od zbytků mleté kávy.



#### Poznámka:

Používejte pouze mletou kávu určenou pro použití ve spotřebičích na přípravu espressa. Nepoužívejte mletou kávu určenou pro použití ve French pressu, překapavaci apod.

#### Vložení a vyjmutí páky

- Páku vložte pod spařovací hlavu tak, aby rukojeť směřovala doleva a byla zarovnaná s ikonou ☺ na spařovací hlavě. Pro připravení páky ke spařovací hlavě otočte rukojeť doprava do polohy označené symbolem ☺.
- Abyste páku vyjímali ze spařovací hlavy, otočte rukojeť směrem doleva až k symbolu ☹. Vyjměte ji ze spařovací hlavy a přeneste nad odpadkový koš. Páku otočte tak, aby sítko s použitou kávu směřovalo dolů. K odstranění kávové sedimenty použijte kávovou lžičku. Vyhněte se kontaktu s povrchem sítka nebo páky, protože může být stále zahřátý. Než vyjmete sítko z páky, ochlaďte ji pod studenou tekoucí vodou. Sítko a páku opláchněte pod čistou tekoucí vodou a řádně osušte.

#### Nahřátí šálků

- Jakmile zapnete spotřebič tlačítkem **ON/OFF**, automaticky se spustí ohřev plochy pro nahřívání šálků. Na plochu položte prázdné šálky dnem vzhůru a nechte je nahřát.

#### Přehřátí kávovaru

1. Ujistěte se, že je kávovar správně sestavený.
2. Stiskněte tlačítko **ON/OFF**, abyste kávovar zapnuli.
3. Tlačítko **ON/OFF** se rozblíká a kávovar se zahřívá.
4. Jakmile se tlačítko **ON/OFF** rozsvítí, zazní dvakrát zvukové upozornění a kávovar je připraven k použití. Kávovar přestane hřát. Ikona SINGLE se rozblíká na displeji. Nyní můžete ovladačem **SET** zvolit přípravu oblíbeného nápoje.



#### Poznámka:

Kávovar se automaticky vypne po 30 minutách nečinnosti. Jedná se o normální jev.

#### PŘÍPRAVA KÁVY

- Spotřebič je dodáván se 2 nerezovými sítky: sítko pro přípravu 1 šálku kávy a sítko pro přípravu 2 šálků kávy.
- Sítko pro přípravu 1 šálku je vhodné pro přípravu 1 espressa, běžného cappuccina nebo latté macchiato.
- Sítko pro přípravu 2 šálků je vhodné pro přípravu dvojitého espressa, 2 espress, silného cappuccina nebo latté macchiato „SINGLE“ nebo „DOUBLE“ se rozblíká na displeji.

#### Příprava espressa

1. Do páky vložte sítko pro přípravu 1 šálku nebo 2 šálků, upěchujte kávu a vložte páku do spařovací hlavy.
2. Zapněte kávovar stisknutím tlačítka **ON/OFF** a nechte jej přehřát.
3. Pod páku vložte šálek nebo hrnek.
4. Otočte ovladačem a vyberte „SINGLE“ (příprava 1 šálku) nebo „DOUBLE“ (příprava 2 šálků), „SINGLE“ nebo „DOUBLE“ se rozblíká na displeji.
5. Stiskněte tlačítko **START/STOP** a kávovar se spustí. Tlačítko **START/STOP** se rozsvítí.
6. Nejdříve dojde ke spaření kávy, kdy kávovar uvolní malé množství kávy do sítka, aby došlo k nabrání mleté kávy v sítku. Po chvíli se pak spustí plná extrakce kávy.
7. Do šálku/šálků nateče asi 40 ml kávy (příprava 1 šálku) nebo asi 80 ml (příprava 2 šálků).
8. Výdej kávy se automaticky zastaví. Zazní jednou zvukové upozornění a tlačítko **START/STOP** zhasne. Kávovar se přepne do pohotovostního režimu.
9. Vyjměte páku ze spařovací hlavy a vyčistěte ji podle pokynů v části „Čištění a údržba“. Doporučujeme vyčkat asi 5 sekund, než vyjmete páku ze spařovací hlavy. Přirozeně se uvolní tlak, a bude tak možné páku snadněji vyjmout.
10. Pokud potřebujete výdej kávy zastavit dříve, stiskněte znovu tlačítko **START/STOP**.



#### Poznámka:

Pokud budete připravovat kávu do velmi malého šálku, vyklepote podložku a šálek na ni umístěte. Tím zabráníte rozstříknutí kávy, která by jinak vytékala z velké výšky do šálku. Po použití podložku sklopte k tělu kávovaru.

#### Příprava cappuccina

1. Naplněte zásobník na mléko čerstvým, studeným mlékem podle pokynů v části „**Naplnění zásobníku na mléko**“.
2. Do páky vložte sítko pro přípravu 1 šálku kávy, upěchujte kávu a vložte páku do spařovací hlavy.
3. Zapněte kávovar stisknutím tlačítka **ON/OFF** a nechte jej přehřát.
4. Pod páku vložte šálek na cappuccino.
5. Otočte páku na straně nadržky na mléko a vysuňte trysku na mléko. Ujistěte se, že směřuje do šálku.
6. Otočte ovladačem a vyberte „CAPPUCCINO“, „CAPPUCCINO“ se rozblíká na displeji.
7. Stiskněte tlačítko **START/STOP** a kávovar se spustí. Tlačítko **START/STOP** se rozsvítí.
8. Nejdříve dojde k zahřátí a napěnění mléka, které bude tryskou vytékat do šálku. Na displeji se zobrazí výchozí množství mléčné pěny. Otáčením knoflíku na víku zásobníku na mléko budete moci regulovat množství pěny. Otáčením směrem doprava zvyšujete množství mléčné pěny, otáčením směrem doleva snižujete množství mléčné pěny. Knoflíkem je možné otáčet i během výdeje horšého mléka.
9. Jakmile do šálku nateče přednastavené množství mléka a mléčné pěny, spustí se extrakce kávy a ta bude vytékat do šálku. Na displeji se zobrazí výchozí množství kávy.
10. Výdej kávy se automaticky zastaví. Zazní jednou zvukové upozornění a tlačítko **START/STOP** zhasne. Kávovar se přepne do pohotovostního režimu.
11. Vyjměte páku ze spařovací hlavy a nadržku na mléko a vyčistěte ji podle pokynů v části „Čištění a údržba“.
12. Pokud potřebujete výdej kávy zastavit dříve, stiskněte znovu tlačítko **START/STOP**.

## Příprava latté

1. Naplníte zásobník na mléko čerstvým, studeným mlékem podle pokynů v části „**Naplnění zásobníku na mléko**“.
2. Do páky vložte sítko pro přípravu 1 šálku kávy, upěchujte kávu a vložte páku do spařovací hlavy.
3. Zapněte kávovar stisknutím tlačítka **ON/OFF** a nechte jej přehřát.
4. Pod páku vložte šálek/sklenici na latté.
5. Otočte pákou na straně nádržky na mléko a vysuňte trysku na mléko. Ujistěte se, že směřuje do šálku/sklenice.
6. Otočte ovladačem a vyberte „LATTÉ“. „LATTÉ“ se rozblíká na displeji.
7. Stiskněte tlačítko **START/STOP** a kávovar se spustí. Tlačítko **START/STOP** se rozsvítí.
8. Nejdříve dojde k zahřátí a napěnění mléka, které bude tryskou vytékat do šálku. Na displeji se zobrazí výchozí množství mléčné pěny. Otáčením knoflíku na víku zásobníku na mléko budete moci regulovat množství pěny. Otáčením směrem doprava zvyšujete množství mléčné pěny, otáčením směrem doleva snižujete množství mléčné pěny. Knoflíkem je možné otáčet i během výdeje horkého mléka.
9. Jakmile do šálku nateče přednastavené množství mléka a mléčné pěny, spustí se extrakce kávy a ta bude vytékat. Na displeji se zobrazí výchozí množství kávy.
10. Výdej kávy se automaticky zastaví. Zazní jednu zvukové upozornění a tlačítko **START/STOP** zhasne. Kávovar se přepne do pohotovostního režimu.
11. Vyjměte páku ze spařovací hlavy a nádržky na mléko a vyčistěte je podle pokynů v části „Čištění a údržba“.
12. Pokud potřebujete výdej kávy zastavit dříve, stiskněte znovu tlačítko **START/STOP**.

## Pěnění mléka

1. Naplníte zásobník na mléko čerstvým, studeným mlékem podle pokynů v části „**Naplnění zásobníku na mléko**“.
2. Zapněte kávovar stisknutím tlačítka **ON/OFF** a nechte jej přehřát.
3. Pod páku vložte šálek nebo hrnek.
4. Otočte pákou na straně nádržky na mléko a vysuňte trysku na mléko. Ujistěte se, že směřuje do šálku.
5. Otočte ovladačem a vyberte „FOAM“. „FOAM“ se rozblíká na displeji.
6. Stiskněte tlačítko **START/STOP** a kávovar se spustí. Tlačítko **START/STOP** se rozsvítí.
7. Dojde k zahřátí a napěnění mléka, které bude tryskou vytékat do šálku. Otáčením knoflíku na víku zásobníku na mléko budete moci regulovat množství pěny. Otáčením směrem doprava zvyšujete množství mléčné pěny, otáčením směrem doleva snižujete množství mléčné pěny. Knoflíkem je možné otáčet i během výdeje horkého mléka.
8. Výdej mléka se automaticky zastaví. Zazní jednu zvukové upozornění a tlačítko **START/STOP** zhasne. Kávovar se přepne do pohotovostního režimu.
9. Vyjměte nádržku na mléko a vyčistěte je podle pokynů v části „Čištění a údržba“.
10. Pokud potřebujete výdej mléka zastavit dříve, stiskněte znovu tlačítko **START/STOP**.



### Poznámka:

Bez řádně instalovaného zásobníku na mléko nebude možné připravovat cappuccino, latté, pění mléko ani provádět automatické čištění. Pokud otočíte ovladačem na tyto funkce, na displeji se zobrazí chybové hlášení „E02“. Jakmile vložíte zásobník na mléko do kávovaru, chybové hlášení „E02“ na displeji zhasne.

## UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ

### Programování objemu kávy

1. Otočte ovladačem a vyberte „SINGLE“ (příprava 1 šálku) nebo „DOUBLE“ (příprava 2 šálků), „SINGLE“ nebo „DOUBLE“ se rozblíká na displeji.
2. Stiskněte tlačítko **SET** pro vstup do programování objemu kávy. Tlačítko **SET** se rozblíká.
3. Otočte ovladačem a upravte množství kávy:  
– Pro 1 šálek: od 30 ml do 50 ml (40 ml je výchozí nastavení).  
– Pro 2 šálky: od 60 ml do 90 ml (80 ml je výchozí nastavení).

4. Stiskněte tlačítko **START/STOP** a proces přípravy kávy se spustí; nebo stiskněte tlačítko **SET** pro potvrzení a uložení. Tlačítko **SET** zhasne. Kávovar se přepne do pohotovostního režimu.
5. Pokud přistě zvolíte přípravu single nebo double espresso, kávovar připraví množství kávy uložené v paměti.

### Programování objemu pro přípravu cappuccina/latté

1. Otočte ovladačem a vyberte „CAPPUCCINO“ nebo „LATTÉ“. „CAPPUCCINO“ nebo „LATTÉ“ se rozblíká na displeji.
2. Stiskněte tlačítko **SET** pro vstup do programování objemu. Tlačítko **SET** se rozblíká.
3. Otočte ovladačem a upravte množství mléčné pěny:  
– Pro cappuccino: od 120 ml do 180 ml (120 ml je výchozí nastavení).  
– Pro latté: od 210 ml do 270 ml (250 ml je výchozí nastavení).  
Celkový výchozí objem (káva + mléko + mléčná pěna) je pro cappuccino 160 ml a pro latté 290 ml.
4. Stiskněte tlačítko **SET** pro uložení nastavení a přepnutí do programování objemu kávy:  
– Pro cappuccino i latté: od 30 ml do 50 ml (40 ml je výchozí nastavení).
5. Stiskněte tlačítko **START/STOP**, na displeji se zobrazí nový celkový objem a proces přípravy cappuccina nebo latté se spustí; nebo stiskněte tlačítko **SET** pro potvrzení a uložení. Tlačítko **SET** zhasne. Kávovar se přepne do pohotovostního režimu.
6. Pokud přistě zvolíte přípravu cappuccina nebo latté, kávovar připraví množství kávy uložené v paměti.

### Programování objemu pěněného mléka

1. Otočte ovladačem a vyberte „FOAM“, „FOAM“ se rozblíká na displeji.
2. Stiskněte tlačítko **SET** pro vstup do programování objemu. Tlačítko **SET** se rozblíká.
3. Otočte ovladačem a upravte množství mléčné pěny:  
– od 120 ml do 200 ml (160 ml je výchozí nastavení).
4. Stiskněte tlačítko **START/STOP** a proces pění se spustí; nebo stiskněte tlačítko **SET** pro potvrzení a uložení. Tlačítko **SET** zhasne. Kávovar se přepne do pohotovostního režimu.
5. Pokud přistě zvolíte pění mléka, kávovar připraví množství mléka uložené v paměti.

### Nastavení teploty kávy

1. Stiskněte tlačítko **ON/OFF**, abyste kávovar vypnuli.
2. Pod spařovací hlavu umístěte nádobu.
3. Stiskněte a podržte tlačítko **SET** 2 sekundy pro vstup do nastavení teploty kávy.
4. Otočte ovladačem a nastavte požadovanou teplotu: H (vysoká) – M (středně vysoká) – L (nízká). Výchozí teplota je M (středně vysoká).
5. Stiskněte tlačítko **SET** pro dokončení nastavení.
6. Kávovar uloží nastavení a dojde k propláchnutí systému.
7. Jakmile se rozblíká tlačítko **ON/OFF**, kávovar se zapne a začne se zahřívát.

### Obnova továrního nastavení

- Pokud provedete obnovu továrního nastavení, budou všechna vámi provedená nastavení smazána a obnoví se výchozí hodnoty.
1. Stiskněte tlačítko **ON/OFF**, abyste kávovar vypnuli.
  2. Pod spařovací hlavu umístěte nádobu.
  3. Stiskněte a podržte tlačítko **START/STOP** 3 sekundy, zazní jednu zvukové upozornění, displej se rozsvítí a zobrazí se „000“.
  4. Stiskněte tlačítko **SET**.
  5. Všechna tlačítka a displej dvakrát bliknou a poté zhasnou. Zazní dvakrát zvukové upozornění a kávovar se vypne.
  6. Obnova továrního nastavení byla úspěšně provedena.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte zástrčku přívodního kabelu od síťové zásuvky a nechte kávovar vychladnout.



### Varování:

K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivním účinkem, ředidla apod., které by mohly poškodit povrch spotřebiče. Žádná součást tohoto spotřebiče není určena pro mytí v myčce nádobí.

**Varování:**

Abyste se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nepoňujte spotřebič, napájecí kabel ani síťovou zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

**KAŽDODENNÍ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

- Včasné čištění a údržba jsou velmi důležité pro správný chod spotřebiče a prodloužení jeho životnosti.
- Před čištěním kávovar vypněte, odpojte od síťové zásuvky a nechte vychladnout.
- Po každém použití je třeba vyčistit:
  - použitá síťka a páku;
  - zásobník na mléko;
  - odkapávací misku a mřížku.
- Pravidelně je třeba čistit:
  - nádržku na vodu;

**Varování:**

Žádná část kávovaru ani příslušenství není vhodná pro mytí v myčce.

**Sítka, páka a spařovací hlava**

- Po každém použití je třeba sítko a páku řádně vyčistit.
1. Vyjměte páku s použitou kávou ze spařovací hlavy. Kávovou sedlinu vyhoďte na kompost nebo do běžného komunálního odpadu. Pokud by šla kávová sedlina obtížně odstranit ze sítka, použijte příborový nůž nebo lžiči.
  2. Vyjměte sítko z páky. Jako pomůcku k vyjmutí sítka můžete použít druhé sítko. Vložte jeho hranu do prostoru mezi sítko a páku a pohybem směrem dolů vytlačte vložené sítko z páky.

**Varování:**

Dbejte zvýšené opatrnosti, neboť kávová sedlina, sítko i páka jsou po použití velmi horké. Hrozí riziko vzniku popálenin.

3. Sítko i páku opláchněte pod teplou tekoucí vodou a otřete čistou utěrkou dosucha. Uložte na nahřívací plochu, aby byly předehřáté a připravené k dalšímu použití.
4. Ze spařovací hlavy odstraňte zbytky mleté kávy navlhčeným hadříkem.

**Automatické čištění**

- Zásobník na mléko a systém pění mléka je nutné čistit po každém použití, abyste odstranili zbytky mléka a zabránili tvorbě bakterií, plísní a nepříjemného zápachu.
1. Naplňte vodu po rysku maxima.
  2. Pod spařovací hlavu umístěte misku.
  3. Otočte pákou na straně nádržky na mléko a vysuňte trysku na mléko. Ujistěte se, že směřuje do misky.
  4. Otočte ovladačem a vyberte „CLEAN“, „CLEAN“ se rozblíká na displeji. Ostatní ikony zhasnou.
  5. Poté stisknete tlačítko **START/STOP**. Tlačítko se rozsvítí a čerpadlo se bude přerušovaně spouštět a bude čistit systém na pění mléka po dobu 60 sekund.
  6. Jakmile je proces automatického čištění dokončen, zazní jednu zvukově upozornění, tlačítko **START/STOP** zhasne. A kávovar se přepne do pohotovostního režimu.

**Poznámka:**

Pokud je to nutné, proces opakujte.

**Odkapávací táce a mřížka**

1. Opatrně vyjměte odkapávací misku z těla kávovaru. Sejměte mřížku.
2. Nad dřezem vyprázdněte veškerý obsah odkapávací misky.
3. Misku a mřížku omyjte čistou vodou a poté řádně vysušte.

**Varování:**

Při manipulaci s miskou buďte opatrní, abyste se neopařili. Může obsahovat horkou vodu.

4. Nasadte mřížku a sestavenou odkapávací misku vložte zpět do těla kávovaru.

**Varování:**

Nikdy nepoužívejte kávovar bez řádně instalovaného odkapávacího táčku a mřížky.

**Poznámka:**

Odkapávací miska je vybavena indikátorem plnosti. Jakmile je v odkapávací misce příliš mnoho vody, indikátor se vysune a upozorní, že je třeba misku vyprázdnit.

**Zásobník na vodu**

- Odklopte víko a vyjměte zásobník na vodu. Omyjte zásobník čistou vodou s malým množstvím neutrálního kuchyňského saponátu. Poté řádně opláchněte čistou vodou, osušte a vložte zpět na své místo.

**Vnější povrch kávovaru**

- K vyčištění vnějšího povrchu spotřebiče použijte čistou, mírně navlhčenou textilii. Vše pak řádně otřete dosucha.

**ODVÁPŇENÍ**

- Proces odvápnění je třeba provádět, jakmile se na displeji rozblíká „CLEAN“. Vápenaté usazeniny negativně ovlivňují výkon kávovaru, chuť připravované kávy a i spotřebu elektrické energie. Pravidelným odvápněním prodloužíte životnost vašeho kávovaru.

**Proces odvápnění**

1. Naplňte zásobník na vodu čistou vodou až k rysce maxima a přidejte bílý ocet nebo prostředek na odstranění vodního kamene. Dodržujte pokyny na obalu nebo v příbalovém letáku daného prostředku. Vložte zpět do kávovaru.
2. Pod spařovací hlavu umístěte misku.
3. Otočte pákou na straně nádržky na mléko a vysuňte trysku na mléko. Ujistěte se, že směřuje do misky.
4. Otočte ovladačem a vyberte „CLEAN“, „CLEAN“ se rozblíká na displeji a ostatní ikony zhasnou.
5. Stiskněte tlačítko **SET** pro vstup do režimu odvápnění. Na displeji se zobrazí „001“.
6. Stiskněte tlačítko **START/STOP** a tlačítko se rozsvítí.
7. Spustí se první fáze odvápnění. Kávovar bude střídavě proplachovat systém přípravy kávy (20 sekund) a systém na pění mléka (20 sekund). Celkem proběhne 22 cyklů.
8. Jakmile bude první fáze dokončena, tlačítko **START/STOP** zhasne a na displeji se zobrazí „002“.
9. Vyprázdněte obsah zásobníku na vodu, vypláchněte jej čistou vodou a naplňte zásobník na vodu čistou vodou až k rysce maxima. Vložte zpět do kávovaru.
10. Stiskněte tlačítko **START/STOP** a tlačítko se rozsvítí.
11. Spustí se druhá fáze odvápnění. V té nejdříve dojde k pročištění systému na pění mléka po dobu asi 2 minut, poté k pročištění systému přípravy kávy po dobu asi 3 minut a 40 sekund.
12. Po dokončení odvápnění tlačítko **START/STOP** zhasne, zazní dvakrát zvukově upozornění a kávovar se přepne do pohotovostního režimu. „CLEAN“ přestane na displeji blikat.

**Poznámka:**

Pokud není instalován zásobník na mléko v kávovaru, nebo pokud vyjměte zásobník, zazní 10krát zvukově upozornění.

**Uložení**

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte zástrčku od síťové zásuvky, nechte spotřebič vychladnout a vyčistěte jej podle výše uvedených pokynů.
- Před uložením se ujistěte, že jsou spotřebič i všechno příslušenství řádně čisté a suché.

- Uložte spotřebič na suché, čisté a dobře větrané místo, kde nebude vystaven extrémním teplotám a kde bude mimo dosah dětí nebo zvířat.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V–
Jmenovitý kmitočet.....	50–60 Hz
Jmenovitý příkon.....	1 240 – 1 450 W
Objem nádržky na vodu.....	1,4 l
Hlučnost.....	75 dB(A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 75 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového

produktu. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.

